

ملخص شامل

تعاريف وزارية



والسنا الوحيدون لكنني الافضل



شكرا لاضتياركم منصة وزارعي

الاشخاص الذين عهلو على هذا الهلخص

تالیف تنسیق ملب الهعلومات کتابة

الههندس: احهد خيري عبدالرزاق



تم استخدام بعض الهعلومات من الاساتذة الكرام

٢ الاستاذ: ياس الخفاجي





يكنك متابعة الاستاذ ياس الخفامي من خلال هذا الباركود

الفصل الأول الهعالج الدقيق والحاسب الدقيق



تعاريف الفصل الأول

- ا- المعالج الدقيق : عبارة عن شريحة او رقاقه من السليكون مغلفة وموصلة باللوحة الام بطريقة خاصة تقوم باستقبال البيانات من اجزاء الحاسوب الاخرى ومعالجتها ثم ارسال النتائج الى الاجزاء الاخرى لاخراجها او تخزينها. مع وراري و معالجتها
 - - الذاكرة الرئيسية العشوائية RAM : عبارة عن شريحة او رقاقه تقوم بتخزين البيانات او البرامج المراد تنفيذها او معالجتها عشوائيا بنحو مؤقت 🔪 وَلَادِي 🕏 وَلَادِي عَلَيْهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ الْعَلَيْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّ
 - الذاكرة الثانوية : وحدة تخزين مساعدة دائمة التخزين تستعمل لخزن البرنامج والبيانات بنحو دائم لحين الحاجة اليها. حيث تستمر بالاحتفاظ بالبيانات والبرامج حتى في حاله اغلاق الحاسوب
 - وحدة الحساب والمنطق : هي احدى المكونات الرئيسة أوحدة المعالجة المركزية وهذه الوحدة مسؤوله عن كل العمليات الحسابية والمنطقية التي يقوم بها المعالج الدقيق / والرياد
 - ٥- المرحم (A): مجموعة خاليا ثنائية تسمى بالمسجل وتستعمل عادة للاحتفاظ مؤقتاً بنتائج العمليات المنفذة لحين نقلها
 للذاكره او الوحدات الدخرى عوراري المسجل وتستعمل عادة للاحتفاظ مؤقتاً بنتائج العمليات المنفذة لحين نقلها
- - سجل الحالة (سجل الاعلام)(SR): يطلق عليه اسم سجل الاعلام يحتوي ع عدد من البتات وجّل واحدة منها تعد علما Flag تعدّس او تدل ع حاله معينه من تتيجة العملية الحسابية او المنطقية التي تم تنفيذها <u>والدي والدي </u>
 - ٧- وحدة الإعداد الصحيحة : تقوم بمعالجة العمليات الحسابية التي تتكون من اعداد صحيحة لا تحتوي على فاصلة عشرية.
 وتستعمل في البرامج الثنائية الابعاد مثل وورد وبور بوينت <u>sulto</u>

- ۱۰ سجل الامر (التعليمة): وهو احد سجلات المعالج الدقيق نخزن فيه نواتج التعليمة التي سيقوم المعالج بتنفيذها ويكون طول هذا السجل بطول التعليمة. <u>ورازي</u>
 - اا- مفحك شفرة الامر (التعليمة) : عبارة عن دائرة خاصة مهمتها ترجمة التعليمة التي تم جلبها الى لمعالج عن طريق سجل التعليمة ثم تفسيرها.
 - ١٦- دائرة تنفيذ الامر (التعليمة) : هي الوحدة المسؤولة عن تنفيذ الامر بعد أن تم تشفيره وإعطاء الإشارات اللازمة الى كافة الوحدات لأكمال عملية تنفيذ التعليمة.
 - ۱۳- السجلات عبارة ذاكرة سريعة جدا ضمن المعالج الدقيق تستعمل لتوليد نتائج عمليات وحدة المعالجة المركزية والحسابات الاخرى وخزنها بصورة مؤقتة. 🖊 والدي عند 👤 المعالدة المعالدة
 - ١٤- 🏾 عداد البرامج (PC) : وهو نوع من السجلات له وظيفة محددة وهي تحديد عنوان التعليمة التالية الجاهزة للتنفيذ 🖊 ولاريث
- ١٥- المخطط المعماري : عبارة عن وسيلة توضيحية تفسر كيفية عمل المعالج الدقيق وارتباطاته بالنواقل وتظهر أنواع السجلات وكيفية ارتباطها مع الأجزاء الأخرى داخل المعالج الدقيق.
 - ١٦- سجل عنوان الذاكرة (MAR): وهي عبارة عن سجلات تحتوي على العنوان الذي يرغب المعالج الدقيق بالوصول اليه بهدف القراءة او الكتابة.





تعاليل الفصل الأول

- الماذا يسمى سجل التراكم بهذا الاسم. 🔏 وزاري؟
 - ج- لتراكم نواتج العمليا<mark>ت ف</mark>يه.
 - قد تحتوي بعض المعالجات على اكثر من مركم واحد.
 - ج- لزيادة سرعة تنفيذ التعليمات داخل المعالج.
- ٣- يوجد سجلين على مدخلي وحدة الحساب والمنطق يسمى احدهما بالمركم او المجمع والاخر بالسجل المساعد
 - ج- تخزن فيها القيم الواجب اجراء العمليات عليها ضمن تلك الوحدة.
 - ٤- تعد السجلات اسرع وحدة في جهاز الحاسوب على المطلاق.
 ج- انها توجد ع شريحة المعالج نفسها وبذلك فأن تبادل البيانات بسرعته
 - o تسمية سجل البيانات المؤقتة بهذا الاسم
- ج- لأنه يقوم بخزن البيانات مؤقتا قبل الدخول إلى وحدة الحساب والمنطق وذلك لعدم وجود سجلات داخل هذه الوحدة
 - باسم سجل الجائة SR باسم سجل التطائم.
 - ج- لأنه يحتوى على عدد من البتّات وكل بت منها تعد علما.
 - لا تستعمل سجلت عامة الإغراض لتخزين الثنائج المرحلية
 - ج- وذلك لغَرضُ زيادة سرعة تنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية

وظائف الفصل الأول

- ا- وظيفة المرحم 🖌 وزاري 🗲
- ج- تخزين نتائج العمليات الحسابية والمنطقية.
 - ٦- وظيفة السجلات 📈 وزاري 🦫 🗲
- ج- تستعمل لتوليد نتائج عمليات وحدة المعالجة المركزية وخزنها بصورة مؤقتة
 - ٣- وظيفة عداد الترامج 🖊 وزاري٠٠
 - ج- تحديد عنوان التعليمة التالية الجاهزة للتنفيذ
 - ٤- وظيمَة سجل التعليمة 🖌 وزاري 🤨
- ح- يَخْزَنَ التَعليمة التَّي يقوم المعالج بتنفيذها ويكون طول هذا السجل بطول التعليمة
 - ٥- وظيفة المعالج الدقيق 🧪 وزاري 🕻 🥒
 - اجراء العمليات الحسابية والنطقية
 - تنفيذ البرامج المخزونة في الذاكرة
 - وظيفة وحدة السيطرة المنطقية 🗾 وأاري 🦫
 - قراءة تعليمات البرامج المخزنة في الذاكرة وتفسيرها
 - توجیه العملیات داخل المعالج الدقیق
 - التحكم فى تدفق التعليمات والعمليات
 - ٧- وظيفة وحدة الحساب والمنطق 🔪 وزاري🌣 🕒
- ج- وهي الوحدة المسؤولة عن جميع العمليات الحسابية والمنطقية الت<mark>ي يتم</mark> تنفيذها بواسطة المعالج الدقيق
 - ٨- وظيفة وحدة الاعداد الصحيحة 📈 وزاري 🎨
- ج- <mark>تستخدم لمعالجة العلميات التي لا تحتوي على فارزة عشرية. وتستعمل في برامج الثنائية الابعاد مثل وورد و بوربوينت</mark>
 - وظيفة وحدة الفاصلة العائمة / وزاري •
 - چ- چ- تستخدم لمعالجة العلميات التي تحتوي على فارزة عشرية. وتستعمل في برامج ثلاثية البعاد مثل الألعاب وبرامج التصميم الهندسي اوتوكاد
 - وظيفة مفحك شفرة الامر
 - ج- ترجمة التعليمة التي تم جلبها الى المعالج عن طريق سجل التعليمة وثم تفسيرها



ل تابع قناة التليكرام

- وظيفة سجلات عامة الأغراض
- ج<mark>- تستعمل لتخزين النتائج المرحلية لحين الحاجة اليها دون الرجوع</mark> الى الذاكرة وذلك لزياد<mark>ة سرعة التنفيذ للعمليات</mark> الحسائية
 - ١٢- وظيفة سجل البيانات المؤقتة 🖊 وزاري 🦫
- ج- يستعمل لتخزين البيانات بشكل مؤقت قبل دخولها الى وحدة الحسابي والمنطق وذلك لعدم وجود سجلات داخل هذه الوحدة

جميع فراغات الفصل الاول

- ا- يتخون المعالج الدقيق من وحدتين رئيسيتين هما وحدة الحساب والمنطق و وحدة السيطرة والمنطقية بلاضافة الى عدد من السجلات و العدادات التى تساعد في خَزَلُ البيانات داخل المعالج بنحو موقت.
 - ٢- تربط بل معالج الدقيق العديد من النواقل التي تسهم في نقل البيانات والاوامر من المعالج واليه.
 - ٣- يكون عمل المعالج هوة معالجة البيانات.
- ا- الوظيفتين الساسيتين في المعالج هي تنفيذ البرامج المخزونة في الذاكرة الرئيسة و اجراء العمليات الحسابية والمنطقية.
 - ٥- ان عملية السيطرة على العمليات التسلسلية لعمليات المعالجة التي يقوم بها المعالج تتم عن طريق وحدة السيطرة المنطقية الموجودة داخل المعالج.
 - يتم انتقال البيانات بين الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية عبر مجموعة من نواقل البيانات والعناوين ونواقل ويتم انتقال إشارات التحكم أو القراعة عبر نواقل التحكم.
 - ٧- فطبع نسخة او قراءتها من محتوى معين من البيانات مخزون في الذاكرة يتطلب جلب هذه البيانات المخزونة ونقلها الى
 المسجلات المناسبة في وحدة المعالجة المركزية عبر نواقل البيانات.
- ١٠ وحدة المعالجة المركزية تعمل على استخلاص البيانات او الايعازات البرامج وقراءتها من الذاكرة بارسال إشارة قراءة من وحدة التحكم عبر نواقل التحكم.
 - عبارة عن شريحة او رقاقة تقوم بتخزين البيانات او البرامج المراد تنفيذها او معالجتها عشوائيا بنحو مؤقت.
 - الدُاكرة الثانوية وحدة تخزين مساعدة دائمة التخزين تستعمل لخزن البرنامج والبيانات بنحو دائم. حيث تستمر بلاجتفاظ بل
 بيانات والبرامج حتى في حالة اغلاق الحاسوب.
 - ا۱- وحدة الحساب والمنطق ALV هي احدى المخونات الرئيسة لوحدة المعالجة المرخزية وهذة الوحدة مسؤوله عن تنفيذ كل العمليات الحسابية والمنطقية التي يقوم بها المعالج الدقيق.
 - ١٢- تتألف وحدة الحساب والمنطق من مجموعة من الدوائر المنطقية.
 - ١٣- دائرة الجامع التام (جمع ٣ خانات ثنائية)
 - ١٤- دائرة الجامع النصفى (جمع خانتين ثنائيتين)
 - ١٥- دائرة العكس (للحصول على المكمل الواحد او الاثنين للرقم الثنائي)
 - 17 دائرة المركم مجموعة خلايا ثنائية تسمى ب<mark>المسجل وتستعمل عادة للاحتفاظ مؤقتًا بنتائج العمليات</mark> المنفذة لحين نقلها للذاكره او الوحدات الأخرى
 - ١٧- الوحدتين التي تتكون منها وحدة الحساب والمنطق وحدة الاعداد الصحيحة و وحدة الفاصلة العائمة
 - ١٨- وحدة الاعداد الصحيحة تقوم بمعالجة العمليات الحسابية التي تتكون من اعداد صحيحة لا تحتوي على فاصلة عشرية.
 - ١٩- وحدة الفاصلة العالثمة تقوم بمعالجة العمليات الحسابية التي تحتوي على فاصلة عشرية.
 - تتكون وحدة الحساب والمنطق من وحدة الاعداد الصحيحة و وحدة الفاصلة العائمة
 - وحدة الاعداد الصحيحة تقوم بمعالجة العمليات الحسابية التي تتكون من اعداد صحيحة لاتحتوي ع فاصله عشرية
 - وحدة الاعداد الصحيحة -تستعمل في التطبيقات البرمجية الثنائية مثل وورد وبور بوينت
 - ٢٣- <mark>وحدة الفاصله العائمة</mark> تقوم بمعالجة العمليات الحسابية التي تحتوى ع الفاصله عشرية
 - وحدة الفاصله العائمة تستعمل في البرامج التي تعتمد ع الفاصله كالالعاب وبرامج التصميم الهندسي اوتوكاد
 - ro- <mark>تتصنف علميات الحساب والمنطق على العمليات ذات المعامل الواحد والعمليات ذات المعاملين.</mark>
 - توجد سجلين على مدخلي وحدة الحساب والمنطق يسمى احدهما بالمركم او المجمع والاخر بالسجل المساعد
 العمليات ذات المعامل الواحد وتشمل تصفير و المعكوس و الحركة و الزيادة والطرح
 - - ٨٦- العمليات ذات المعاملين ومن أهمها الجمع و الطرح والمقارنة و OR و AND

- وحد<mark>ة السيطرة المنطقية</mark> هي وحدة الكترونية مولفة من مجموعة من الدوائر التي تتحكم بجميع العمليات المنفذة وتشرف على تسلسل تنفيذ التعليمات وتبادل المعلومات بين وحدة الحساب والمنطق والذاكرة الرئيسة.
 - ٣٠- تتكون وحدة السيطرة المنطقية من ١ سجل الامر (التعليمة) و ٢- مفكك شفرة الامر (التعليمة) ٣-دائرة تنفيذ الامر.
 - ٣١- السجلات عبارة ذاكرة سريعة جدا ضمن <mark>المعالج الدقيق</mark> تستعمل لتوليد <mark>نتائج عمليات وحدة المعالجة المركزية</mark> والحسابات الاخرى وخزنها بصورة <mark>مؤقتة</mark>.
 - ٣٢- تعد السجلات اسرع وحدة في جهاز الحاسوب على الاطلاق
 - ٣٣-المرحَّم هو أكثر سجلات المعالج عمال اذ تخزن فيه نواتج العمليات الحسابية والمنطقية.
 - ٣٤- يسمى بسجل التراكم لتراكم <mark>نواتج العمليات</mark> فيه
 - ٣٥-ان عدد الخانات الموجودة في <mark>المركم</mark> دائما تساوى عدد <mark>خطوط ناقل البيانات</mark>
 - ٣٦- عداد البرامج PC وهو نوع من السجلات له وظيفة محددة وهي تحديد عنوان التعليمة التالية الجاهزة للتنفيذ
 - ٣٧- قد تحتوى بعض المعالجات على اخثر <mark>مركم واحد لزيادة سرعة تنفيذ التعليمات داخل المعالج</mark>
 - ٣٨- عداد البرامج يسمى أحيانا بمؤشر التعليمة
 - ٣٩- <mark>سجل التعليمة ١٦</mark> هو احد السجلات التابعة للمعالج الدقيق وتخزن فيه التعليمة التي يقوم المعالج بتنفيذها حاليا
 - -8- سجل التعليمة يكون طول هذا السجل بطول التعليمة
 - ١٤- سجل الاعلام يحتوى على عدد من البتات وكل بت واحدة منها تعد علما
 - ٤٢- أنواع سجل الاعلام هي علم الصفر و علم البشارة و علم الحمل
- ٣٣- سجل البيانات المؤقتة هو احد السجلات الخاصة بالمعالج الدقيق ويقوم بخزن البيانات مُؤقّتًا قبل الدخول الى وحدة الحساب والمنطق
 - 68- أنواع الشجلات شكل عنوان الذاكرة و سجل البيانات المؤقتة و سجلات مامة الأغراض و سجل الحالة وسجل الأعلام و سجل التعليمة و عداد البرامج و المركم.
 - مفكك شفرة التعليمة مهمتها ترجمة التعليمة التي تم جلبها إلى المعالج عن طريق سجل التعليمة ثم تفسيرها
 - ٤٦- السجلات تستعمل لتوليد نتائج عمليات وحدة المعالجة المركزية والحسابات الأخرى وخزنها بصورة مؤقتة
 - ٤٧- <mark>سجل البيانات المؤقّتة</mark> ويقوم بخزن <mark>البيانات مؤقتا</mark> قبل الدخول الى وحدة الحساب والمنطق وذلك لعدم وجود سجلات داخل هذه الوحدة
 - ٤٨- وجود سجل المؤشرات (الحالة) التي توضع فيه مؤشرات تصف خرج وحدة الحساب والمنطق.
 - 89- يطلق على سجل الحالة اسم سجل الاعلام
 - ٥٠- سمى عداد البرامج في بعض الحواسيب بـ مؤشر التعليمة.
 - 01- يتكون المعالج الدقيق بمختلف انواعه من وحدتين هما وحدة الحساب والمنطق و وحدة السيطرة المنطقية.
 - ٥٢- تحتوى وحدة الحساب والمنطق على وحدتين خاصة بل اعداد هما وحدة الاعداد الصحيحة و وحدة الفاصلة العائمة.
 - ٥٣-وحدة الحساب والمنطق مسؤولة عن تنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية التي يقوم بها المعالج الدقيق.
 - OE- من اعلام سجل الحالة هو علم الصفر(ZF) وعلم الحمل(SF) وعلم الإشارة(CF)
 - 00-وحدة الفاصلة العائمة تقوم بمعالجة العمليات الحسابية التي تحتوي على الفاصلة العشرية.
- 07- السجلات عبارة عن ذاكرة سريعة جدا ضُمن المعالج الدقيق تستعمل لتوليد نتائج عمليات وحدة المعالجة المركزية والحسابات الأخرى وخزنها بصورة مؤقتة.
 - ٥٧- المركم هو أكثر السجلات عملاً، حيث تخزن فيه نواتج العمليات الحسابية والمنطقية.



جميع اسئلة الفصل الأول

س ا – ما المقصود بالمعالج الدقيق ؟ 🔪 وزاري🌣

ج- عبارة عن شريحة او رقاقه من السليكون مغلفة وموصلة باللوحة الام بطريقة خاصة تقوم باستقبال البيانات من اجزاء الحاسوب الاخرى ومعالجتها ثم ارسال النتائج الى الاجزاء الاخرى لاخراجها او تخزينها.

س ٢ – ما هي وظائف المعالج الدقيق ؟ 🔪 وزاري🕏 🥒

- ا- تنفيذ البرامج المخزونة في الذاكرة الرئيسة
 - اجراء العمليات الحسابية والمنطقية.

س ٣ – ما هي المراحل التسلسلية التي يقوم بها المعالج الدقيق ؟ 🔪 وَالَّيْ

- قراءة وجلب البيانات من ذاكرة البرنامج الرئيسة.
 - ٦- تفسير البيانات.
 - ٣- عملية التنفيذ والاظهار.
- كتابة النتائج في الذاكرة أو أبقائها مرحليا في وحدة المعالجة المركزية.

س ٤ – تتكون وحدة الحساب والمنطق من مجموعة من الدوائر المنطقية عددها مع الشرح. 🥒 وزاري🌣

- ا- دائر الجامع التام: (جمع ٣ خانات ثنائية) و دائرة الجامع النصفي (جمع خانتين ثنائيتين)
 - دائرة العكس (للحصول على المحمل الواحد او الاثنين للرقم الثنائي)
- ٣- دائرة المرحم: مجموعة من الخلايا الثنائية تسمى بالمسجل وتستعمل عادة للاحتفاظ مؤقتا بنتائج العمليات المنفذة
 لحين نقلها للذاكرة او الوحدات الأخرى.
 - ٤- سُجِلُ الْحَالَةُ : وتبينُ حَالَةُ الْعَمَلِيةُ الْمَنْفُذَةُ اذْ تَخْتُصُ كُلُّ خَلِيةً لَمْتَابِعة حَالَةً معينةً.

س ٥ – وضح عمل المعالج والخطوات اللازمة لتنفيذ الامر.

- ج- يخون عمل المعالج هو معالجة البيانات الداخلة له عن طريق اجراء <mark>العمليات الحسابية والمنطقية</mark> وإصدار الأوامر والايعازات الضرورية والمطلوبة لجميع الوحدات والاجزاء الأخرى في الحاسوب.
 - + الوظيفتين مال معالج... موجودة بالصفحة السابقة
 - + المراحل التسلسلية اللي يسويها المعالج ... موجودة بالصفحة السابقة

س ٦ – اشرح العلاقة بين وحدة المعالج المركزية والذاكرة. 🔪 وزاري 🍆

ج- يتم انتقال البيانات بين الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية عبر مجموعة من نواقل البيانات والعناوين.

فطبع نسخة او قراءتها من محتوى معين من البيانات مخزون في الذاكرة يتطلب جلب هذه البيانات المخزونه ونقلها الى المسجلات المناسبة في وحدة المعالجة المركزية عبر نواقل البيانات

ان وحدة المعالجة المركزية تقدر ع استخلاص البيانات او الايعازات البرامج وقراءتها من الذاكرة بارسال اشارة قراءة من وحدة التحكم عبر نواقل التحكم تشمل ارسال عنوان خلية الذاكرة المطلوبه عبر ناقل العنوان من وحدة المعالجة المركزية الى الذاكرة.

س ۷ - ماهي الوحدتين التي تتكون منها وحدة الحساب والمنطق. 🔪 وزاري🎨

- ا- وحدة الاعداد الصحيحة
- چ- تقوم بمعالجة العمليات التي تتكون من اعداد صحيحة لا تحتوي على فاصلة عشرية. وتستعمل في التطبيقات الثنائية الابعاد مثل
 وورد وبوربوينت.
 - ٦- وحدة الفاصلة العائمة.
- ج<mark>- تقوم بمعالجة العمليات الحسابية التي تحتوي على الفاصله عشرية. وتستعمل في البرامج التي تعتمد على الفاصله كالالعاب وبرامج التصميم الهندسي اوتوكاد</mark>

س ٨ - ماهو مبدأ عمل وحدة الحساب والمنطق.

ج- يوجد <mark>سجلين على مدخلي وحدة الحساب والمنطق يسمى احدهما <mark>بالمرخم</mark> او <mark>المجمع</mark> والاخر بال<mark>سجل المساعد تخزن فيه</mark>ما القيم الواجب إجراء العمليات ضمن تلك الوحده. وان خرج الوحدة يمكن ان يعود ويخزن في المراكم او يوضع على ناقل البيانات. *وجود سجل المؤشرات (الحالة) الذى توضع فيه مؤشرات تصف خرج وحدة الحساب المنطق.</mark>

مثال - عن<mark>د جمع قيمتين يوضع في احد المواقع سجل الحالة قيمه تدل على كون الناتج صفرا وفي <mark>موقع آخر للدلالة على اشارة الناتج</mark> اى كونه سالبا او موجبا.</mark>

س 9 – ماهى مكونات وحدة السيطرة المنطقية اذكرها مع الشرح. 🗶 وزاري

- ا- سجل الامر (التعليمة) : وهو احد سجلات المعالج الدقيق نُخْزَنُ فَيهُ التعليمة التي سيقوم المعالج بتنفيذها ويكون طول هذا السجل بطول التعليمة.
 - مفحك شفرة الامر (التعليمة): عبارة عن دائرة خاصة مهمتها ترجمة التعليمة التي تم جلبها الى لمعالج عن طريق سجل
 التعليمة ثم تفسيرها.
- ٣- دائرة تنفيذ الرمر (التعليمة): هي الوحدة المسؤولة عن تنفيذ الرمر بعد أن تم تشفيره وإعطاء الإشارات اللازمة الى خافة
 الوحدات للجمال عملية تنفيذ التعليمة.

س ١٠ – ماهي تصنيفات عمليات وحدة الحساب والمنطق. 🔪 وزاري

تتقسم الى قسمين :

- عملیات ذات المعامل الواحد
- ا- تصفير محتوى المسجل.
- ایجاد المعخوس لمحتوی المرخم.
- حركة المحتوى المسجل يمين ويسار.
 - زيادة محتوى المسجل بمقدار واحد.
 - طرح واحد من المحتوى.
 - 🕨 عمليات ذات المعاملين
- الجمع جمع محتوى مركم مع محتوى مسجل ما.
 - ۱۰ الطرح طرح محتوى مسجل من محتوى مركم.
- ٣- المقارنة تخزن نتيجة العملية الحسابية على شكل ا او صفر في المركم.
- اجراء عملية الجمع المنطقي بين محتوى المركم ومحتوى المسجل وتخزن في المركم.
- AND اجراء عملية الضرب المنطقي بين محتوى المركم ومحتوى المسجل وتخزن في المركم.

س ١١ – ماهي وظائف وحدة السيطرة المنطقية. 🔪 وزاري 🧨

- ا- قراءة تعليمات البرامج الموجودة في الذكرة الرئيسة وتفسيرها.
 - ٦- توجيه العمليات داخل المعالج.
- ٣- التحكم بتدفق التعليمات والعمليات ومرورها بين الذاكرة الرئيسة ومتحكمات ووحدات الدخال والإخراج واليها.

س ٤ – عرف السجلات ثم عدد أنواعها حسب الوظيفة مع الشرح المبسط. 🗶 وزاري

السجلات : عبارة ذاكرة سريعة جدا ضمن المعالج الدقيق تستعمل لتوليد نتائج عمليات وحدة المعالجة المركزية والحسابات الأخرى وخزنها بصورة مؤقتة.

ا- المركم (Accumulator (A) وسجل (التراكم)

ج- هو اكثر سجلات المعالج عملا اذ تخزن فيه <mark>نواتج العمليات ال</mark>حسابية والمنطقية. ويسمى أيضا بسجل التراكم لتراكم نواتج العمليات فيه. وان عدد الخانات الموج<mark>ودة في المر</mark>كم دائما تساوي عدد خطوط ناق<mark>ل البيانات. ويمكن ان</mark> تحتوي بعض المعالجات على اكثر من مركم لزيادة سرع<mark>ة تنفيذ التعليمات داخل ا</mark>لمعالج.



, تابع قناة اليوتيوب

- ا- عداد البرامج (PC) او (مؤشر التعليمة)
- ج- وهو نوع من السجلات له وضيفة محددة وه<mark>ي تحديد عنوان التعل</mark>يمة التالية الجاهزة <u>للتنفيذ. وعند تنفيذ التعليمة</u> تزداد قيمة هذا العداد ليؤشر الى عنون بداية التعليمة التالية. اذ توضع قيمته على ناقل العناوين لايجاد التعليمة المطلوبة وجلبها. ويسمى احينا <mark>بمؤشر التعليمة</mark>.
- ٣- <mark>سجل التعليمة (IR)</mark> : هو احد السجلات التابعة للمعالج الدقيق وتخزن فيه التعليمة التي يقوم المعالج بتنفيذها حاليا. ويكون طول هذا السجل بطول التعليمة.
- 3- سجل االحالة (SR) او سجل الاعلام (FR) عواري (FR) عمل المعلى (FR) العلام (FR) عدد من البتات وكل واحدة منها تعد علما Flag تعكس او تدل ع حاله معينه من نتيجة العملية الحسابية او المنطقية التى تم تنفيذها. وأنواع هذا السجل هى:
- علم الصفر (ZF) : تكون هذه الخانه (۱) اذا كانت اخر تثيبة آخر عملية حسابية او منطقية تساوي صفرا وتكون (۰) اذا كانت اخر نتيجة آخر عملية حسابية او منطقية غير الصفر (موجبه او سالبه)
 - علم الإشارة (SF): تكون هذه الخانه (ا) إذا كانت آخر نتيجة آخر عملية حسابية او منطقية تشاوي سالبه و (·) إذا كانت آخر نتيجة آخر عملية حسابية أو منطقية موجبه ★ وراري ﴿
 - علم الحمل (CF) : تَكُونَ هذه الخانه (۱) اذا حصل حمل من اخر خانه في أي عمليه جمع أو حصل استلاف من أخر خانه (بت)
- ٥- سجلات عامة الأغراض : وهي عبارة عن سجلات تستعمل لتخزين النتائج المرحلية لحين الحاجة اليها دون الرجوع الى الذاكرة وذلك لزيادة سرعة التنفيذ للعمليات الحسابية . وعدد الخانات يساوي عدد خانات ناقل البيانات وتسمى بالسجلات العامة (BC,DE,HL) . ويختلف عدد السجلات العامة من معالج الى آخر.
 - 1- <mark>سجل البيانات المُؤقّتة</mark> : هو احد السجلات الخاصة بالمعالج الدقيق ويقوم بخزن البيانات مؤقّتا قبل الدخول ال<mark>ى</mark> وحدة الحساب والمنطق وذلك لعدم وجود سجلات داخل هذه الوحدة. يكون <mark>عدد البتات يساوي لعدد خانات ناقل البيانات∡ وللت</mark>
 - ٧- سجل عنوان الذاكرة MAR

ج- وهي عبارة عن سجلات تحتوي على العنوان الذي يرغب المعالج الدقيق بالوصول اليه بهدف القراءة او الكتابة. <u>(هذا</u> تعريف)

عندما نريد كتابة معلومات في موقع محدد من الذاكرة او قراءتها منه ينتقل عنوان الموقع المحدد الى مسجل عنوان الذاكرة MAR. لينتقل منه الى مفكك ترميز (ناخب) الذي يقوم عندئذ بانتخاب خط العنوان المناسب. (هذا الشرح في حالة طلب منى شرح في السؤال)

حلول أسئلة الفصل الأول.

س ا - الفراغات

- ا- خطوط النقل تتحكم بتسير المعلومات من المعالج الدقيق واليه
- لا المعالج الدقيق من وحدثين أساسيتين هما وحدة الحساب والمنطق و وحدة السيطرة المنطقية
 - ٣- المسجلات هي ذاكرة صغيرة جدا تستعمل لتخزين نتائج عمليات وحدة المعالجة المركزية مؤقتا
- ع- مفكك شفرة الدمر (التعليمة) هو عبارة عن دائرة خاصة مهمتها فك شفرة التعليمة وتحويلها الى إشارات مفهومة داخل
 المعالج ليتم تنفيذها
- الذاكرة الرئيسية العشوائية RAM عبارة عن شريحة او رقاقة تقوم بتخزين البيانات او البرامج المراد تنفيذها او معالجتها عشوائيا بنحو مؤقت
 - البرامج في بعض أنواع الحواسيب بــ مؤشر التعليمة

س ٢ - ما المقصود بل معالج الدقيق

ج- عبارة عن شريحة او رقاقه من السليكون مغلفة وموصلة باللوحة الام بطريقة خاصة تقوم باستقبال البيانات من اجزاء الحاسوب الاخرى ومعالجتها ثم ارسال النتائج الى الاجزاء الاخرى لاخراجها او تخزينها.

س ٣ - وضح عمل المعالج والخطوات اللازمة لتنفيذ الامر.

ج- يكون عم<mark>ل المعالج هو معال</mark>جة البيانات الداخلة له <mark>عن طريق اجراء <mark>العمليات الحسابية والمنطقية وإصدار الأوا</mark>مر والايعازات الضرورية والمطلوبة لجميع الوحدات والاجزاء الأخرى في الحاسوب.</mark>

أرابع قناة التليكراه

+ الوظيفتين النساسيتين للعالج

- ا- تنفيذ البرامج المخزونة في الذاكرة الرئيسة
 - اجراء العمليات الحسابية والمنطقية.

+ المراحل التسلسلية لعمليات المعالجة التي يقوم بها المعالج.

- ا- قراءة وجلب البيانات من ذاكرة البرنامج الرئيسة.
 - ٦- تفسير البيانات.
 - ٣- عملية التنفيذ والاظهار.
- ٤- كتابة النتائج في الذاكرة او ابقائها مرحليا في وحدة المعالجة المركزية.

س ٤ - اذكر أجزاء المعالج الدقيق وماهي وظيفة كل جزء.

- ا- وحدة الحساب والمنطق ALV
- ج- هي أحدى المكونات الرئيسة لوحدة المعالجة المركزية وهذه الوحدة مسؤوله عن كل العمليات الحسابية والمنطقية التي يقوم بها المعالج الدقيق
 - وحدة السيطرة المنطقية CU
 - ج- وحدة الكَرُونِية مؤلفة من مجموعه من الدوائر التي تتحكم بجميع العمليات المنفذه وتشرف على تسلسل تنفيذ التعليمات وتبادل المعلومات بين وحدة الحساب والمنطق والذاكرة الرئيسة

س ٥ – اشرح العلاقة بين وحدة المعالج المركزية والذاكرة.

ج- يتم انتقال البيانات بين الذاكرة ووحدة المعالجة المركزية عبر مجموعة من نواقل البيانات والعناوين.

فطبع نسخة او قراءتها من محتوى معين من البيانات مخزون في ا<mark>لذاكرة يتطلب جلب هذه البيانات المخزونه ونقلها الى المسجلات</mark> المناسبة في وحدة المعالجة المركزية عبر نواقل البيانات

ان وحدة المعالجة المركزية تقدر ع استخلاص البيانات او الايعازات البرامج وقراءتها من الذاكرة بارسال اشارة قراءة من وحدة التحكم عبر نواقل التحكم تشمل ارسال عنوان خلية الذاكرة المطلوبه عبر ناقل العنوان من وحدة المعالجة المركزية الى الذاكرة.

س ٦ - ماهي وظائف وحدة السيطرة المنطقية.

- ا- قراءة تعليمات البرامج الموجودة في الذكرة الرئيسة وتفسيرها.
 - ٦- توجيه العمليات داخل المعالج.
- التحكم بتدفق التعليمات والعمليات ومرورها بين الذاكرة الرئيسة ومتحكمات ووحدات الادخال والإخراج واليها.

س ٧ - ماهي مكونات وحدة السيطرة المنطقية أذكرها مع الشرح.

- ا- سجل الامر (التعليمة) : وهو احد سجلات المعالج الدقيق نخزن فيه التعليمة التي سيقوم المعالج بتنفيذها ويكون طول هذا السجل بطول التعليمة.
 - مفحك شفرة الامر (التعليمة): عبارة عن دائرة خاصة مهمتها ترجمة التعليمة التي تم جلبها الى لمعالج عن طريق سجل
 التعليمة ثم تفسيرها.
- ٣- دائرة تنفيذ الامر (التعليمة): هي الوحدة المسؤولة عن تنفيذ الامر بعد أن تم تشفيره وإعطاء الإشارات اللازمة الى كافة الوحدات لاكمال عملية تنفيذ التعليمة.

س ٨ - وضح عمل كل من (المركم و سجل عداد البرامج و سجل التعليمة)

المركم:- هو اكثر المسجلات المعالج عمال اذ تخزن فيه نواتج العمليات الحسابة والمنطقية

<mark>مسجل عداد البرامج PC: له و</mark>ظيفة محددة وهي تحديد عنوان التعليمة التالية الجاهزة للتنفيذ

مسجل التعليمة ١٦: تخزن فيه التعليمة التي يقوم المعالج بتنفيذها حاليا

س 9 - ما هو سجل الحالة SR وماهى الحالات التي يسجلها.

ج- يطلق عليه اسم سجل الا<mark>علام . و يحتوي ع عدد من البتات وكل واحدة منها تعد علما Flag تعكس او تدل ع حاله معينه</mark> من نتيجة العملية الحسابية او المنطقية التي تم تنفيذها

الحالات المسجلة :

- علم الصفر (ZF) : تكون هذه الخانه (۱) اذا كانت اخر نتيجة آخر عملية حسابية او منطقية تساوي صفرا و(۱) اذا كانت اخر نتيجة آخر عملية حسابية او منطقية غير الصفر (موجبه او سالبه)
 - علم الإشارة (SF): تكون هذه الخانه (۱) اذا كانت اخر تثيجة آخر عملية حسابية او منطقية تساوي سالبه و (٠) اذا كانت اخر تثيجة آخر عملية حسابية او منطقية موجبه
 - علم الحمل (55): تكون هذه الخانه (۱) إذا حصل حمل من اخر خانه.

س ١٠ – ماهي سجلات عامة الاغراض.

5- وهي عبارة عن سجلات تستعمل لتخزين النتائج المرحلية لحين الحاجة اليها دون الرجوع آلى الذاكرة وذلك لزيادة سرعة التنفيذ للعمليات الحسابية . وعدد الخانات يساوي عدد خانات ناقل البيانات. وتسمى بالسجلات (B,C,D,E,H,L) ويمكن استخدامها بصورة مفردة بطول ٨ بت او مزدوجة بطول ١٦ بت (BC,DE,HL) ويختلف عدد السجلات العامة من معالج الى اخر.


س ١١ - مكونات وحدة السيطرة المنطقية

- ا- <mark>مفكك شفرة الامر. مهمتها ترجمة التعليمة التي تم جلبها الى المعالج عن طريق سجل التعليمة ثم تفسيرها</mark>
- ٣- <mark>سجل البيانات المؤقتة</mark>: يقوم بخزن البيانات مؤقتا قبل الدخول الى وحدة الحساب والمنطق وذلك لعدم وجود سجلات داخل هذه الوحدة

س ١٢ – عدد خمسة أنواع من السجلات مع شرح واحدا منها.

- ا- المركم (Illigi Accumulator (A) سجل (التراكم)
 - عداد البرامج (PC) او (مؤشر التعليمة)
- سجل التعليمة (۱۱): هو احد السجلات التابعة للمعالج الدقيق وتخزن فيه التعليمة التي يقوم المعالج بتنفيذها حاليا.
 ويكون طول هذا السجل بطول التعليمة.
 - هجل البيانات المؤقتة
 - ٥- سجل عنوان الذاكرة MAR





الفصل الثاني تنفيذ التعليهات داخل الهعالج



تعار<mark>يف الفصل الثانى</mark>

- ا) البرنامج : هو عبارة عن مجموعة من التعليمات المتسلسلة المرتبة منطقيا مكتوبة بلغة برمجة <mark>معينة تقوم بتوجيه</mark> المعالج لأداء وظيفة ما أو عمل معين. 💉 وزاري 🗨 🔀
- ر) البرنامج (التعريف الثاني) : هو مجموعة من الشفرات الثنائية المخزونة في الذاكرة في انتظار ان يقوم المعالج بتنفيذها. مثل (التحكم في متغير معين , او التعرف على معلومة معينة من بين الكثير من المعلومات)
- ٣) التعليمة (اليعاز) المكونة للبرنامج : فهي الشفرات الثنائية التي تعطى للمعالج وعلى اثرها يقوم المعالج بتنفيذ عمل معين.
 مثل (جمع رقمين او احضار معلومة من الذاكرة او غير ذلك من الثفعال التي يستطيع المعالج القيام بها) 8010 و 100 و
 - ٤) لغة البرمجة : لغة توظف لكتابة التعليمات المكونة للبرنامج الذي سيتم تنفيذه بواسطة المعالج. 🗶 وَالَّذِي ﴿ ﴿
- ٥) لغة الالة : هي لغة متحونة من الواحدات والأصفار التي يتم ارسالها بسهولة عبر إشارات حهربائية ليتعامل معها المعالج وهي
 اللغة الوحيدة التى يفهمها الحاسوب ويوظفها للاتصال بين الوحدات الداخلية المختلفة وتعد اللغة الداخلية له.
- رفة التجميع: هي لغة تعتمد شفرات رمزية سهلة التذكر بدلا من الشفرات الرقمية التي كانت معتمدة في لغة الالة, ومن هذه الشفرات التي كانت معتمدها هذه اللغة (mov. add) وهي تشبه لغة الالة لانهما من اللغات منخفضة المستوى وهي لغة يحتاج اليها كل مبرمج محترف.
 - ۷) المجمع : هو عبارة عن برنامج خاص يقوم بتحويل البرنامج المكتوب بلغة التجميع ذي الشفرات الحرفية الى برنامج بلغة الالة ذي الشفرات الثنائية.
 - ٨) النسم الرَّمَزي : هو الامر الذي سيوجه إلى المعالج لاخباره عن العملية التي ستجرى على هذه المعطيات
 - ٩) برنامج المصدر: هو البرنامج المختوب بلغة التجميع.
 - ١٠) برنامج الودف: هو البرنامج المكتوب بلغة الالة
 - اا) <u>مؤقت النظام : هي ساعة خاصة توج</u>د في كل حاسوب وظيفتها ارسال نبضات كهربائية صغيرة الى المعالج الذي بدوره يقوم بتوظيف هذه النبضات للتحكم في العمليات التي ينجزها. واذا كان المعالج هو بمنزلة القلب لجهاز الحاسوب فان الساعة هي بمنزلة جهاز تنظيم ضربات القلب. <u>وزاري</u> •
 - ١٢) دورة الساعة : هي نبضة الكترونية واحدة من المعالج.
 - ٣) دورة النلة : هي المدة الزمنية المستغرقة لاي عملية قراءة او كتابة يقوم بها المعالج. 🧹 وزاري 🥒
 - دورة التعليمة (دورة الايعاز): هي المدة الزمنية التي تستغرقها السلسلة المتكاملة من الإجراءات او العمليات لتنفيذ
 تعليمة معينه وهي ليست ثابتة وانما تتغير بحسب نوع التعليمة.
 - 00) طور العنوان : ويرمز له بل رمز 7₀ ويمثل بداية جلب التعليمة اذ يحتوي عداد الرامج PC على عنوان التعليمة المراد تنفيذها ووضع العنوان في مسجل عنوان الذاكرة MAR <u>وزاري</u>
- ١٦) طور الزيادة : يرمز له بـ ٢٦ ويتم زيادة عداد البرامج بواحد ليكون لدينا مؤشر لموقع التعليمة التالية ويضع المعالج العنوان الموجود في مسجل MAR على ناقل العناوين ليتم تحديد موقع الذاكرة المطلوب ينقل محتوى ذلك العنوان عبر ناقل البيانات الى مسجل الذاكرة العازلة MBR الذي يقوم بتخزين شفرة التعليمة التي تم جلبها من الذاكرة لحين الانتهاء من تنفيذها وقبل نقلها الى مسجل التعليمة IR <u>لموالية العار</u>ة العارفة IR
- ۱۷) طور الذاكرة : يرمز له بـــ 7₂ وفي هذا الطور يتم نقل محتوى مسجل الذاكرة العازلة MBR الى مسجل التعليمة IR ليتم بعد ذلك فك شفرته وتنفيذه.
- ۱۸) مجموعة التعليمات : هي شفرة مبنية داخل المعالج تخبره كيف ينفذ واجباته ولايمتلك مستعمل المعالج القدرة على التحكم بمجموعه التعليمات فهي مبنية داخله ولايمكنه تحديثها فالبنية الداخلية تحدد كم عدد الدورات والنبضات التي يحتاج اليها المعالج لتنفيذ تعليمه معينه 🔪 وزاري 🍆
 - ۱۹) تردد المعالج (تردد مولد النبضات): هو تردد الساعة التي يعمل عليها المعالج فخلما كان تردد الساعة اعلى كلما أصبح بامكان المعالج عمل اشياء اكبر في وقت اقل وتقاس بالميكاهيرتز 💉 وراري 🍆
 - رعة النواقل : ان الناقل السريع يضمن توصيل البيانات بالسرعة التي تجعل المعالج لايكون الا في حالة انتظار ويعد كل من تردد الناقل وعرضه مهما
 - ٢١) الذاكرة المخبئة : وهي ذاكرة صغيرة تشبه ذاكرة الوصول العشوائي الا انها اسرع منها واصغر وتوضع على ناقل النظام بين المعالج وذاكرة الوصول العشوائي اذ ان المعالج يطلب البيانات نفسها اكثر من مرة في اوقات متقاربه فتقوم الذاكرة المخبئة بتخزين البيانات الاكثر طلبا من المعالج مما يجعلها في متناول المعالج بسرعه حين يطلبها. ★ وزاري: ★

11

- ٢١) المبدد الحراري : عبارة عن شريحة من المعدن تلت<mark>صق بسطح المعالج مر</mark>بعة الشكل او مستط<mark>يلة عادة, الا ان بعضها</mark> شبه دائري يخرج منها بنحو عمودي عدد كبير من الاعمدة المعدنية وفائدته لانتشار الحرارة الناتجة من المعالج بين القضبان العمودية ذات المساحة السطحية الكبيرة فتقوم بتبديد الحرارة.★ وزاري ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ اللَّهُ اللَّاهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُومُ ﴾ ﴿ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُومُ اللَّهُ اللّ
 - ٣٣) مروحة التبريد : عملها دفع الهواء بين الاعمدة المعدنية للمبدد الحراري بحيث يمكن تبديد قدر اكبر من الحرارة وقد تكون ملحقة بمبدد حراري وبعض المعالجات لديها مروحة داخلية في الرقاقة اذا حصل وعطلت المروحة فان المعالج يحمي نفسه بــانتقاص ترده الى ٢٥ ميكاهرتز الى ان يتم استبدالها
 - - ٢٥) المكونات المادية : وتشمل هذه الوسيلة على كيفية توصيل المعالج بالاطراف المحيطة به مثل الذاكرة ووحدات الادخال والاخراج واستعماله في التطبيقات المختلفة مثل دوائر التحكم
 - 77) سرعة المعالج : الزمن الذي تستغرقه النبضة الكهربائية لتقوم بالمرور دورة كاملة داخل الترانزستورات الموجودة بالمعالج بحيث يتم في هذا الزمن تنفيذ الرمر الذي تلقام المعالج وتقاس بالميكا هرتز

تعاليل الفصل الثاني

- ا) تسمية اللغات المنخفضة (لغة التجميع و لغة الالة) المستوى بهذا الاسم.
 روزاري المستخدمون المستخدمو
 - البرامج المكتوبة بلغة الالة تأخذ وقتا طويلا في إدخالها للذاكرة واليه واليه واليه حيالة المحتوية الله المحتوية المحت
 - ٣) علل وضع الذاكرة المخبئة داخل المعالج الدقيق. 🖊 وزاري 🕊
 - ا- السرعة
- تبرز في حالة تركيب اكثر من معالج على اللوحة الام لان المعالج له الذاكرة العشوائية الخاصة به فلا تتزاحم المعالجات على الذاكرة المخبئة.

ل تابع قناة اليوتيوب

- علل يصنع المبدد الحراري من الالمنيوم وزاري وزاري جوالي وزاري وزاري من الالمنيوم وراري وزاري وز
- ٥) علل في المبد الحراري يجب أن يكون مدخل الهواء أبعد من ما يمكن عن المخرج
 ج- حتى لا يعود الهواء الساخن الخارج من المبدد للدخول مرة ثانية.
- 7) لا يم<mark>خن لاي مبدد حراري أن يحفظ درجة حرارة المعالج أقل من درجة حرارة علية النظام</mark> ج- هذا لان الهواء الذي يدفع بين أعمدة المبدد الحراري مأخوذ من علية النظام نفسها.
- ا أسباب ارتفاع درجة حرارة المعالج.
 چ- بسبب وجود الاوساخ داخل المبدد الحراري مما يمنع من الهواء من المرور فيه, ويسمح بارتفاع درجة الحرارة ومن المفيد
 تنظيف الحاسب من الداخل.
- - ج- ولان معظم الأجهزة لا يمكن ان تسير بسرعة المعالج نفسها.
 - بن علب النظام من نوع ATX تساعد العلبة نفسها في تبريد المعالج
 ج- لان المعالج يقع تحت مزود الطاقة ليكون في مجرى الهواء.
 - ا. يقل استعمال مبرد بالتير بالحواسيب الحديثة رغم خفائته التامة بالتبريد.
 ج- لانها غالية الثمن وخلفتها العالية واحدة من الأسباب التي قللت استعمالها.
 - ارمجة الحواسيب بالنظام الثنائي مباشرة عملية شاقة يصعب على الانسان القيام بها.
 چ- بسبب العيوب التي تتضمنه.
 - Ir) في الوقت نفسه لابد من التنبيه الى ان سرعة المعالج ليست هي العامل الوحيد الذي يقرر سرعة الحاسوب

- ج- المهم أيضا سرعة حركة البيانات بين الأجزاء المختلفة في الحاسوب وبخاصة من والى المعالج.
 - ۱۳) زيادة عداد البرامج PC بمقدار واحد. 💉 وزاري 🎾
 - چ- لكي يؤشر على التعليمة التالية.
 - ان يتم وضع العنوان الموجود في سجل عنوان الذاكرة على ناقل العناوين (الى الذاكرة)
 - ج- ليتم تحديد موقع الذاخرة المطلوب.
 - (IO) ينتقل محتوى العنوان (من الذاكرة) عبر ناقل البيانات الى سجل الذاكرة العازلة MBR
- ج- لانه سيقوم بتخزين <mark>شفرة التعل</mark>يمة التي جلبها من الذاكرة لحين الانتهاء من تنفيذها وقبل نقلها لسجل التع<mark>ليمة IR</mark>
 - ١٦) استخدام الذاكرة المخبئة.
- ج- ان حركة البيانات المتكررة ما بين ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسجلات المعالج واحدة من أكثر العمليات استهلاكاً للوقت التي يقوم المعالج بها وهَذَا بِسبب ان سرعة هذه الذاكرة (RAM) ابطأ بكثير من سرعة المعالج, ولتحسين الأداء لجأ مصممو الحاسوب الى استعمال الذاكرة المخبئة.

وظائف الفصل الثاني

- ا- ما هي الوظيفة الرئيسية للمعالج الدقيق.
- ج- هو معالجةً وتُنفيذ مجموعة من التعليمات المحددة بحيث يتم تنفيذ كل تعليمة عند إعطاء الشفرة الخاصة بها.
 - r- طور الغنوان
 - ج- هذا الطوريمثل بداية جلب التعليمة.
 - ا- طور الزيادة
 - ج- في هذا الطوريتم زيادة عداد البرنامج بواحد ليكون لدينا مؤشر لموقع التعليمة التالية.
 - ٤- طور الذاكرة
- ّ ج- في هذا الطوريتم نقل محتوى مسجل الذاكرة العازلة (MBR)الى مسجل التعليمة (IR) ليتم بعد ذلك فك شفرته وتنفيذه.
 - ٥- مؤقت النظام
- ج- أرسال نبضات كهربائية صغيرة الى المعالج الذي يقوم بتوظيف هذه النبضات للتحكم في العمليات التي ينجزها.
 - ٦- برنامج المجمع
 - ح- تحويل البرامج المكتوبة بلغة التجميع الى لغة الالة.
 - ٧- تعليمة النقل MOV / وزاري - ٧
 - ج- <mark>تستعمل هذه التعليمة لنسخ المعطيات الموجودة في معامل المصدر الى معامل الهدف.</mark>
 - ٨- تعليمة الجمع ADD
- ج- تستعمل هذه التعليمة لجمع البيانات الموجودة في معامل الهدف مع البيانات الموجودة في معامل المصدر ومن ثم تخزن في معامل الهدف.
 - ۹- المبدد الحرارى
- ج- عبارة عن شريحة من المعدن تلتصق بسطح المعالج مربعة الشكل او <mark>مست</mark>طيلة عادة, الا ان بعضها شبه <mark>دائري يخرج</mark> منها بنحو عمودي عدد كبير من الاعمدة المعدنية وفائدته لانتشار الحرارة الناتجة من المعالج بين القضبان العمودية ذات المساحة السطحية الكبيرة فتقوم بتبديد الحرارة.

جميع فراغات الفصل الثاني

ا- يتم تخزين الشفرة Code التي يتألف منها البرنامج واية ملفات مرتبطة على القرص الصلب وهذه الشفرة تتالف من سلسلة تعليمات تقوم باداء مهام معينه .

- ا- عندما يتم التعرف على التعليمة وتقرير الاجراء<mark>ت التي ينبغي تنفيذها عليها حينئذ سيقوم المعالج بتنفيذ تلك الاج</mark>راءات قبل الانتقال الى التعليمة التالية في الذاكرة وتسمى هذه بدوره تنفيذ التعليمات
 - ٣- تثبيت البرمجيات على جهاز الحاسوب وعاده ما يتم عن طريق التقراص الليزرية CD
 - ان التعليمات التي يمكن للمعالج تميزها تعرف بمجموعه التعليمات.
 - هنالك وسيلتين لاغنى لواحدة منها عن الأخرى للتعامل مع المعالج وهما ١- المكونات البرمجية ٢- المكونات المادية.
 - البرنامج هو عبارة عن مجموعة من التعليمات المتسلسلة المرتبة منطقيا مكتوبة بلغة برمجة معينة تقوم بتوجيه المعالج
 لأداء وظيفة ما أو عمل معين.
 - ٧- البرنامج هو مجموعة من الشفرات الثنائية المخزونة في الذاكرة في انتظار ان يقوم المعالج بتنفيذها
 - ٨- التعليمة هي الشفرات الثنائية التي تعطى للمعالج وعلى اثرها يقوم المعالج بتنفيذ عمل معين
 - لغة البرمجة هي لغة توظف لكتابة التعليمات المحونة للبرنامج الذي سيتم تنفيخه بواسطة المعالج
- انة الناة هي لغة متكونة من الواحدات والاصغار التي يتم ارسالها بسهولة عبر إشارات كهرنائية ليتعامل معها المعالج وهي اللغة الوحدة التي يفهمها الحاسوب ويوظفها للترهال بين الوحدات الداخلية المختلفة وتعد اللغة الداخلية له.
 - اعتمدت لغة الالة في كتابة برمجيات الجيل الأول من الحواسيب.
 - ١٢- تختلف لغة الالة من معالج إلى آخر حسب ١- نوعه وطرازه ٢- تركيبه الداخلي
 - ١٣- التعليمات المكتوبة بلغة الالة يمكن للمعالج ان ينفذها بسرعة عالية جدا
 - ١٤- صعوبة فهم أي خطأ أو متابعته أو تصحيحه في البرامج المكتوبة بلغة الله
 - ا- في لغة الله شكل البرنامج لا يعطى اى دلالة على الغرض منه بخالف البرامج المكتوبه بلغات البرمجة الأخرى
 - ا- في لغة النلة من السهل أن يقع المبرمج في الكثير من الأخطاء في أثناء كتابة البرنامج ومن الصعب استخراجها
 - ١٧- حاول المبرمجون التغلب على مشاكل لغة الللة وذلك باعتماد النظام الست عشري.
 - ١٨- لغة التجميع هي لغة تعتمد شفرات رمزية سهلة التذكر بدلا من الشفرات الرقمية التي كانت معتمدة في لغة الللة
 - ان لغة التجميع تشابه لغة اللة, لان اللغتين من اللغات منخفضة المستوى وهذا لا يعني انها لغات ضعيفة, وانما يعني انها مرتبطة بن معالج مباشرة.
 - · ٦٠ من الشفرات الرمزية المستخدمه في لغة التجميع مثل (add, mov)
 - ٦١- تتكون التعليمات في لغة التجميع من السم الرمزي و المعاملات.
 - -rr التعليمات المشهورة في لغة التجميع وهي ا- تعليمة النقل r MOV تعليمة الجمعADD.
 - ٣٦- من عيوب لغة التجميع مقارنة مع لغة اللة هي الفترة المستغرقة في التحويل الى برنامج الهدف، وهذه المدة تعتمد على زمن تنفيذ المعالج لمجموعة من التعليمات المكتوبة التى يحتوى عليها البرنامج.
- المجمع هو عبارة عن برنامج خاص يقوم بتحويل البرنامج المكتوب بلغة التجميع ذي الشفرات الحرفية الى برنامج بلغة الالة ذي
 الشفرات الثنائية.
 - ٢٥- برنامج المصدر هو البرنامج المكتوب بلغة التجميع
 - ٦٦- برنامج الهدف هو البرنامج المكتوب بلغة الالة
 - ٢٧- <mark>مؤقت النظام هي ساعة خاصة توجد في كل حاسوب وظيفتها ارسال نبضات كهربائية صغيرة الى المعالج الذي بدوره يقوم</mark> بتوظيف هذه النبضات للتحكم في العمليات التي ينجزها
 - ٢٨- اذا كان المعالج هو بمنزلة القلب لجهاز الحاسوب فان الساعة هي بمنزلة جهاز تنظيم ضربات القلب.
 - 79- دورة الساعة هي دورة تستعمل لارسال نبضات كهربائية صغيرة الى المعالج الذي بدوره يقوم بتوظيف تلك النبضات للتحكم في العمليات الذي ينجزها وتكون من حافتين الحافة الصاعدة والحافة النازلة اذ ان كل العمليات التي يجريها المعالج يتم التحكم بها عن طريقهما
 - ٣٠- دورة الالة هي المدة الزمنية المستغرقة لاي عملية قراءة او كتابة يقوم بها المعالج.
- ٣١- دورة التعليمة هي المدة الزمنية التي تستغرقها السلسلة المتكاملة من الإجراءات او العمليات لتنفيذ تعليمة معينه وهي ليست ثابتة وانما تتغير بحسب نوع التعليمة.
 - هور العنوان ويرمز له بل رمز T_0 ويمثل بداية جلب التعليمة اذ يحتوي عداد الرامج PC على عنوان التعليمة المراد تنفيذها ووضع العنوان في مسجل عنوان الذاكرة MAR

- ٣٣-طور الزيادة يرمز له بـ 11 ويتم زيادة عداد البرامج بواحد ليكون لدينا مؤشر لموقع التعليمة التالية ويضع المعالج العنوان الموجود في مسجل MAR على ناقل العناوين ليتم تحديد موقع الذاكرة المطلوب ينقل محتوى ذلك العنوان عبر ناقل البيانات الى مسجل الذاكرة العازلة MBR الذي يقوم بتخزين شفرة التعليمة التي تم جلبها من الذاكرة لحين الانتهاء من تنفيذها وقبل نقلها الى مسجل التعليمة IR
 - صور الخاكرة : يرمز له بــ T_2 ويتم نقل محتوى مسجل الخاكرة العازلة MBR الى مسجل التعليمة IR ليتم بعد ذلك فك شفرته وتنفيذه.
 - ٣٥-ان نقل البيانات ضمن المعالج وين المعالج والذاكرة يجب ان يكونا متزامنين لضمان ان تكون البيانات المطلوبة لتنفيذ كل تعليمة متوافرة عندما يصل تدفق التنفيذ لنفطة مناسبة.
 - ٣٦- دورة التعليمة وتتضمن دورتين رئيسيتين هما ١- دورة جلب التعليمة ٢- دورة تنفيذ التعليمة.
 - ٣٧- تتكون دورة الجلب من ثلاثة اطوار هم أ، طُورُ العَنُوانُ ٢- طُورُ الزيادة ٣- طورُ الدَّاكِرَةُ
 - ٣٨- في طور الزيادة يقوم المعالج الدقيق بنقل محتوى الموجود في مسجل عنوان الذاكرة MAR الى مسجل الذاكرة العازلة MBR.
 - ٣٩- التعليمة halt تخبر المعالج بــ وقف زيادة عداد البرامج والاستفسار عن التعليمة التائية.
 - -8- تقسم دورة التعليمة على أربع مراحل هي: دورة الجلب و دورة التنفيذ ودورة المقاطعة والتوقف.
 - قدورة جلب التعليمة وفي أحد أطوارها يتم نقل محتوى المسجل الذاكرة عبر ناقل البيانات إلى مسجل MBR
 - ٤٢- تقسم نواقل النظام على: نواقل داخلية ونواقل خارجية
 - ٣٤- من العوامل المؤثرة في سرعة المعالج: مجموعة التعليمات وتردد المعالج او تردد ساعة النظام وسرعة النواقل والذاكرة المخبئة والحرارة والتبديد الحراري.
 - EE- مجال العنونة لناقل عنوان 16bit يكون من ···· الى FFEEH
 - ٤٥- ان سرعة الناقل تعتمد على تردد الناقل وعرضه.
 - ٤٦- التعليمة (الايعاز) المكونة للبرنامج هي الشفرات الثنائية التي تعطى للمعالج وعلى اثرها يقوم المعالج بتنفيذ عمل معين.
 - ٤٧- البرامج المكتوبة بلغة الآلة تأخذ وقتا طويلًا في إدخالها إلى الذاكرة.
 - ٤٨- في المعالجات ذات المروحة الداخلة في الرقاقة, اذا توقفت المروحة عن العمل فأن المعالج يُحمي نفسه وذلك بانقاص تردده الى (25 mhz) الى ان يتم استبدال المروحة.
 - 89- ان وحدة قياس كمية الحرارة المتولدة في المعالج هي السيليزية.
 - -٥٠ الأوامر عبارة عن شفرات تُنائية تطلب من المعالج تنفيذ عملية معينة.
 - ٥١- تكون المعاملات اما بياثات واما عناوين في الذاكرة.
 - ٥٢- تعليمة النقل تستعمل هذه التعليمة لنسخ المعطيات الموجودة في معامل المصدر إلى معامل الهدف.
 - ٥٣-تعليمة الجمع تستعمل هذه التعليمة لجمع البيانات الموجودة في معامل الهدف مع البيانات الموجودة في <mark>معامل المصدر</mark> ومن ثم تخزن <mark>في معامل الهدف.</mark>
 - 06- تخبر تعليمة الجمع ADD المعالج بان يقوم بجمع معاملي المصدر والهدف ووضع النتيجة في معامل الهدف.
 - 00- تخبر تعليمة النقل MOV المعالج بان يقوم بنقل (وفي الحقيقة نسخ) معامل المصدر الى معامل الهدف.
 - ٥٦- البنية الأساسية للحاسوب تقسم الى ثلاثة أجزاء وهي ١- وحدة المعالجة المركزية ٢- الذاكرة بأنواعها ٣- أجهزة الادخال والإخراج.
 - ٥٧- يتصل المعالج مع وحدات الذاكرة والادخال والإخراج عبر مجموعة من الاسلاك تعرف بالنواقل (buses).
 - ٥٨- يتعرف المعالج على وحدات الادخال والإخراج والذاكرة وذلك عن طريق تخصيص عناوين محددة لها.
 - 09- لابد من ان العنوان المخصص لجهاز ما ان يكون وحيداً. فلا يسمح بعنونة جهازين بالعنوان نفسه.
 - -1- يوضع العنوان على ناقل العناوين بــ النظام الثنائي.
 - ا١- يتبادل المعالج البيانات مع الأجهزة الاخرى عن طريق ناقل البيانات
 - ٦٢- يحدد ناقل التحكم رغبة المعالج بإرسال المعلومات إلى الجهاز أو العكس، وذلك عن طريق إشارات القراءة والكتابة
 - ٦٣- في حالة عدم وجود التعليمة HALT سيتابع المعالج تعديل قيمة عداد البرنامج وجلب التعليمات.
 - ٦٤- يوجد في داخل كل حاسوب دائرة خاصة تسمى بمؤقت النظام.
 - ٦٥- تستعمل دائرة مؤقت النظام لإرسال نبضات صغيرة الى المعالج.

- ٦٦- كل العمليات التي يجريها المعالج يتحكم بيها أما بواسطة الحافة الصاعدة أو الحافة النازلة.
 - ٦٧- دورة الساعة هي نبضة الخارونية واحدة من المعالج.
 - ٦٨- تتضمن كل دورة عددا من الخطوات كل خطوة منها تسمى بالطور.
 - ٦٩- تقوم وحدة السيطرة المنطقية بدورة جلب التعليمة.
 - ٧٠- في هذا طور الذاكرة يتم نقل محتوى مسجل الذاكرة العازلة MBR الى مسجل التعليمة IR
 - ٧١- في الطور الأول T_3 يذهب محتوى سجل التعليمة الى محلل شفرة التعليمة.
- ٧٢- في الطور الثاني T_4 تسمح وحدة التحكم بجلب محتوى السجل B ويتم عادة اثناء منتصف هذا الطور
- ٧٣- في الطور الثالث T₅ تقوم وحدة الحساب والمنطق بجمع محتوى السجل B مع المركم A وفي منتصف الطوريتم تحميل (خزن) النتيجة في المركم A
 - VE- تقاس سرعة المعالج بـــ الزمن الذي تستَعُرقَه النيضة الكهربائية لتقوم بالمرور دورة خاملة داخل الترانزستورات الموجودة بالمعالج بحيث يتم في هذا الزمّن تنفيذ النمر الذي تلقّام المعالج وتقاس بالميكا هرتز لي عدد النبضات التي تمر في الترانزستورات في الثانية كلما زادت سرعة المعالج زادت سرعة الحاسوب وخفاء تم.
 - ٧٥- ما العوامل التي تجعَل مُعالِج مَا يَحُون اسرع من مُعالِج اخر ١- مجموعة التعليمات ٢- تردد المُعالِج او تردد مولد النبضات ٣-سرعة النواقل ٤-الذاكرة المحبئة ٥- الحرازة وتبديد الحرارة.
 - التعليمات المعتمدة في تصميم المعالج هما ١- تقانة مجموعة التعليمات المعقدة. ١- تقانه مجموعة التعليمات المعتصرة.
 - ٧٧- هنالك عدة وسائل لتبريد المعالجات الحديثة منها ١- المبدد الحراري ٢- مروحة التبريد ٣- مبرد بالتبر
 - ٧٨- يصنع المبدد الحراري من الالمنيوم لانه موصل جيد للحرارة.
 - ٧٩- ان احد أسباب ارتفاع درجة حرارة المعالج هو وجود الاوساخ داخل المبدد الحراري مما يمنع الهواء من المرور فيه.
 - ٨٠٠ الميدد الجراري هو عبارة عن شريحة من المعدن تلتصق بسطح المعالج مربعة الشكل او مستطيلة عادة.
 - ٨١- مروحة التبريد عملها هو دفع الهواء بين الاعمدة المعدنية للمبدد الحراري.
- ٨٢- مبردبالتير هو جهاز على شكل شريحة مربعة الشكل يوضع على سطح المعالج ويعمل بالكهرباء ويقوم بسحب الحرارة من سطح المعالج الى السطح الأخر.
 - ۸۳- هنالك أنواع أخرى لتبريد المعالج وبعض هذه الطرائق ما زالت تثير الاستفسار ومنها ۱- التبريد بالماء ۲- التبريد بالنيتروجين السائل ۳- استعمال الضاغطات
 - ٨٤- من الاعراض الجانبية التي تسببها درجات الحرارة المرتفعة هي ١- تصر من عمر المعالج وتبطئ أدائه وتتسبب بأخطاء في الحسابات ٦٠- يعيد الحاسوب تشغيل نفسه دون سبب.
 - ٨٥- كلما كانت فولتية المعالج ومعماريته أقل كلما كانت الحرارة الناتجة أقل. لذا تنتج المعالجات المختلفة كميات مختلفة من الحرارة
 - ٨٦- هنالك بعض المعالجات مثل (Pentium overdrive) لديها مروحة داخلية في الرقاقة.
 - ٨٧- بعض اللوحات الام تزود بمقاييس للحرارة لقياس درجة حرارة المعالج.
 - ٨٨- اذا كان المعالج تردده ٢٠٠ ميكا هرتز فانه قادر على عمل ٢٠٠ مليون دورة في الثانية. (وزاري)
 - ٨٩- ان الحراره الناتجة من مرور التيار الكهربائي في الترانزستورات تولد حرارة وكلما كانت فولتية المعالج ومعماريته اقل كلما كانت الحرارة الناتجة اقل
 - ٩٠- يتصل المعالج مع وحدات الذاكرة والادخال والاخراج عبر النواقل وهي مجموعه من الاسلاك وهي ٣ أنواع ١- ناقل البيانات ٢- ناقل العناوين ٣- ناقل التحكم.
 - ٩١- من العوامل المؤثرة فر سرعة المعالج هي ١- تردد المعالج ٢- المبدد الحراري ٣- الذاكرة المخبئة.
 - ٩٢- برمجة الحواسيب بالنظام الثنائي مباشرة عملية شاقة يصعب على الانسان القيام بها بسبب العيوب التي تتضمنه.
 - ٩٣- من الأجزاء الإضافية في الحاسوب التي قد يتصل بها المعالج للحصول على البيانات او اظهار النتائج هي وحدات الادخال والإخراج.
 - 9٤- كلما زادت سرعة المعالج زادت سرعة الحاسوب وكفائته.
 - ٩٥- مجموعة التعليمات مع البنية الداخلية للمعالج تؤثر بنحو واضح في أداء المعالج.

جميع <mark>اسئلة الفص</mark>ل الثاني

س ١ – كيف يتم تثبيت البرمجيات على جهاز الحاسوب.

- ا- يتم تثبيت البرمجيات على جهاز الحاسوب الشخصي الحديث عن طريق الوسائل الأكثر شيوعا مثل الأقراص الليزرية CD او تحميله عن طريق الانترنت فيتم تخزين الشفرة (code) التي يتالف منها البرنامج واية ملفات مرتبطة على القرص الصلب.
- وهذه الشفرة تتألف من سلسلة تعليمات تقوم بأداء مهام معينة, وخذالك البيانات المرتبطة بهذه التعليمات, تبقى
 الشفرة هناك في القرص الصلب حتى يقوم المستعمل بطلب تنفيذ البرنامج وحينئذ جزء من هذه الشفرة يتم تحميله الى
 ذاكرة الحاسوب.

س ٢ - ما هي الوظيفة الرئيسية للمعالج الدقيق. 🔪 والري🌣

ج- هو <mark>معالجة وتنفيذ مجموعة من التعليمات المحددة بحيث يتم تنفيذ كل تعليمة عند إعطاء الشفرة الخاصة بها. ``</mark>

س ٣ - كيف يتم التعامل مع المعالج.

يتم التعامل مع المعالج عبر وسيلتين لا غنى لواحدة منهم.

- المكونات البرمجية: وتعتمد على البرمجة بلغة الالة الخاصة بالمعالج الذي يتم التعامل معه. ان كل معالج له لغة الة خاصة به.
- المخونات المادية : وتشمل هذه الوسيلة على خيفية توصيل المعالج على الاطراف المحيطة به. مثل (الذاكر, ووحدات الادخال والإخراج) واستعمال المعالج في التطبيقات المختلفة مثل (دوائر التحكم).

س ٤ – ما العيوب التي تتضمنها لغة الالي. وكيف حاول المبرمجون التغلب عليها. 🗶 وَزَارَيُّ

العيوب

- البرامج المكتوبة بلغة الألة تأخذ وقتا طويلا في إدخالها للذاكرة لانها تكتب بتا بعد بت.
 - معوبة فهم أي خطأ أو متابعته أو تصحيحه في البرامج المكتوبة بلغة الالة.
- ٣- شكل البرنامج لا يعطى أي دلالة على الغرض منه بخلاف البرامج المكتوبة بلغات أخرى.
- ٥٠ من السهل ان يقع المبرمج في الكثير من الاغلاط اثناء كتابة البرنامج ومن الصعب استخراجها.

كيف حاول المبرمجون التغلب على بعض العيوب

- ا- حاول المبرمجون التغلب على بعض هذه العيوب عن طريق اعتماد النظام الست عشري بدلا من النظام الثنائي خطريقة اكثر فاعلية في تمثيل لغة الالة, فتم تقليل الأخطاء. ولاكن ضلت هنالك مشكلة وهي استمرار التعامل مع ارقام صماء كشفرات للاوامر لا تحمل أي دلالة عن ماذا يفعل هذا الامر او ذاك.
- ٦- عمل المبرمجون على تطوير فكرة يتم عن طريقها فهم المقصود من كل امر من الأوامر بحيث يتم إعطاء كل امر شفرة مكونة من ثلاثة او أربعة احرف في الأكثر على ان تكون هذه الاحرف مختصرة من الاحرف الابجدية التي تدل تقريبا على ما يقوم به المعالج عند تنفذ الامر, فلمثلا امر الجمع يكون ADD التي هي اختصار لكلمة جمع (addition) وامر الطرح يكون SUB الذى يمثل اختصارا لكلمة طرح (subtraction) وهكذا مع بقية الأوامر.

س 0 - ما هي عيوب برنامج المجمع.

ج- الفترة المستغرقة في التحويل الى برنامج الهدف <mark>وهذه المدة تعتمد على</mark> زمن تنفيذ المعالج <mark>لمجموعه التعليمات الم</mark>كتوبة التى يحتوى عليها البرنامج

س 1 - ما هي عيوب لغة التجميع.

ج- من اه<mark>م عيوب لغة التجميع مقارنة مع لغة الالة هي الفترة المستغرقة في التحويل الى برنامج الهدف وهذه المدة تعتمد على</mark> زمن تنفيذ المعالج لمجموعه التعليمات المكتوبة التى يحتوى عليها البرنامج

س ٧ - ماهي التعليمات المشهورة الاستعمال في لغة التجميع. 🗶 وراري

- ا- تعليمة النقل MOV چ- تستعمل هذه التعليمة لنسخ المعطيات الموجودة في معامل المصدر الى معامل الهدف. وتأخذ الصيغة الاتية : MOV destination, source
- تعليمة الجمع ADD ج- تستعمل هذه التعليمة لجمع البيانات الموجودة في معامل الهدف مع البيانات الموجودة في معامل المصدر ومن ثم تخزن في معامل الهدف.

وتأخذ الصيغة الرتية : ADD destination, source

التعليمة HALT تخبر المعالج بــ زيادة عداد البرنامج. والاستفسار عن التعليمة التالية.

س ٨ - البنية الداخلية للمعالج وطريقة عملها.

- ينفذ المعالج البرنامج المخرون في الذاكرة وتؤمن وحدات الادخال والاخراج وسائل اتصال مع المعالج
- يتصل المعالج مع وحدات الذاخرة والادخال والاخراج عبر النواقل وهي مجموعه من الاسلاك وهي ٣ أنواع ١- ناقل البيانات
 ٦- ناقل العناوين ٣- ناقل التحكم.
- يتعرف المعالج ع وحدات الادخال والاخراج والذاكرة بتخصيص عناوين محددة لها ولابد من أن يكون وحيدا فال يسمح بعنونه جهازين بالعنوان نفسه
 - يضع العنوان على ناقل العناوين بالنظام الثنائي وتقوم دائرات تفكيك الشفرة Decoderبتحديد الجهاز المقصود
 - _ يتبادل المعالج البيانات مع الاجهزة عن طريق البيانات ,يحدد ناقل التحكم رغبة المعالج بارسال المعلومات الى الجهاز او بالعكس عن طريق اشارات القراءة والكتابة (Read/Write)
 - تحدد نواقل البيانات والعناوين امكانيات المعالج وقدرته

س 9 - كيف يتعرف المعالج على وحدات الادخال والإخراج والذاكرة.

- ا- يتعرف المعالج ع وحدات الادخال والاخراج والذاكرة بتخصيص عناوين محددة لها ولابد من ان يكون وحيدا قال يسمح بعنونه جهازين بالعنوان نفسه
 - تقوم دائرات تفكيك الشفرة Decoderبتحديد الجهاز المقصود
 - ٣- بعد ذلك يتبادل المعالج البيانات مع الاجهزة عن طريق البيانات
 - ٤- يحدد ناقل التحكم رغبة المعالج بارسال المعلومات إلى الجهاز أو بالعكس عن طريق أشارات القراءة والكتابة

س ·ا – ما هي وظيفة موقت النظام (دورة الايعاز)(ساعة النظام) 🖊 وزاري 🕊

مؤقت النظام : ه<mark>ي ساعة خاصة توجد في</mark> كل حاسوب وظيفتها ارسال نبضات كهربائية صغيرة ال<mark>ى المعالج الذي بدوره يقوم</mark> بتوظيف هذه النبضات للتحكم في العمليات التي ينجزها.

فكل العمليات التي يجريها المعالج <mark>يتم ال</mark>تحكم بها اما بواسطة الحافة الصاعد<mark>ة او الحا</mark>فة النازلة لنبضة النظام.





س ١١ – ما الفرق بي دورة الالة ودورة التعليمة. 🧪 وزار

دورة التعليمة	دورة الالة
هي المدة الزمنية التي تستغرقها السلسلة المتكاملة من الإجراءات او العمليات لتنفيذ تعليمة معينة	هي المدة الزمنية المستغرقة لاي عملية قراءة او كتابة يقوم بها المعالج
كل دورة تعليمية تتراوح ما بين دورة اله واحدة و٥ دورات في بعض المعالجات	كل دورة الة تتراوح ما بين ٣ في الأقل الى ٥ دورات في الساعة
تتضمن دورتين هما دورة الجلب ودورة التنفيذ	لا تتضمن ذلك

س ١٢ - كيف تقاس سرعة المعالج.

ج- ن<mark>قاس بالزمن الذي تستغرقه النبضة الخهربائية لتوم بالمرور دورة كاملة داخل الترانزستورات الموجودة في المعالج.</mark>

س ١٣ – ما هي أهم العوامل التي تجعل معالج ما يكون اسرع من معالج آخر. 🔪 والي🌣

- ا- مجموعة التعليمات: هي شفرة مبنية داخل المعالج تخبره كيف ينفذ وأجباته ولايمتلك مستعمل المعالج القدرة على التحكم بمجموعه التعليمات فهي مبنية داخله ولايمكنه تحديثها فالبنية الداخلية تحدد كم عدد الدورات والنبضات التي يحتاج اليها المعالج لتنفيذ تعليمه معينه
- تردد المعالج او تردد مولد النبضات : هو تردد الساعة التي يعمل عليها المعالج فكلما كان تردد الساعة أعلى كلما أصبح
 بامكان المعالج عمل اشياء اكبر في وقت اقل وتقاس بالميكاهيرتز عوالي المعالج عمل الشياء اكبر في وقت اقل وتقاس بالميكاهيرتز عوالي المعالج عمل الشياء الكبر في وقت اقل وتقاس بالميكاهيرتز على المعالج عمل الشياء الكبر في وقت القل وتقاس بالميكاهيرتز المعالج عمل الشياء الكبر في وقت القل وتقاس بالميكاهيرتز المعالج في المعالج عمل الشياء الكبر في وقت القل وتقاس بالميكاهير المعالج المعالج المعالج المعالج المعالم المعالم
- ٣- سرعة النواقل : ان الناقل السريع يضمن توصيل البيانات بالسرعة التي تجعل المعالج لايكون الدفي حالة انتظار ويعد كل من تردد الناقل وعرضه مهما

معادلة سرعة الناقل: سرعة الناقل (بت/ثانية) = عرض الناقل (بت) لا تردده (هيرتز)

- الذاكرة المخبئة : وهي ذاكرة صغيرة تشبه ذاكرة الوصول العشوائي الا انها اسرع منها واصغر وتوضع على ناقل النظام
 بين المعالج
- ٥- الحرارة وتبديد الحرارة : اذا ازدادت درجة الحرارة فأنها تقصر من عمر المعالج وتبطئ ادائه وتسبب باغلاط في الحسابات وقد يعيد الحاسب تشغيل نفسه من دون سبب.
- ان الحرارة الناتجة من مرور التيار الكهربائي في الترانزستورات تولد حرارة وكلما كانت فولتية المعالج ومعماريته اقل كلما كانت الحرارة الناتجة اقل

س ١٤ – ما الاختلاف الأساسي بين حواسيب CISC وحواسيب RISC 🔪 وزار

RISC	CISC	
١ - تعتمد تقنية التعليمات المختصرة.	ا – تتضمن هذه التقنية مئات التعليمات لتغطية كل الحالات	
٦ – اعتمدت بعد أواخر العقد ١٩٨٠	الممكنة.	
٣ – تقليل عدد التعليمات من المئات الى نحو ٤٠ تعليمة	٢ – يحتاج المعالج الى مئات الالاف من الترانزستورات. مما يجعل	
٤- يتم استغلال بقية الترانزستورات لتحسين قدرة	تصميمها معقد.	
المعالج وكفاءته	٣ - تعتمد تقنية التعليمات المعقدة.	
٥ – قدرة المعالج والكفاءة اعلى وكلفة اقل.	٤ – كانت معتمدة حتى أواخر العقد ١٩٨٠	
	٥ – يحتاج الى وقت طويل وكلفة عالية.	

س ١٥ توضع الذاكرة المخبئة داخل المعالج وفي ذلك فائدتان.

- ا- السرعة
- تبرز في حالة تركيب اكثر من معالج على اللوحة الام لان المعالج له الذاكرة العشوائية الخاصة به فلا تتزاحم المعالجات على الذاكرة المخبئة.

س ١٦ – عدد اهم وسائل لتبريد المعالجات. واشرح منها. 🗶 وزاري 🕏

الوسائل -- > ١- المبدد الحراري ٢- مروحة التبريد ٣- مبرد بالتير ٤- التبريد بالنيتروجين السائل ٥- طريقة استعمال الضاغطات ٢- طريقة التبريد بالماء.

- ا- المبدد الحراري : عبارة عن شريحة من المعدن تلتصق بسطح المعالج مربعة الشكل او مستطيلة عادة, الا ان بعضها شبه دائري يخرج منها بنحو عمودي عدد كبير من الاعمدة المعدنية وفائدته لانتشار الحرارة الناتجة من المعالج بين القضبان العمودية ذات المساحة السطحية الكبيرة فتقوم بتبديد الحرارة
 - مروحة التبريد : عملها دفع الهواء بين الاعمدة المعدنية للمبدد الحرارى بحيث يمكن تبديد قدر اكبر من الحرارة.
 - ٣- مبرد بالتير : جهاز على شكل شريحة مربعة الشكل يوضع على سطح المعالج ويعمل بالكهرباء ويقوم بسحب الحرارة من
 سطح المعالج الى السطح الاخر وتقوم بالتبريد بكفاءة عالية ولكنها غالية الثمن لهذا قل استعمالها

س ١٧ - ما هي الصفات التي يجب ان يتمتع بها المبدد الحراري.

- ا- يصنع المبدد الحرارى من الالمنيوم لانه موصل جيد للحرارة
- ٦- في المبدد الحراري يجب ان يكون مدخل الهواء أبعد ما يمكن عن المخرج | حتى لا يعود الهواء الساخن الخارج من المبدد للدخول مرة ثانية.
 - ٣- يجب ان يحون المبدد الحراري ملتصقاً بسطح المعالج تماما.



س ١٨ - وضح بالشرح كيف تؤثر الحرارة في سرعة المعالج؟, واذكر مع الشرح وسيلتين من الوسائل المعتمدة لتبديد حرارة المعالج

ج- اذا ازدادت درجة الحرارة فأنها تقصر من عمر المعالج وتبطئ ادائه وتسبب باغلاط في الحسابات وقد يعيد الحاسب تشغيل نفسه من دون سبب.

ان الحرارة الناتجة من مرور التيار الكهربائي في الترانزستورات تولد حرارة وكلما كانت فولتية المعالج ومعماريته اقل كلما كانت الحرارة الناتجة اقل

- ا- المبدد الحراري : عبارة عن شريحة من المعدن تلتصق بسطح المعالج مربعة الشكل أو مستطيلة عادة, الا أن بعضها شبه دائري يخرج منها بنحو عمودي عدد كبير من الاعمدة المعدنية وفائدته لانتشار الحرارة الناتجة من المعالج بين القضبان العمودية ذات المساحة السطحية الكبيرة فتقوم بتبديد الحرارة
- مبرد بالتير : جهاز على شكل شريحة مربعة الشكل يوضع على سطح المعالج ويعمل بالكهرباء ويقوم بسحب الحرارة من سطح
 المعالج الى السطح الدخر وتقوم بالتبريد بكفاءة عالية ولكنها غالية الثمن لهذا قل استعمالها

س ١٩ – على ما تعتمد حرارة المعالج في اثناء العمل.

ا- خفاءة المبرد الحراري. ٢- حُمية الحرارة التي ينتجها المعالج. ٣- درجة حرارة علبة النظام.

س ٢٠ – ما هو عمل مروحة التبريد؟ او ما هي طرق السيطرة على حرارة المبدد الحراري في أجهزة الحاسوب.

- ا- عملها هو دفع الهواء بين الاعمدة المعدنية للمبدد الحرارى بحيث يمكن تبديد قدر اكبر من الحرارة.
- وقد يستعمل المبدد الحراري من دون مروحة تبريد، وهذا يقلل التكلفة ويجل المعالج غير معرض للتلف بسبب توقف المروحة عن العمل، ولكن استعمال المروحة يجعل التبريد افضل.
 - ٣- بعض اللوحات الام تزود بمقاييس للحرارة لقياس درجة حرارة المعالج.



س ٢١ – فسر الرتي :. المعالج من نوع (بنتيوم) لديها مروحة داخلية في الرقاقة, اذا حصل وعطبت هذه المروحة ماذا يحدث

ج- المعالج يحمى نفسة بانقاص تردده الى (25 MHz) الى ان يتم استبدال المروحة.

س ٢٢ - هناك أنواع أخرى تثير الاستفسار من طرائق تبريد المعالج. عددها مع الشرح

- داخل المبدد الحراري, او يمكن التخلص من المبدد الحراري واستعمال الماء فقط عن طريق علبة صغيرة يمر فيها الماء.
- التبريد بالنيتروجين السائل: تعتمد هذه الطريقة في مختبرات الشركات المصنعة للمعالجات وبظروف خاصة لاختبار قدرة
- ٣- التبريد بالضاغظات : وهي طريقة مشابهة لفكرة استعمال الضاغطات في أجهزة التبريد العامة المستعملة في المنازل والمؤسسات, ولكنها بالتأكيد اصغر حجماً، ونظراً لاستهلاكها للكهرباء وكلفتها العالية فهي غير محبذة.

س ٢٤ – عدد اطوار دورة الجلب مع الشرح. مهم جداً.

ج- ويرمز له بل رمز ∂T ويمثل بداية جلب التعليمة اذ يحتوى عداد الرامج PC على عنوان التعليمة المراد تنفيذها ووضع العنوان في مسجل عنوان الذاكرة MAR

ج- يرمز له بـ T1 ويتم زيادة عداد البرامج بواحد ليكون لدينا مؤشر لموقع التعليمة التالية ويضع المعالج العنوان الموجود في مسجل MAR على نَاقِل العناوين ليتم تحديد موقع الذاكرة المطلوب ينقل محتوى ذلك العنوان عبر ناقِل البيانات الى مسجل الذاكرة العازلة MBR الذي يقوم بتَخَرَين شَفَرة التعليمة التي تم جلبها من الذاكرة لحين الانتهاء من تنفيذها وقبل نقلها الى مسجل التعليمة IR

٣- "طور الذاكرة

 T_2 يرمز له بــ T_2 وفي هذا الطوريتم نقل محتوى مسجل الذاكرة العازلة MBR الى مسجل التعليمة IR ليتم بعد ذلك فك شفرته وتنفيذه.

س ٢٥ – عدد اطوار دورة التنفيذ مع الشرح.

- ج- تحتوى دورة التنفيذ على ثلاثة اطوار تعتمد انتقالات السجل في اثناء دورة التنفيذ على التعليمة المراد تنفيذها لنفرض ان في نهاية دورة الجلب كان سجل التعليمة IR يحتوى على ADD A,B
 - فى الطور الأول T_3 يذهب محتوى سجل التعليمة الى محلل شفرة التعليمة.
 - وفي الطور الثاني T₄ تسمح وحدة التحكم بجلب محتوى سجل B ويتم عادة اثناء منتصف هذا الطور.
 - وفي الطور الثالث T₅ تقوم وحدة الحساب والمنطق بجمع محتوى السجل B مع المركم A وفي منتصف هذا الطور يتم تحميل النتيجة في المركم A.

س ٢٦ - كيف تقاس سرعة المعالج.

ج- تقاس سرعة المعالج بالزمن الذي تستغرقه النبضة الكهربائية لتقوم بالمرور دورة كاملة داخل الترانزستورات الموجودة بالمعالج بحيث يتم في هذا الزمن تنفيذ الامر الذي تلقاه المعالج وتقاس بالميكا هرتز.

س ٢٧ - على ماذا تعتمد كمية العمليات الحسابية في المعالج.

- بنية المعالج
- والجيل الذي ينتمى اليه.





الأوامر البرمجية والمعادلات الرياضية

ضع القيمة H 55 في السجل C; ك MOV C, 55 H

مسخ محتويات السجل C الى السجل D, C (D=C=55 H) D); MOV

MOV A, D ;(A=D=55 H) A السجل D السجل D السجل معتويات السجل

انسخ محتويات السجل C إلى السجل B (B=C=55 H) (B); MOV

ضع القيمة H 25 في السجل A; A في السجل A 25 H ضع القيمة H 34 H في السجل B; B في السجل B; B


ADD A, B ; A=A+B

الشسرح	البيانات	الشفرة
نقل القيمة 21H إلى المنجل A	21H	B0H
جمع القيمة 42H إلى السجل A	42H	04H
جمع القيمة 12H إلى السجل A	12H	04H

الثسرح	محتويات العنوان	عنوان الذاكرة
شفرة نقل القيمة إلى السجل ٨	B0	1400
القيمة المنقولة	21	1401
شفرة جمع قيمة مع السجل A	04	1402
القيمة المضافة	42	1403
شفرة جمع قيمة مع السجل ٨	04	1404
القيمة المضافة	12	1405
شفرة التوقف	F4	1406







حل أ<mark>سئلة الفصل</mark> الثاني

س ا – التعاريف

- ا- لغة اللة: هي اللعة المتخونة من الواحدات والاصفار التي يتم ارسالها بسهولة عبر الإشارات الكهربائية وهي اللغة الوحيدة
 التى يفهمها الحاسوب ويوظفها للاتصال بين مكوناته الداخلية وتعد اللغة الداخلية له.
 - لغة التجميع : هي لغة تستخدم الشفرات الرمزية بدلا من الشفرات الثنائية المستخدمة في لغة الالة ومثال على هذه
 الشفرات هي (mov , add) وتعتبر لغة منخفضة المستوى لانها تشبه لغة الالة.
 - ٣- <mark>برنامج المجمع</mark> : هو عبارة عن برنامج يقوم بتحويل البرنامج المكتوب بلغة التجميع ذي الشفرات الحرفية الى برنامج مكتوب بلغة اللة ذي الشفرات الثنائية.
- البرنامج: هو عبارة عن مجموعة من التعليمات المتسلسلة والمرتبة منطقيا والمحتوبة بلغة برمجية معينة تستخدم لتوجيه
 المعالج لدداء وظيفة ما او عمل معين.
 - دورة الالة : هي المدة الزمنية التي يستغرقها المعالج لاي عملية قراءة او كتابة.
- 1- ا<mark>لذاكرة المخبأة</mark> : هي ذاكرة تشبه الذاكرة العشوائية لكنها اصغر واسرع وتقع بين المعالج والذاكرة العشوائية وحين يطلب المعالج البيانات نفسها اكثر من مرة تقوم الذاكرة المخبأة بحفظ البيانات الأكثر طلبا من المعالج مما يجعلها في متناول اليد حين يطلبها.

س ٢ - ماهي عيوب لغة الالة

- البرنامج المكتوب بلغة الالة يأخذ وقتا طويلا في إدخاله الى الذاكرة لانه يكتب بت بعد بت.
 - شكل البرنامج النصى لا يعطى أي دلالة على ما يقوم به هذا الامر او ذاك.
 - ٣- صعوبة فهم أي خطا او متابعته او تصحيحه في البرامج المكتوبة بلغة الالة.
- من السهل ان يقع المبرمج في الكثير من الاغلاط اثناء كتابة البرنامج ومن الصعب استخراجها.

س ٣ – ما هي الاختلافات الاساسية بين حواسيب (CISC) و حواسيب (RISC)

مجموعة التعيمات المعقدة التعليمات المعقدة التعليمات المختصرة التعيمات المختصرة المختصرة المختصرة المحتصرة مثات التعليمات لتغطية كل الحالات المحتبة المعالج الى مثات الالاف من الترانزستورات. مما يجعل عدد التعليمات من المثات الى نحو ٤٠ تعليمة عدم المعالج الى مثات الالاف من الترانزستورات. مما يجعل عدد التعليمات من المثات الى نحو ٤٠ تعليمة عدم المعالج وكفاءته الترانزستورات لتحسين قدرة المعالج وكفاءته عليمة التعليمات المعقدة. و كناءت معتمدة حتى أواخر العقد ١٩٨٠ و عدرة المعالج والكفاءة اعلى وكلفة اقل. و عدرة المعالج والكفاءة اعلى وكلفة اقل.

س ٤ – ما الغرض من استخدام الاتي :

- ا- المجمع : هو برنامج يقوم بتحويل البرامج المكتوبة بلغة التجميع ذي الشفرات الرمزية الى برمج مكتوبة بلغة الالة ذي الشفرات الثنائية.
 - مؤقت النظام: تقوم بارسال نبضات صغيرة الى المعالج والي بدوره يوظفها للتحكم بالعمليات التي ينجزها.

س ٥ – الفراغات

- ا- التعليمة HALT تخبر المعالج يوقف زيادة عداد البرامج و الاستفسار عن التعليمة التالية.
- ٦- تقسم دورة التعليمة الى اربع مراحل هي دورة الجلب و دورة التنفيذ و دورة المقاطعة و التوقف.
- ٣- في دورة جلب التعليمة وفي أحد أطوار ها يتم نقل محتوى المسجل الذاكرة عبر ناقل البيانات الى المسجل MBR.
- ٤- من العوامل المؤثرة في سرعة المعالج : مجموعة التعليمات و التبديد الحراري و الذاخرة المخبأة و تردد المعالج.

س ٦ - ما هو الفرق بين دورة الالة ودورة التعليمة

ليمة	دورة التعا	دورة الالة
ستغرقها السلسلة	هي المدة الزمنية التي تـ	هي المدة الزمنية المستغرقة لاي
او العمليات لتنفيذ	المتكاملة من الإجراءات تعليمة معينة	عملية قراءة او كتابة <mark>يقوم بها المعال</mark> ج
	كل دورة تعليمية تتراوح واحدة و٥ دورات في بعض	حُل دورة الة تتراوح ما بين ٣ في الأقل الى ٥ دورات في الساعة
الجلب ودورة	تتضمن دورتين هما دورة التنفيذ	لا تتضمن ذلك

س ٧ – وضح بالشرح كيف تؤثر الحرارة في سرعة المعالج؟ وأذكر مع الشرح وسيلتين من الوسائل المعتمدة لتبديد حرارة المعالج

- ج- اذا ازدادت درجة الحرارة فأنها تقصر من عمر المعالج وتبطئ ادائه وتسبب باغلاط في الحسابات وقد يعيد الحاسب تشغيل نفسه من دون سبب.
- ان الحرارة الناتجة من مرور التيار الكهربائي في الترانزستورات تولد خرارة وكلما كانت <mark>فولتية المعالج ومعماريته اقل</mark> كلما كانت الحرارة الناتجة اقل
 - المبدد الحراري: عبارة عن شريحة من المعدن تلتصق بسطح المعالج مربعة الشكل او مستطيلة عادة, الا ان بعضها شبه دائري يخرج منها بنحو عمودي عدد خبير من الاعمدة المعدنية وفائدته لانتشار الحرارة الناتجة من المعالج بين القضبان العمودية ذات المساحة السطحية الخبيرة فتقوم بتبديد الحرارة
- ا مبرد بالتير : جهاز على شكّل شريحة مربعة الشكل يوضع على سطح المعالج ويعمل بالكهرباء ويقوم بسحب الحرارة من سطح المعالج الى السطح الآخر وتقوم بالتبريد بكفاءة عالية ولكنها غالية الثمن لهذا قل استعمالها

س ٨ – صح وخطأ وصحح الخطأ

- ا- تعد لغة الترميز من اللغاث منخفضة المستوى، لأنها لغة ضعيفة لا تدعم الكثير من التعليمات الضرورية. 🗶 لانها ترتبط بالمعالج بشكل مباشر.
 - تقوم التعليمة MOV بنقل محتويات معامل المصدر إلى معامل الهدف، بحيث يصبح محتوى معامل المصدر خاليا من المحتويات (صفرا) 💥 لا بل تقوم بنسخ محتويات معامل المصدر الى الهدف وليس نقلها.
- ٣- ان كفاءة أداء الحاسوب تعتمد بنحو رئيس على سرعة المعالج الذي بدوره يتأثر بعوامل متفرقة ما بين المكونات المادية والبرمجيات التي يستعملها الحاسوب.
 - دورة التعليمة ثابتة ولا تتغير بتغير المعالج. ليست ثابتة وانما تتغير حسب المعالج.
- ٥٠ مبرد بالتير من الوسائل الناجحة لتبريد المعالج والمستعملة بكثرة لكفاءتها.
 ٢٥ مبرد بالتير من الوسائل الناجحة لتبريد المعالج والمستعملة بكثرة لكفاءتها.
 واسع بسبب تكلفته العالية.
 - وحدة قياس الحرارة المتولدة من المعالج هي الكالفن. X السليزية.
 - ٧- تتميز لغة الالة ولغة التجميع بتعاملها المباشر مع المكونات المادية للمعالج. 🗸

س ٩ - وضح بالرسم دورة التعليمة مع وجود دورة المقاطعة



الفصل الثالث طرائق انتقال الهعلومات



تعاريف الفصل الثالث

- ا. الناقل (bus) : هو عبارة عن مسار اتصال يربط جهازين او اكثر , والسمة الرئيسية للنقال هو انه وسيلة نقل مشتركة.
- 7. <mark>ناقل البيانات</mark> (data bus) : وهو عبارة عن ممر باتجاهين , لانه يرسل المعلومات ويستقبلها , ويتالف نقل البيانات من (8 , 16 , 32 . 128 , 64 , 10 و حتى اكثر من الخطوط المنفصلة.
 - ". ناقل التحكم (control bus): عبارة عن مجموعة من الخطوط دورها القيام بضبط الاحداث بطريقة تزامنية والتحكم في وحدات الذاكرة ووحدات الادخال والإخراج من طرف المعالج.
 - ناقل العناوين (address bus): وهو ناقل يستخدم للدلالة على مصدر البيانات او جهتها التي على ناقل البيانات.
 - ٥. البت (bit): هو شحنة كهربائية يقوم المعالج بنقلها وخزنها والتعامل معها بحسب المطلوب.
- الفقل النظام (system bus): هو الناقل الذي يربط الأجزاء الرئيسة للحاسوب (المعالم, والذاخرة, ووحدات الادخال والاخراج) الذي يتكون عادة من خمسين الى مئات من الخطوط المنقصلة.
- ٧. خاطرة القراءة فقط (ROM): وهي ذاكرة قابلة للقراءة فقط, تستعمل لتُخزين البرنامج الذي سيتبعه المعالج, والبرمجة تكون خارجية من طرف المستعمل. المستعمل ال
- ٨. ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)؛ وهي ذاكرة قابلة للقراءة والكتابة , وتستعمل من طرف المعالج لتخزين بيانات مؤقتة غير دائمة.
 - وحدة ادخال (inputurii): تستعمل من طرف المعالج الدقيق للحصول على بيانات من الأجهزة الخارجية الموصلة مع هذه الوحدة.
 الوحدة.
- ·ا. وحدة اخراج (output unit): تستعمل من طرف المعالج الدقيق لأرسال البينات إلى الأجهزة الخارجية الموصلة مع هذه الوحدة.
 - الـ التخزين المؤقت: وهي عبارة عن حلقة وصل بين دائرتين ينتج عن اتصالهما بعض المشاكل.
- ١٢. الماسك : وهو احد أنواع العوازل ويكون عبارة عن قلاب (flip flop) من النوع D يستعمل في التطبيقات التي لها خاصية مسك
 المعلومة على خرجها رغم فقدانها على الدخل. مع الدخل. مع الدخل.
- البوابات ثلاثية المنطق : وهي احدى أنواع العوازل المستخدمة في الحماية من القصر الكهربائي الذي يحدث بسبب تحميل اكثر من جهاز على خطوط النواقل نفسها.
- الطريقة التتابعية: وهي احدى طرق انتقال المعلومات في المعالجات وفيها يتم ارسال البيانات من الأجهزة الخارجية واليها
 على خط لا يرسل الا بت واحد في نبضة الزمن نفسها ولكي يتم نقل ٨ بت فهنالك حاجة آلى ٨ نبضات زمن مما يجعلها طريقة بطبئة.
- الطريقة المتوازية : وهي احدى طرق انتقال المعلومات في المعالجات الدقيقة ويتم في هذه الطريقة ارسال المعلومات من
 الحاسوب على اكثر من خط واحد ويكون عدد خطوطها مساوى لعدد خطوط ناقل البيانات.
- 17. <mark>الطريقة التوافقية</mark> : وهي من اسهل طرق انتقال البيانات بين الأجزاء الداخلية للحاسوب والمعالج حيث تعتمد على نبضة الزمن فقط. ✓ وزاري€
- الطريقة غير التوافقية : وهي طريقة تعتمد على خط الاستعداد فقط ويجب في هذه الطريقة انتظار قيمة خط الاستعداد تصبح
 حتى يتم انتقال المعلومات
 - ۱۸. <mark>الطريقة شبه التوافقية</mark> : وهي طريقة تعتمد على نبضة الزمن وخط الاستعداد ويجب ان يكون هنالك وقت انتظار لحين ان تصبح قيمة خط الاستعداد البين نبضة ونبة أخرى حتى يتم انتقال المعلومات.
 - المريقة الاستجواب او طريقة الأجهزة المحيطة او طريقة تصافح الايدي: وهي طريقة يقوم فيها المعالج بطرق أبواب جميع الأجهزة المحيطة ويتفسر منها هل هنالك خدمة يحتاجها ذلك الجهاز لكى يقوم المعالج بادائها.
 - طريقة المقاطعة : وهي طريقة تحون عادة على شحل إشارة يقوم الجهاز المقاطع بارسالها الى احد اطراف المعالج وحين يقوم المعالج باحتشاف هذه الإشارة يقوم على الفور بتنفيذ خدمة المقاطعة الى الجهاز المقاطع.
- ٢١. ٧٤٣٧٤: وهو عبارة عن عازل ذو ثمانية بتات وتتكون هذه الشريحة من ٨ قلابات من النوع (D flip-flop) وتستعمل هذا الشريحة في المعالج ٨٠٨٥ لغرض فصل ناقل العناوين.

تعاليل الفصل الثالث

- المعالج حقطعة الحترونية غير قادر على القيام باي وظيفة منفردا.
- ا. <mark>ذاكرة القراءة فقط</mark> (ROM) : وهي ذاكرة قابلة للقراءة فقط , تستعمل لتخزين البرنامج الذي سيتبعه المعالج , والبرمجة تكون خارجية من طرف المستعمل.
 - وحدة ادخال (input unit) : تستعمل من طرف المعالج الدقيق للحصول على بيانات من الأجهزة الخارجية الموصلة مع هذه الوحدة.
 - وحدة اخراج (output unit): تستعمل من طرف المعالج الدقيق لأرسال البينات الى الأجهزة الخارجية الموصلة مع هذه الوحدة.
- وحدة الحساب والمنطق (ALV) وحدة السيطرة المنطقية (V): وهما وحدتان داخليتان يمثلان معا المعالج الدقيق وفيها يتم
 تطبيق كل تعليمات البرنامج.
- ٥. ذاكرة الوصول العشوائي (RAM): وهي ذاكرة قابلة للقراءة والكتابة, وتستعمل من طرف المعالج لتخزين بيانات مؤقتة غير دائمة.
 - علل تقوم نظم الحاسوب بتوفير أنواع مختلفة من التواقل.
 وذلك لتجنب حدوث احدى المشكلتين

احدهما: يجب التأخد من انه في أي لحظة لا يتم نقل أي معلومة الا لجهاز واحد. الأخرى: يجب التأخد من انه عند اتصال المعالج باي واحد من الأجهزة الطرفية لن تشوش الأجهزة الأخرى او تتداخل في عملية الاتصال.

- أجهزة ادخال البيائات الى المعالج التي تتطلب وجود بوابه ثلاثية المنطق بعد الماسك لتكون بمنزلة عازل بين ناقل البيانات وخرج الماسك.
- ج- لأن الماسك وحدة لايمكن توصيله على ناقل البيانات مباشرة لان خرجه اما ١ او ١ اي ثنائي المنطق ولذلك يوضع بعد الماسك بوابة ثلاثية المنطق بحيث يوصل خرج الماسك على ناقل البيانات عندما يكون خط تنشيط البوابة ثلاثية المنطق مُعالاً.
 - ا- الماسك وحدة لا يمكن توصيله على ناقل البيانات.
- ج- لانُ خَرِج الماسك اما · او ا أي ثنائي المنطق ولذلك يوضع بعد الماسك بوابة ثلاثية المنطق بحيث يوصل خرج الماسك على ناقل البيانات عندما يكون خط تنشيط البوابة ثلاثية المنطق فعالا.
 - الطريقة المتوازية اسرع من الطريقة التتابعية في ارسال المعلومات ؟
- ج- لان المتوازية ترسل البيانات ع اكثر من خط واحد وعدد الخطوط = عدد خطوط ناقل البيانات للحاسوب على العكس من التتابعية فانها ترسل على خط واحد ولايرسل على هذا الخط الا Bit واحد في وحدة الزمن نفسها (Clock)
 - المقاطعة، على المبرمج ان يضع امرا معينا في بداية برنامج خدمة المقاطعة،
 - ج- <mark>لكي يمنع المعال</mark>ج من خدمة أي مقاطعة الى ان ينتهي من الخدمة الحالة التي دخل فيها.
 - ٧- يخزن عنوان الامر الذي عليق الدور في التنفيذ في محدس في خدمه المقاط
- ج- حتى يمكن العودة اليه عند الانتهاء من خدمة المقاطعة كما ويتم تخزين أي سجل يخشى من تغيير محتوياته في اثناء خدمة المقاطعة.
 - ٨٠ لماذا يتم استعمال الشريحة ٧٤٣٧٤ في المعالج ٨٠٨٥.
 ج- لغرض فصل ناقل العناوين.

وظائف الفصل الثالث

- ا- ناقل البيانات.
- ج- يقوم بحمل البيانات من المعالج واليه.
 - ٦- ناقل العناوين.
- ج- <mark>تستخدم خطوط ناقل العناوين لدلالة على مصدر البيانات او جهتها التي على ناقل البيانات. على سبيل المثال اذا كان المعالج يرغب بقراءة بيانات عبارة عن كلمة (8,16 OR 32 BIT) من الذاكرة فسيضع عنون الكلمة المطلوب نقلها على خطوط ناقل العناوين.</mark>

- ٣- ناقل التحكم
- ج<mark>- القيام بضبط الاحداث</mark> بطريقة تزامنية <mark>والتحكم في وحدات الذاك</mark>رة ووحدات الادخال والإخراج من طرف المعالج.
 - لماذا يتم استعمال الشريحة ٧٤٣٧٤ في المعالج ٨٠٨٥.
 - ج- لغرض فصل ناقل العناوين.
 - وظيفة البوابات ثلاثية المنطق.
 - ج- يتم استخدامها كعازل للحماية من القصر الكهربائي.
 - 1- وظيفة الذاكرة العشوائية RAM
 - ج- تستعمل من طرف المعالج لتخزين بيانات مؤقتة غير دائمة
 - وظيفة ذاكرة القراءة فقط ROM
 - ج- تستعمل لتخزين البرنامج الذي سيتبعه المعالج
 - ٨- وظيفة وحدة الادخال
 - ج- تستعمل من طرف المعالج الدقيق للحصول على بيانات من الأجهزة الخارجية الموصلة مع هذه الوحدة.
 - وظيفة وحدة الإخراج
 - ج- تستعمل من طرف المعالج الدقيق لارسال البيانات مالبالأجهزة الخارجية الموصلة مع هذه الوحدة.

بعض فراغات الفصل الثالث

- ا- ان من اهم النشاطات الأساسية في نظام أي معالج دقيق هو حركة انتقال المعلومات بين المعالج و الأجزاء الداخلية في الحاسوب مثل الذاكرة والسجلات ووحدة الحساب والمنطق.
- ان من اهم النشاطات الأساسية في نظام أي معالج دقيق هو حركة انتقال المعلومات بين المعالج و الأجزاء الداخلية في الحاسوب. مثل (لوجة المفاتيح او الشاشة او الطابعة)
 - ٣- مبدأ عمل المعالج يقوم على التعامل مع البيانات على شكل كلمة (word).
 - البایت (bits) هي عبارة عن واحدات و اصفار.
 - ٥- كل بت يعد شدنة كهربائية.
 - دَاخَرةُ القراءةُ فَقَط هي ذاكرة قابلة للقراءة فقط. تستعمل لتخزين البرنامج الدائم.
- ٧- ذاكرة الوصول العشوائي وهي ذاكرة قابلة للقراءة والكتابة, وتستعمل من قبل المعالج لتخزين برامج مؤقتة غير دائمة.
 - ٥- وحدة الادخال تستعمل من طرف المعالج الدقيق وللحصول على بيانات من الأجهزة الخارجية الموصلة مع هذه الوحدة.
 - وحدة الإخراج تستعمل من طرف المعالج الدقيق لأرسال بيانات الى الأجهزة الخارجية الموصلة مع هذه الوحدة.
 - ١٠- وحدة الحساب والمنطق و وحدة السيطرة المنطقية وهما وحدتان داخليتان يمثلان المعالج الدقيق.
 - ا١- وترتبط هذه الأجزاء فوق مع بعض عن طريق النواقل.
 - ١٢- يتكون الناقل الواحد عادة من مجموعة من الخطوط المتوازية. التي تقوم بنقل قيمة الجهد على كل سلك (٥٧) او (٥٧).
 - ١٣- تحتوى نظم الحاسوب على عدد مختلف من النواقل بعضها يكون احادى الاتجاه وبعضها الاخر يكون ثنائي الاتجاه.
 - النواقل هي وسيلة نقل مشترخة.
 - ا- يسمى الناقل الذي يربط الأجزاء الرئيسية للحاسوب (المعالج, الذاكرة, وحدات الادخال والاخراج) بناقل النظام.
- ١٦- تصنف الخطوط على أي ناقل على ثلاثة مجموعات وفقاً لنوع وظيفتها مثل (ناقل البيانات و ناقل العناوين و ناقل التحكم).
 - الماسك عبارة عن قلاب Flip-Flop وغالبا ما يكون من النوع D
- ١٨- الطريقة شبه التوافقية هي احدى طرائق نقل المعلومات بين المعالج والاجزاء الداخلية للحاسبة تعتمد على نبضة التوقيت ٢K
 - ١٩- تسمى طريقة الاستجواب بـ(طريقة الأجهزة المحيطة) و (طريقة تصافح الايدي)
 - ١٠- الطريقة المتوازية هي احدى طرق انتقال المعلومات في المعالجات وفيها يتم ارسال البيانات من الحاسوب على اكثر من خط واحد
 - الطريقة التوافقية هي اسهل وايسر الطرائق في نقل البيانات بين الاجزاء الداخلية للحاسوب والمعالج وتعتمد على نبضة التزامن CK
 - تي الطريقة المتوازية عدد الخطوط = عدد خطوط ناقل البيانات للحاسوب الذي يتعامل معه.
 - ٢٣- يتم استعمال البوابات ثلاثية المنطق في الحماية من القصر الخهربائي(الشورت سيركت).
 - النقل بالطريقة التزامنية يستعمل عادة في التطبيقات التي تحتاج الى سرعة عالية جدا في نقل البيانات.
 - ٥٠- الطريقة غير التوافقية (غير المتزامنة) تعتمد على خط الاستعداد RL ولا تعتمد على نبضة التزامن CK

جميع أسئلة الفصل الثالث

س – ا ما هي خصائص كل من ذاكرة RAM و ROM

ذاكرة ROM	ذاكرة RAM
١- هي ذاكرة قراءة وكتابة.	ا- هي ذاكرة قابلة للقراءة فقط.
٢- تستعمل من طرف المعالج لتخزين بيانات مؤقتة غير	 - تستعمل لتخزين البرنامج الذي سيتبعه المعالج.
دائمة.	٣- البرمجة تكون خارجية من طرف المستعمل.

س ۲ – مما يتكون الناقل.

ج- يتخون الناقل عادة من مجموعة من الخطوط المتوازية التي تقوم بنقل قيمة الجهد على حُل سلك (٥٧) او (٥٧) او حالة القيمة المنطقية ١ او ١.

س ٣ - ما هي أنواع النواقل في نظم الحواسيب؟ أذكرها واشرحها باختصار. وزاري ٢٠١٦ 🗶 وزاري^ن

- ا- ناقل البيانات: يقوم بحمل البيانات من المعالج واليه.
- خلما كان عدد خطوط ناقل البيانات اكثر خلما كان افضل وزيادة الا ان زيادة المسارات تُؤدي الى زيادة خلفة المعالج
 وبالتالى الحاسوب.
- عبارة عن ممر باتجاهين لانه يرسل المعلومات ويستقبلها ويتالف ناقل البيانات من 8,32,64,128 او حتى اكثر من الخطوط المنفصلة, عدد الخطوط يسمى بعرض ناقل البيانات وهو عامل رئيس في تحديد الأداء العالم للنظام فتقاس سرعة المعالج بعرض ناقل البيانات.
 - ❖ يرمز لخطوط او اسلاك ناقل البيانات بـ (DO,D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7) اذا كان المعالج يستعمل ثمانية خطوط.
 - القل العناوين:- تستخدم للدلالة على مصدر البيانات او جهتها لتى على ناقل البيانات.
- على سبيل المثال اذا كان المعالج يرغب بقراءة بيانات عبارة عن كلمة (8,16 OR 32 BIT) من الذاكرة فسيضع عنون الكلمة المطلوب نقلها
 على خطوط ناقل العناوين.
 - أي مكان يريد المعالج ان يتعامل معه لابد ان يقوم المعالج بتحديد عنوان لهذا المكان, والذي يتم وضعه بصورة شفرة مكونة من
 الواحدات والاصفار بواسطة المعالج على ناقل العناوين.
- يحدد ممر العناوين الجهاز الذي يتعامل مع المعالج وبالتالي تسمح زيادة عدد خطوط العنونة بزيادة عدد الأجهزة الخارجية أي (يحدد عدد خطوط العناوين للمعالج عدد المواقع التي يمكنها الاتصال به)
 - عدد المواقع = 2^X اذا ان X هي عدد خطوط العناوين.
 - معالج حاسوب IBM AT يمتلك ٢٤ خط عنونه و ١٦ خط للبيانات فسعة الذاكرة هي (£2²⁴ = 16MB)
- يرمز لخطوط ناقل العناوين او اسلاكه بــ (A1,A2,A3.....A15) اذا كان المعالج يستعمل ١٦ خطا علما ان ناقل العناوين هو ممر ذو اتجاه واحد من المعالج الى الوحدات الأخرى.
- ٣- ناقل التحكم :- عبارة عن مجموعة من الخطوط دورها القيام بضبط الاحداث بطريقة تزامنية والتحكم في وحدات الذاكرة ووحدات الادخال والإخراج من طرف المعالج<u> ﴿ وَالْدَيْ</u> ﴾

س / ماهي خطوط التحكم الرئيسة في ناقل التحكم؟ وضحها. 🧹 وزاري

- ا- خط قراءة الذاكرة MEMR : يقوم المعالج بتنشيطه في حالة القراءة من الذاكرة سواء كانت RAM او ROM
 - حَط حُتَابِة في الذاكرة MEMW : يقوم المعالج بتنشيطه في حالة الحُتَابة في الذاكرة RAM
 - قط قراءة احخال IOR: يكون فعال عندما يكون المعالج في حالة استقبال معلومات من بوابة الاحخال
- خط كتابة في بوابة اخراج IOW : يكون فعال عندما يكون المعالج في حالة ارسال معلومات من بوابة الإخراج

س ٤ – حدد النواقل أحادية الاتجاه والنواقل ثنائية الاتجاه في الحالتين :

- ا- ناقل العناوين احادى الاتجاه يقوم بنقل الإشارات من المعالج الى الأجهزة الطرفية.
- اناقل العناوين ثنائي الاتجاه يقوم بنقل الإشارة الخارجة من المعالج الى الأجهزة الطرفية في ازمنه معينة او العكس صحيح.

س 0 – ما هي المشاكل لربط المعالج مع اكثر من جهاز؟ وكيف يتم التغلب عليها.

- احدهما: يجب التأكد من انه في أي لحظة لا يتم نقل أي معلومة الا لجهاز واحد.
- الأخرى : يجب التأكد من انه عند اتصال المعالج باي <mark>واحدة من الأجهزة</mark> الطرفية لن تشوش الأجهزة الأخرى او تتداخل في عملية الاتصال.
 - · ولحل المشكلتين : تقوم نظم الحاسوب بتوفير أنواع مختلفة من النواقل لتجنب المشكلات.

س 1 – وضح أهمية ناقل التحكم. وزاري 🔪

- لو كان معالج ما يريد ارسال الرقم 34H الى البايت الذي عنونه E100H
- لخي يقوم المعالج بالمهمة سيضع العنوان E100H على ناقل العناوين وبذلك تصبح الذاكرة التي تحتوي هذا البايت نشطة (فعالة) وعلى استعداد للتعامل مع المعالج.
 - يقوم المعالج بوضع البيانات 34H على ناقل البيانات فيتلقاها البايت المعنى ويسجل فيه.

المشكلة التي ستظهر هي ان المعالج عندما قام بتنشيط شريحة الذاكرة التي تحتوي على هذا البايث لم يخبر الشريحة عما اذا كان سيرسل اليها معلومات أم سيستقبل مهنا أي هل سيكتب فيها أم سيقرأ مهنا؟

هنا تظهر <mark>أهمية خط ناقل</mark> التحكم :- الذي يخرج من المعالج ليخبر الجهاز الذي سيتعامل معه المعالج أن الرقم (344) هو حالة ارسال أي يجب ان تكون إشارة ناقل التحكم هي (MEMW) أي كتابة الى الذاكرة.

س / ما هو التخرِّين المؤقت عرفه واعطي مثال على ما يقوم به.

التخزين المؤقّت: وسيط يكون حلقة وصل بين شيئين (دائرتين مثلا) ينتج من اتصالهما المباشر بعض المشكّلات اذ يحدث في الدوائر الالكترونية عند تحميل احدهما على الاخرى فلو كانت دائرة المصدر غير قادرة على ادارة دائرة الحمل او تحميلها بسبب ان دائرة الحمل تحتاج الى الكثير من التيار الذي لاتستطيع دائرة المصدر توفيرة فالذي سيحدث ان جهد خرج دائرة المصدر يضمحل او يتلاشى وتخون غير قادرة على إدارة الحمل.

مثال - في المعالج تكون جميع خطوطه الخارجة منه توصل على الخثير من الدوائر او الشرائح الالكترونية (كالذاكرة RAM و ROM) على التوازي وهذة الشرائح تمثل احمالا و على المعالج الوفاء بحاجاته من التيأر فعندما يكون خط العنوان الخارج من المعالج يحمل قيمة <mark>صفر قيمه واحد high فالشرائح ستسحب</mark> تيارا من المعالج لابد من توفيره. وعندما يكون خط العنوان الخارج من المعالج يحمل قيمة <mark>صفر Low فالشرائح ستضرف تيارا و</mark>لابد من ان يكون المعالج قادرا على صرفها. اي يجب على شريحة المعالج ان توفر تيارا للشرائح الخارجية في حالة High وكذلك صرف التيار في حالة LOW وبعد حساب مجموع التيارات المطلوب توفيرها او صرفها من المعالج سيتم اتخاذ قرار بالحاجة الى العازل ام لا.

س / ما الأسباب الموجبة لاستعمال العوازل ما بين الدوائر الالكترونية.

- ا. اذا كائت الاحمال من التيار ليست اقل مما يستطيع المعالج توفيره وبكمية كافية كعامل امان
 - اذا كانت المسافة طويلة بين الحمل والمعالج بحيث تظهر الحاجة لاستعمال اسلاك طويلة
- ٣. المعالجات التي تعتمد فكرة المزج الزمني (اذ ان خطوطها تحمل اشارة العناوين لمدة معينه من الزمن ثم بعدها تحمل اشارة بيانات اذ لابد من اجراء عملية عزل لاشارة البيانات ولاشارة العناوين)

س / ماهي أنواع التخزين المؤقت اذكرها مع الشرح لكل نوع منها.

يرتبط المعالج بالاجهزة الخار<mark>جية</mark> بمجموعه من النواقل وتخون الاشارة الخارجة <mark>من الاجه</mark>زة اما صفرا واما واحد فلذلك فان الخط ₀0 من ناقل البيانات ربما يخون عليه صفرا خرج من RAM وفي الوقت نفسة يخون علية واحد خرج من الـROM وجهد الواحد F,E والجهد الصفر F,E ووجود هذين الجهدين على الخط نفسه وفي الوقت نفسه يعني قصرا كهربائيا (شورت سيركت) مما يؤدي الى تخريب لمرحلة الخرج في احد الجهازين ولحل هذه المشكلة يجب استعمال احد انواع التخزين المؤقت :

أنواع التخزين المؤقت

الماسك - 2

البوابات ثلاثية المنطق -1

ا - البوابات ثلاثية المنطق.

چ- وتتمي<mark>ز</mark> بأ<mark>ن لها طرفا ثالثا</mark> خاصا بالتحكم في الخرج ب<mark>حيث اذا كان هذا الطرف</mark> فعالا فأن البوابه <mark>ثلاثية المنطق يأخذ حالة</mark> جديدة غير معروفة في البوابات ثنائ<mark>ية ال</mark>منطق وهي ان الخرج لايكون صفرا ولا واحدا وانما يكون مفتوحا Circuit Open او مقاومة عالية جدا.

بعد اضافة الترانزستورات T5, T6, T7 التي تعمل كمفاتيح يتم التحكم بالدائرة الالكترونية للبوابات ثلاثية المنطق عن طريق خط التنشيط Enable.

- فأذا كان عاليا H فان T7 يكون ON مما يجعل T5, T6 كل منهما OFF وبالتالى تعمل كبوابة ثنائية المنطق.
- اما اذا خان خاملاً ا فان 77 يكون OFF مما يجعل T1, T6 كل منها ON وبالتالي T1, T2 تكون OFF وهخذا فان الخرج يكون غير موصول لا على الأرضي ولا على الجهد Vcc ولكن يكون كما لو كان مفتوحا Open Circuit او مقاومة عالية جدا.
 - ماهى الوظيفة من البوابات ثلاثية المنطق.

چ- يتم استعمالها في الحماية من القصر الكهربائي الذي يحدث بسبب توصيل كثر من جهاز على خطوط النواقل أنفسها فأن جميع الاجهزة التي ستوصل على ناقل البينات للمعالج يجب ان تكون مرحلة الخرج فيها عبارة عن بوابات ثلاثية المنطق وعن طريق خطوط التنشيط لكل جهاز سيجعل المعالج جميع الاجهزة في حاله خمول اي ان خرجها سيكون كما لو كان غير موصول على الناقل الى جهاز واحد وهو الجهاز الذي يتعامل معه المعالج في تلك اللحضة واما بقية الاجهزة فستكون منفصله عن ناقل البيانات تتيجة أن الخط التنشيط الخاص بها غير فعال.

س/ ماهى أنواع البوبات ثلاثية المنطق اذكرها.

- ا- بوآبات یکون خرجها مثل دخلها تماما اذا کان خط التنشیط فعالا.
- بوابات یکون خرجها عکس دخلها تماما اذا کان خط التنشیط فعالا.
 - ٣- بوابات خط تنشيطها فعال عندما = ٠.
 - ٤- ﴿ بِوَابَاتَ خُطُ تَنْشَيْطُهَا فَعَالَ عَنْدُمَا = ١.

۱ - المال الساك.

س / ماهو الماسك وماهي وظيفته ولماذا لايمكن توصيله مباشرة على ناقل البيانات؟

الماسك : عبارة عن قلاب Flip-Flop وغالبا ما يكون من النوع O بحيث ان المعلومة التي على طرف الدخل O تنتقل الى الخرج Q بعد وجود نبضة على طرف التزامن CK تبقى المعلومة الموجودة على الخرج كما هي لاتتغير حتى لو تغير الدخل D طالما انه لم تعط اي نبضة تزامن أخرى.

علل - الماسك وحده لا يمكن توصيله على ناقل البيانات؟

ج- لان خرج الماسك اما · او ۱ اي ثنائي المنطق ولذلك يوضع بعد الماسك بوابة ثلاثية المنطق بحيث يوصل خرج الماسك على ناقل البيانات عندما يكون خط تنشيط البوابة ثلاثية المنطق فعالا.

س / طرائق انتقال المعلومات بين الأجزاء الداخلية للحاسوب؟

ج- ان ال<mark>معالج يحتاج الى التواصل مع ال</mark>لجزاء الاخرى للحاسوب سواء كانت داخلية او خارجية وهذا <mark>الاتصال يتم عن طريق ثلاثة نواقل</mark> داخلية (ناقل البيانات وناقل التحكم وناقل العناوين)

س / تتمثل الية النقل بطريقتين رئيستين يتم بها نقل المعلومات في المعالجات وهي:

- النقل المتتابع للمعلومات.
- النقل المتوازى للمعلومات.



س / ما الفرق بين الطريقة التتابعية والطريقة المتوازية في نقل المعلومات.

الطريقة المتوازية	الطريقة التتابعية
🎄 يتم ارسال البيانات من الحاسوب على اختر من خط احد.	 يتم ارسال البيانات من الاجهزة الخارجية واليها على خط واحد.
 عدد هذه الخطوط = عدد خطوط ناقل البيانات للحاسوب 	 لايرسل على هذا الخط الا Bit واحدة في وحدة الزمن
الذي يتعامل معه وبالتالي سترسل على هذه الخطوط	نفسها (Clock)
جميع <mark>البتات ب</mark> نبضة زمن (Clock) واحدة.	
 ولكي يتم ارسال معلومه من 8bit فهناك حاجة لثمانية 	 لكي يتم ارسال معلومه من 8 bit فهناك حاجة لزمن
خطوط متوازیة بحیث ترسل کل بت علی خط منفصل من	مقداره ثماني نبضات تزامن لكي يتم ارسال المعلومة
هذه الخطوط وسترسل جميع هذه البتات بنبضة زمن	11/2
(Clock) واحدة	
 الطريقة المتوازية إسرع من الطريقة التتابعية في ارسال 	 الطريقة التتابعية ابطا من الطريقة المتوازية فس
المعلومات	ارسال المعلومات.

س / عدد طريق نقل المعلومات بين المعالج والاجزاء الداخلية للحاسبة؟ واشرح واحدة منها. 🧹 وراري

الطريقة التوافقية، ٢- الطريقة غير التوافقية. ٣ -الطريقة شبه التوافقية.

الطريقة التوافقية (المتزامنة).

ج- <mark>الطريقة التوافقية</mark> : هي اسهل وايسر الطرائق في نقل البيانات بين الاجزاء الداخلية للحاسوب والمعالج وتعتمد على <mark>نبضة</mark> <mark>التزامن CK فتحون سرعة</mark> انتقال البيانات معتمدة على سرعة النبضات.

س / كيف تحدث عملية النقل المتزامن للبيانات؟ ((او يجي بغير صيغة وهي (ماذا يحدث عند انشاء نقل متزامن في الطريقة التوافقية لنقل البيانات)) 🔪 وزاري^ي

- ج- وتعتمد على أن المستلم والمرسل للقطعتين اللتين يتم الاتصال بينهما لنقل المعلومات يجب أن يعملا متزامنين ولانشاء نقل متزامن للبيانات بالطريقة التوافقية أو التزامنية يحدث الاتي:
 - ا- يقوم المرسل بارسال رموز متزامنه الى المستلم.
 - المستلم يقرا نموذج البت المتزامن ويقارنه ببت متزامن معروف.
 - ٣- في حالة التطابق بين النماذج المرسل والمستلم يبدأ الاخير بقراءة البيانات من خط البيانات.
 - ٤- نقل البيانات يستمر إلى أن يتم أحمال قراءة حتلة من البيانات المستلمة.
 - ٥- في حالة نقل كتل بيانات كبيرة فأن الرموز المزامنة ربما يتم أعادة ارسالها دوريا لضمان التزامن.
 - النقل بالطريقة الترامنية يستعمل عادة في التطبيقات التي تحتاج الى سرعة عالية جدا في نقل البيانات.

الطريقة غير التوافقية (غير المتزامنة).

ج- تعتمد على خد <mark>الاستعداد RL</mark> ولا تعتمد على <mark>نبضة التزامن CK</mark> وفيها تنتظر البيانات الى ان تبح قيمة خط الاستعداد واحدا للدلالة على إمكانية البدء بنقل المعلومات او صفراً فلا يكون هنالك أي نقل للمعلومات.

س / وضح الية النقل غير المتزامن للبيانات؟

- ج- وفيها يتم نقل البيانات على شكل رمز واحد كل مرة والمستلم يقوم بفحص بتات التزامن التي تكون موجودة بداية كل رمز ينفذ نهاية التزامن لخط النقل ونهايته.
 - ا- يتم وضع بت التزامن في بداية الرمز المراد نقله ويسمى بت البداية bit Start اما البت الي يوضع في النهاية يسمى بت التوقف Stop bit
 - ٢- بتات الرمز الذي يتم نقله توضع بين بت البداية وبت التوقف.

٣- <mark>بت البداية يدخل او يخرج في البداية بينما البت ذو القيمة الادنى لل</mark>رمز LSB وما تبقى م<mark>ن بتات الرمز والبت ذو ال</mark>قيمة الاعلى MSB وبت التكافؤ parity Bit وبت التوقف اجمعها تأتى بالتتابع.

enevene

عبر عنه البيانات وتوفقها يعتمد على قيمة ب<mark>ت البداية التي ت</mark>مثل قيمة خط الاستعداد فأ<mark>ن كانت القيمة ا</mark> يعبر عنه -3 Space فهذا يعنى البدء بعملية النقل اما كون بت التوقف قيمته · ويعبر عنه Mark فهذا يعنى التوقف عن نقل البيانات.

الطريقة شبه التوافقية (شبه المتزامنة).

ج- هي احدى طرائق نقل المعلومات بين المعالج والاجزاء الداخلية للحاسبة تعتمد على <mark>نبضة التوقيت CK الموجودة داخل الحاسوب</mark> و على <mark>خط الاستعداد RL</mark> وفيها ل<mark>خي تنقل ا</mark>لمعلومات بين نبضه ونبضه اخرى <mark>لابد من وجود وقت انتظار حتى يصبح خط الاستعداد</mark> قيمته واحدا (يعطي نبضه توقيت اخرى) وعندما يبدأ نقل البيانات.

س / عدد طرائق انتقال المعلومات بين المعالج والأجهزة الطرفية. 🗶 وزاري 🕶

- ا- طريقة الاستجواب.
- طريقة المقاطعة,

طريقة الاستجواب.

س / اشرح طريقة عمل الاستجواب في نقل المعلومات بين الحاسوب والأجهزة الطرفية. (هذا تعريف الاستجواب بنفس الوقت)

- ج- تسمى بطريقة الأجهزة المحيطة وبطريقة تصفح الايدي ولايؤثر الاختلاف بالتسميات في مضمون الطريقة. تعتمد طريقة الاستجواب على ان يقوم المعالج بطرق أبواب جميع الأجهزة المحيطة بالتتابع او يستفسر منها هل هنالك خدمة يحتاج اليها ذلك الجهاز لخي يقوم المعالج بتنفيذها. له فأن كانت الاجابة بنعم فالمعالج ينفذ هذه الخدمة له من دون انتظار. اما اذا كانت الاجابة بالنفي فالمعالج ينتقل للجهاز التالي له ويوجه الاستفسار السابق نفسه وهكذا الى ان يصل المعالج الى أخر جهاز وبعد اخر جهاز يعود المعالج الى اول جهاز ويكرر العملية الى مالانهاية.
 - على ماذا تعتمد طريقة الاستجواب.
 - المعالج يجهز البيانات على ناقل البيانات ويرسل إشارة تدل على ذلك نحو وحدة الادخال والإخراج.
 - ربعد استلام وحدة الادخال والإخراج للشارة البيانات تقوم بقراءة البيانات وترسل بدورها إشارة نحو المعالج لتخبره
 بذلك.

س / ماهي مميزات طريقة الاستجواب اذكرها.

- ا- سهلة البرمجة.
- الا تحتاج الى الكثير من التجهيزات (الهاردوير).

س / ماهي عيوب طريقة الاستجواب اذكرها.

- ان المعالج يكون مخصصا لوظيفة خدمة هذه الاجهزة ولا يستطيع الانفكاك منها.
 - لا يستطيع المبرمج الاستفادة من المعالج في اي اغراض أخرى.
- ٣- يعد اهدارا لفعالية المعالج اذا كان عدد الأجهزة التي يقوم المعالج بالمرور عليها قليلا.
- اذا كان عدد الاجهزة كبيرا تسبب التأخير على بعض الاجهزة التي تحتاج الى خدمته على مدد متقاربه.
- 0- على الاجهزة الانتظار لح<mark>ين ان يأتي</mark> دورها كما وليس من حقها ان <mark>تقاطع المع</mark>الج وتطلب الخدمه الفورية في احالا<mark>ت</mark> الضرورية

طريقة المقاطعة.

<mark>طريقة المقاطعة</mark> : هي احدى طرائق انتقال المعلومات بين المعالج والاجهزة الطرفية وفي هذه الطريقة لا يذهب المعالج الى الاجهزة ويطرق بابها ليعرض عليها خدماته فأن ارادت اعطى وان أبت يذهب لجهاز آخر لا بل ان سيكون المعالج مشغولا بتنفيذ برنامج معين يكون لانهائي فان احتاج احد الاجهزة لخدمة من المعالج فأنه سيقاطعه ويطلب منه الخدمه فيقوم المعالج بتنفيد هذه الخدمة للجهاز المقاطع وبعد الائتهاء من هذه يعود المعالج لتنفيذ البرنامج الاساسي من ح<mark>يث انتهى</mark> قبل المقاطعة.

س/ ماهي مميزات طريقة المقاطعة اذكرها.

- ان الاجهزة المقاطعة تستطيع مقاطعة المعالج في اي وقت تريد وليس عليها الانتظار.
- ا- اذا حدثت <mark>وتمت المقا</mark>طعة في الوقت نفسه اكث<mark>ر من جهاز فأن المعالج يخدمها بحسب اولويات تحدد له من المستعمل مسبقا.</mark>

س / اين يتم استعمال طريقة المقاطعة؟ اعط امثلة على استخدام هذه الطريقة. 🧹 وزاري🍤

- الجهزة الخارجية كالطابعة مثلا يمكنها ان تقاطع المعالج وترسل اى معلومات او تستقبلها.
 - لمكن في اي وقت مقاطعة اي برنامج يتم تنفيذه أذا كان هذا البرنامج ينفذ بطريقة غلط.
- ٣- يمكن للعمليات الصناعية التي يتم مراقبتها بواسطة المعالج ان تقاطعه في أي لحظة طوارئ تحدث للعملية الصناعية.

س / عند إعطاء إشارة مقاطعة لأى معالج مالذي سيحدث؟

- الامر الحالى يتم احمال تنفيذه بواسطة المعالج.
- عنوان الامر الذي عليه الدور في التنفيذ (محتويات عداد البرنامج) تَخَزَنُ في المحدس Stack حتى يمكن العودة اليه عند
 الانتهاء من خدمة المقاطعة.
- ٣- كل اشارة مقاطعه لها عنوان خاص مصاحب لها. يتم وضع هذا العنوان عن طريق المعالج في عداد البرنامج اذ يقفز المعالج
 الى هذا العنوان ويبدأ في تنفيذ البرنامج الذي يكون هو اول امر فيه ويسمى ببرنامج خدمة المقاطعة وتتم كتابته عن طريق المستعمل.
- عد الانتهاء من برنامج خدمة المقاطعة يعود المعالج الى البرنامج الاصلي ليستأنف تنفيذه من مكان المقاطعة نفسه بالا ستعانه بالعنوان الذي تم تخزينه في المكدس كما في الخطوه الثانية.

س / مالفرق بين طريقة الاستجواب وطريقة المقاطعة؟ 🗶 وزاري🌣

طريقة المقاطعة	طريقة الاستجواب	ü
لائحتاج الى البرمجيات فحسب	تحتاج الى برمجيات فضلا عن المحونات المادية حتى يتم معرفة عنوان الجهاز	1
	الذي يقوم بالمقاطعة	
تحتاج الى برنامج حتى تتم معرفة الجهاز	يكون ضياع وقت الحاسبة قليلا جدا لانه عندما يكون الجهاز جاهزا يقاطع	Г
أدا كان مشغولا ام لا وهدا يحتاج وقت	الحاسوب	ANN
لا حاجة لذلك	يجب ان يتم حفظ قيمة السجلات فيها قبل الذهاب الى وحدة المعالجة المركزية	۳
	Push-Popفي برنامج حزمة الجهاز بواسطة ايعاز	

س / ماهي الأمور التي تأخذ بالحسبان عند اختيار الشريحة التي ستستعمل كعازل؟ 🔪 وزاري

- ان يكون العازل قادر على الايفاء بالتزامات التيار المطلوبة للاحمال
 - ان يكون المعالج قادر على ادارة جميع العوازل المركبة ع خطوطه
 - ٣- يجب ان لا تؤثر العوازل على طبيعة الاشارة التي يتم نقلها
 - ٤- يجب أن يناسب العازل طبيعة الاشارة التي ستمر من خلاله



حل أسئلة الفصل الثالث


س ا - التعاريف

- الطريقة التتابعية: وهي احد طرق انتقال المعلومات بين مكونات المعالج الدقيق حيث يتم في هذه الطريقة نقل بت
 واحد من خلال خط نقل واحد خلال نبضة زمن يعنى لكى يتم نقل ٨ بتات يحتاج الى ٨ نبضات زمن لنقلها.
- الطريقة المتوازية : وفي هذه الطريقة يتم انتقال المعلومات من الحاسوب الى اكثر من خط واحد وعدد الخطوط = عدد خطوط ناقل البيانات.
- ٣- الطريقة التوافقية: هي من اسهل الطرق لانتقال المعلومات بين مكونات الحاسوب والمعالج حيث يتم فيها بالاعتماد
 على نبضة الزمن فقط.
- الطريقة شبه التوافقية : وهي طريقة يتم من خلالها استخدام خط الاستعداد ونبضة الزمن ويجب وجود انتظار حيث يتم انتظار خط الاستعداد يصبح واحد بين كل نبضة ونبضة لكي يتم نقل المعلومات.
- ٥- طريقة الاستجواب: وهي الطريقة التي يقوم من خلالها المعالج بطرق أبواب جميع الأجهزة التي حوله ويسئالها هل يوجد
 لديها خدمة لكى ينفذها لها.
 - طريقة المقاطعة : وهي الطريقة التي تكون عادة على شكل إشارة يرسلها الجهاز المقاطع الى المعالج على احد اطرافه فيقوم المعالج باكتشاف البشارة وتنفيذ خدمة المقاطعة.

س ٢ – ما هي أنواع النواقل في نظم الحاسوب اذكرها واشرحها باختصار.

- ا- ناقل البيانات: هو عبارة عن ممر باتجاهين لانه يرسل المعلومات ويستقبلها وهو يقوم بحمل المعلومات من المعالج واليه.
 - ٢- ﴿ نَاقُلُ الْعِنَاوِينَ : وَهُو النَّقَالُ الْمُسْتُولُ عَنْ مَعَرَفَةً مَا هِي مَصْدَرُ الْبِيانَاتِ او جهتها على ناقل البِيانَاتِ.
- ٣- ناقل التحكم : وهو عبارة عن مجموعة من الخطوط التي نقوك بضبط الاحداث بطريقة تزامنية والتحكم بالذاكرة ووحدات الادخال والإخراج من طرف المعالج.

س ٣ - إرسم مخططا يوضح طريقة اتصال المعالج الدقيق بالأجهزة المختلفة عر استعمال النواقل؟



س ٤ – حدد النواقل أحادية الاتجاه والنواقل ثنائية الاتجاه في الحالتين (ناقل البيانات , ناقل العناوين)؟

- "- ناقل العناوين احادى الاتجاه يقوم بنقل الإشارات من المعالج الى الأجهزة الطرفية.
- β- ناقل العناوين ثنائي الاتجاه يقوم بنقل الإشارة الخارجة من المعالج الى الأجهزة الطرفية في ازمنه معينة او العكس صحيح.

س ٥ – إذا كان ناقل العناوين في حاسوب ما مكونًا من (١٦) خطا، فما الحجم الأقصى للذاكرة التي يستطيع الحاسوب الدخول اليها.

عدد المواقع = 2^{X} اذا ان X هي عدد خطوط العناوين.

معالج حاسوب BM AT يمتلك ٢٤ خط عنونه و ١٦ خط للبيانات فسعة الذاكرة هي (٤٤٨٥ = ٤٤١٥)

س 1 – ما الحاجة الى خطوط MEMR , MEMW

- ا- خط قراءة الذاكرة MEMR : يقوم المعالج بتنشيطه في حالة القراءة من الذاكرة سواء كانت RAM او ROM
 - - خط كتابة في الذاكرة MEMW : يقوم المعالج بتنشيطه في حالة الكتابة في الذاكرة RAM

س ٧ – ما هي أسباب استخدام العوازل ما بين الدوائر الالكترونية.

- اذا كانت احمال التيار اكبر مما يستطيع المعالج توفيره.
- المعالجات التي تستخدم فكرة المزج الزماي بين نواقلها.
 - ٣- اذا كانت المسافة طويلة مابين المعالج والحمل.

س ٨ – ما هي وظيفة الشريحة ٧٤٣٧٤ المضافة الى المعالج ٨٠٨٥ بالتفصيل.

ج- تستعمل لغرض فصل ناقل العناوين.

س 9 – كيف تحدث عملة النقل المتزامن للبيانات.

- يقوم المرسل بارسال رموز متزامنة إلى المستلم.
- هوم المستلم بقراءة نموذج البت ومقارنته مع الموجود مسبقا.
 - ٣- في حالة تطابق النموذج يبدأ المستلم بقراءة البيانات.
- ٤- تستمر عملة نقل البيانات حتة يتم قراءة كتلة من البيانات المستلمة.
- اذا كانت كتلة البيانات المرسلة كبيرة يتم ارسالها اكثر من مرة لضمان عملية التزامن.

س ١٠ – وضح الية النقل الغير متزامن للبيانات.

- ا- يتم وضع بت التزامن في بداية الرمز المراد نقله.
- بتات الرمز الذي يتم نقله يوضع بين بت البداية وبت التوقف.
- ٣- بت البداية يدخل او يخرج في البداية بينما بت التكافؤ وبت الأدنى والاعلى والتوقف تاتي جميعها بالتتابع,


س ١١ – ارسم خوارزمية لبيان الية عمل طريقة الاستجواب في نقل البيانات.

س ١٢ – على ماذا تعتمد طريقة الاستجواب.

- ا- المعالج يجهز البيانات على ناقل البيانات ويرسل إشارة تدل على ذلك نحو وحدة الادخال والإخراج.
- ربعد استلام وحدة الادخال والإخراج لاشارة البيانات
 تقوم بقراءة البيانات وترسل بدورها إشارة نحو المعالج
 لتخبره بذلك.

س ١٣ – عند إعطاء إشارة مقاطعة لاي معالج ما الذي يحدث؟ 🔪 وزاري🌣 🤇

- ا- يتم اكمال تنفيذ الامر التي كان ينفذ من قبل المعالج.
- تخزين عنوان الامر التالي الجاهز للتنفيذ في المكدس عن طريق المعالج.
 - ٣- تحتوي كل دورة مقاطعة على عنوان خاص بها يتم نقله الى
 عداد البرامج عبر المعالج.
- إعد احمال عملية المقاطعة يرجع المعالج الى البرنامج الأصلى ليستأنف تنفيذه عن طريق العنوان المخزن...



س ١٤ – ما الفرق بين طريقة الاستجواب وطريقة المقاطعة؟


طريقة المقاطعة	طريقة الاستجواب
تحتاج برمجيات ومكونات مادية لمعرفة عنوان	تحتاج الى محُونات مادية فقط.
المقاطع.	
وقت ضياع الحاسبة قليل جدا لانه يقاطع الحاسوب	تحتاج وقت طويل لانها تحتاج الى برنامج لمعرفة اذا
عندما يكون جاهز.	كان الجهاز مش غ ول ام لا.
يتم حفظ السجلات قبل الدخول الى وحدةِ المعالِجَة	لا تحتاج الى حفظ السجلات.
المركزية.	887/-/

enevene

س ١٠ - اين يتم استعمال المقاطعة؟

- ا- في الاجهزة الطرفية مثل الطابعة ولوحة المفاتيح.
 - مقاطعة أى برنامج الذي تم تنفيذه بشكل خطا.
- هـ العمليات الصناعية التي تتم مراقبتها بواسطة المعالجات.


جميع رسومات الفصل الثالث



 D_0 قصر كهربائي على الخط

أه بنات الـ RAM

نط بتات الـ ROM



الفصل الرابع

الاوامــــر



تعاري<mark>ف الفصل</mark> الرابع

- ا) منظومة الحاسوب: مجموعة من الأدوات المكونات المادية والمكونات البرمجية (برامج التشغيل والانظمة مثل وندوز وغيرها)
 التى تساعد المستعملين في انجاز مهمة معالجة البيانات وحل المسائل الرياضية.
 - ٢) التُنظمة الرقمية : سلسلة من العمليات الدقيقة تنجزها التُنظمة على البيانات المخزونة في سجلاتها.
 - ٣) الأوامر : عبارة عن شفرات ثنائي<mark>ة Binary code</mark> تطلب من المعالج الدقيق تنفيد عملية معينه كجمع رقمين ADD وخزن معلومه STA وتحميل معلومة LDA والشكل العام للاوامر في لغة التجميع. <u>★ وزاري ﴿</u>
 - ٤) حقل العنوان (العلامة) : يستعمل في حالة تفريع لَهَذَا الأمر كأعطاء عنوان لأمّر محدد أو اعطاء اسم لبرنامج فرعي وللاعلان اسماء المتغيرات ويخضع لشروط تَحُوينُ الاسماء في لغة التجميع.
- 0) حقل تعليمة الامر : هو الاختصار الرمزي لاسم العملية OpCode ويتكون من حرفين الى ثمانية احرف ويحتوي على شفرة الامر المطلوب تنفيذها من قبل المعالج ويجب ان تكون من التعليمات المعروفة سيقوم بتحويلها الة لغة الالة كـ(MOV) وكلها معرفة في برنامج المعالج او ايعاز (شبه تعلمية) فلا يتم تحويله للغة الالة ولكنه يامر المجمع Assembler بالقيام بشيئ محدد. ✓ Sily
- 7) حقل المعاملات؛ وهو الحقل الذي يحتوي على مسجلات ومتغيرات وثوابت التي سيتم تنفيذ الامر الحالي عليها ويمكن ان يحتوي على قيمتين او قيمة واحدة او لا يحتوي على اي قيمة على الاطلاق وذلك حسب الامر المستعمل في حالة الحقول ذات العاملين توضع فاصلة بينهما يكون المعامل الأول هو الذي سيتم تخزين النتيجه فيه ويسمى بالهدف وهو احد السجلات واما المعامل الثاني فيحتوى على المصدر ولا يتم تغيير قيمته بعد تنفيذ الامر الحالي.
- ٧) حقل التعليقات والملاحظات: هي ملاحظات من قبل المبرمج وتعليقات على الامر الحالي وتوضح وظيفة الامر يستعمل للوصف
 او التعليق ولتوثيق البرنامج وهو حقل اختياري (اذ يمكن أن نهمله) في جميع الأوامر.
- 9) العنونة : هو تنظيم الذاكرة وتسهيل ادارتها عن طريق تقسيمها الى اجزاء ووضع عناوين محددة لكل جزء بحيث يسهل تحميل البرامج في الذاكرة ▲ والرين ▲ والرين ▲
- ۱۱) العنونة المباشرة : وهي أكثر طرائق العنونة انتشارا، ويتم فيها الحصول على العنوان الفعلي من العنوان المبين في التعليمة مباشرة، أي إن حقل العنوان يحتوي على عنوان موقع الذاكرة الذي يخزن المعامل. 🍆 وزارين
- ۱۲) العنونة غير المباشرة : وفي هذه العنونه العنوان الفعلي هو محتوى موقع الذاكرة المعنون بواسطة التعليمة. أي إن موقع الذاكرة المعنونة بواسطة العنوان المبين في التعليمة يحتوي على عنوان موقع الذاكرة الذي يخزن فيه المعامل, فللحصول على المعامل لا بد من الرجوع الى الذاكرة مرتين. <u>> وزاري</u> ح
 - ۱۳) العنونة المؤشرة : وفي هذه العنونه للحصول على العنوان الفعلي يجب جمع العنوان المبين في التعليمة مع محتوى سجل خاص يسمى بسجل التأشير Index Register. ﴿ وَالرَيْ ﴾

جميع <mark>أسئلة الفص</mark>ل الرابع

س / ماهي الاوامر.

<mark>الأوامر</mark> : عبارة عن شفرات ثنائية Binary code تطلب من المعالج الدقيق تنفيد عملية معينه حُجمع رقمين ADD وخزن معلومه STA وتحميل معلومة LDA والشكل العام للامر في لغة التجميع.

Label: Operation Operand (s); Comment

ان جميع حقول الايعاز او التعليمة هي حقول أختيارية اي ان لها جالات متعددة تختلف باختلاف نوع التعليمة او الامر والحقول الاختيارية يمكن ان تتواجد في بعض التعليمات وتختفي في اخرى بحسب الحاجة اليها. يتم الفصل بين الحقول بواسطة مفتاح TAB او المسطرة SPACE

س / ما هو حقل العنوان اشرحه بالتفصيل.

<mark>حقل العنوان (العلامة)؛ يستعمل في حالة تف</mark>ريع لهذا ال<mark>امر خأعطاء عنوان لامر محدد أو اعطاء اسم لبرنامج فرعي وللاعلان اسماء المتغيرات ويخضع لشروط تكوين الاسماء في لغة التجميع.</mark>

- ا- يتكون النسم من الحروف A الى Z.
 - يتضمن الاسم الأرقام 0 الى 9.
- ٣- يتضمن الاسم الرموز الخاصة مثل \$#@.

يمكن ان يكون بطول ٣١ حرفا وغير مسموح وجود مسافات بداخل الحقل ولايستعمل الا في بداية الاسم ولايبدا برقم ولايتم التفريق بين الحروف الخبيرة والصغيرة.

س / ماهو حقل المعاملات اشرحه بالتفصيل.

<mark>حقل المعاملات</mark> : وهو الحقل الذي يحتوي على مسجلات ومتغيرات وثوابت التي سيتم تنفيذ الامر الحالي عليها ويمكن ان يحتوي على قيمتين او قيمة واحدة او لا يحتوي على اي قيمة على الاطلاق وذلك حسب الامر المستعمل في حالة الحقول ذات العاملين توضع فاصلة بينهما يكون المعامل الأول هو الذي سيتم تخزين النتيجه فيه ويسمى بالهدف وهو احد السجلات واما المعامل الثانى فيحتوى على المصدر ولا يتم تغيير قيمته بعد تنفيذ الامر الحالى.

س / اشرح حقل التعليقات.

<mark>حقل التعليقات والملاحظات</mark> : هي ملاحظات من قبل المبرمج وتعليقات على الامر الحالي وتوضح وظيفة الامر يستعمل للوصف او التعليق ولتوثيق البرنامج وهو حقل اختياري (اذيمكن ان نهمله) <mark>في جميع الأوام</mark>ر.

س / ما هي الفروقات بين حقل التعليمة وحقل الملاحظات.

حقل الملاحظات	حقل التعليمة	
هي ملاحظات من قبل المبرمج وتعليقات على الامر الحالي	يحتوي على شفرة الامر المطلوب تنفيذها من قبل المعالج	
توضح وظيفة الامر يستعمل للوصف او التعليق ولتوثيق البرنامج	دما تكون من التعليمات المعروفه سيقوم بتحويلها الى بة الالة كـ(تعليمة النقل موف او تعليمة اجمع ادد) وكلها عرفة فى برنامج المعالج	
هو حقل اختياري في جميع الأوامر. MOV CX,0 ; move 0 to CX	أما اذا كان ايعازا (شبه تعليمة) فلا يتم تحويله للغة الالة ولكنه يأمر المجمع Assembler بالقيام بشئ محدد يتكون من حرفين الى ٨ احرف	

س / هنالك نوعان رئيسيان من التعليمات في لغة التجميع:

ا- الأوامر او التعليمات (instructions): اذ يقوم الـAssembler بتحويلها الى لغة الالة. لاحظ عزيزي الطالب في المثال الاتي :



وهي أيعازات إلى المجمع (Assembler) الذي يأمر بتنفيذ عملية التجميع للقيام ببعض العمليات الممددة، مثل تخصيص
 جزء معدد من الذاكرة لمتغير مودد وتوليد برنامج فرعى، ومثلل على تلك الايعازات:

Main Proc و هذا الايعاز يقوم بتعريف برنامج فرعى (إجراء باسم Main)

س / تصنف الأوامر (التعليمات) في لغة التجميع على أساس النوع. 🔪 وزاري👽

ج- تصنف التعليمات بنحو رئيس إلى أربعة أصناف وظيفية واسعة الإستخدام لعدة مجاميع من الأوامر تشمل :·

- ا- عمليات معالجة البيانات والعمليات التي تجرى في الذاكرة.
- ج- تشمل أوامر نسخ البيانات أو نقلها ،أوامر التحميل والخزن تحمل هذه الأوامر القيم ونقل البيانات فورًا بين الذاكرة ومسجلات عامة الأغراض مثل أوامر Pop ,Push ,Mov وأوامر سلسلة نصية String وهي خاصة للتعامل مع سلسله نصية من أحجام مختلفة مثل Movs ,Lods ,Stos وأوامر الأدخال والأخراج مثل IN , OUT.
 - ٦- عمليات المنطقية وحسابية.
- ج- وتشمل الأوامر المنطقية ،الحسابية ،الازاحة، الدوران فالاوامر الحسابية تقوم بالعمليات الحسابية للقيم في المسجلات (Add , Sub, Mul, Div, Dec, Cmp) والاوامر المنطقية تقوم بالعمليات المنطقية (Not, Xor, OR, And) و أوامر الازاحة والدوران مثل (Ret, Call, Imp).
 - ٣- عمليات ضبط الانسياب.
- ح- مثل اوامر التحكم او التنقل في البرنامج مثل اوامر القفز والتفرع التي تغير برنامج ضبط الانسياب, من الأمثلة على هذه الأوامر (Ret, Call, Jmp).
 - عمليات تحكم المعالج.
 - ج- وتشمل أوامر التحكم بالمعالج أوامر خاصة بالمقاطعة أو التوقف مثل (Halt , interupt)

س / يتم تُصنيفُ الأوامر تبعا لصيغة الامر حيث انت كل امر له قسمان :

احدهما يشير لنوع العملية المطلوب تنفيذها في المعالج (شفرة العملية Op code).

والأخر يشير الى البيانات المطلوب اجراء العمليات عليها (المعامل Operand)

ويتخذ المعالج اشكالا متعددة.

- ا- قيمة فورية مباشرة او ثابتة.
- ٦- موقع محدد في الذاكرة (٣٠٠).
 - ۳- احد مسجلات المعالج A,B,D
- ٥- منافذ الادخال والإخراج ١/٥ ports



س / كل امر له حجم خاص به وهو يصنف الى اربع مجاميع وهي :

مثل الأوامر التي ليس لها معامل.	يحوي العملية والمعامل في نفس البت.	أوامر يحجم بت	1
PUT, GET, BRK,HLT		واحد.	
مثل الأوامر لها معامل واحد.	اول بت تحدد العملية والثانية تحدد المعامل.	أوامر بحجم ٢ بت.	г
JUMP, LDA, DIV, MUL, INS, NOT			
مثل الأوامر التي لها معاملين.	اول بت تحدد العملية والبتين التاليان يحددان عنوان	أوامر بحجم ٣ بت.	۳
OR, AND, SUB, ADD, MOV, CMP	المعامل بحجم ١٦ بت.		
مثل الأوامر التي لها ثلاثة معاملات.	اول بت يحدد العملية و٣ بت الأخرى تحدد عنوان	أوامر بحجم ٤ بت.	ε
ADD, SHLD	المعامل بحجم ٢٤ بت. عربي المعامل بحجم المعامل بحجم المعامل بحجم المعامل بحجم المعامل ا		

س / ماهي العنونه اشرحها مع ذكر انوع العنونه والشرح لكل نوع. 🧹 وزاري

العنونة : هو تنظيم الذاكرة وتسهيل ادارتها عن طريق تقسيمها الى اجزاء ووضع عناوين محددة لكل جزء بحيث يسهل تحميل البرامج في الذاكرة.

- ا- ا<mark>لعنونة الفورية : وفي هذه العنونه التعليمة تحتوي على المعامل كجزء منها. أي إن حقل العنوان يجتوي على المعامل نفسه، ولكن من <mark>مساوئ هذه الطريقة</mark> أن قيمة المعامل ثابتة ولابد من الرجوع الى البرنامج في كل مرة عندما نرغب في تغيير قيمة المعامل.</mark>
- العنونة المباشرة: وهي أُكثر طرائق العنونة انتشارا، ويتم فيها الحصول على العنوان الفعلي من العنوان المبين في التعليمة مباشرة، أي إن حقل العنوان يحتوي على عنوان موقع الذاكرة الذي يخزن المعامل.
 - من مساوئ العنونة المباشرة.
 ح- ان عدد مواقع الذاكرة محدود, فإذا كان حقل العناوين يتكون من مواقع ثنائية عددها N فإنه يمكن عنونة N موقعا فقط، ويمكن حل هذه المشكلة بعدة طرائق منها:
 - ا- زيادة حجم حقل العناوين وبالتالي حجم التعليمة, الا ان هذا يتطلب زيادة حجم موقع الذاكرة.
 - تخصيص اكثر من موقع ذاكرة لتخزين التعليمة, وتستعمل هذه الطريقة في الحواسيب المايكروية.
- ٣- العنونة غير المباشرة : وفي هذه العنونه العنوان الفعلي هو محتوى موقع الذاكرة المعنون بواسطة التعليمة. أي إن موقع الذاكرة المعنونة بواسطة العنوان المبين في التعليمة يحتوي على عنوان موقع الذاكرة الذي يخزن فيه المعامل, فللحصول على المعامل لا بد من الرجوع الى الذاكرة مرتين.
 - أى ان من مساوئ هذه العنونة.
 - ج- للحصول على المعامل لا بد من الرجوع الى الذاكرة مرتين.
 - e العنونة المؤشرة : وفي هذه العنونه للحصول على العنوان الفعلي يجب جمع العنوان المبين في التعليمة مع محتوى سجل خاص يسمى بسجل التأشير Index Register.
 - من مساوئ هذه العنونة.
 - ج- ضرورة إجراء عملية الجمع للحصول على العنوان الفعلى وهذا يتطلب دائرة خاصة بالجمع.
 - من مزايا هذه الطريقة.
 - ج- بالمقارنة مع العنونة غير المباشرة، هي الرجوع الى الذاكرة مرة واحدة بدلا من مرتين.
 - العنونة النسبية : وفي هذه العنونه للحصول على العنوان الفعلي، يجب جمع العنوان المبين في التعليمة مع العنوان
 المخزون في عداد البرنامج حيث هذه الطريقة تشابه طريقة العنونة المؤشرة من حيث طريقة العمل ولكن تختلف عنها
 باستخدام عداد البرنامج بدلا من سجل التأشير.

ملاحظة مهمة جدا / يجب حفظ الشرح الخاص بكل طريقة عنونة لانها تاتي على شكل مقارنة

حل أسئلة الفصل الرابع

س ا – ما هي اهم الفروقات بين حقل التعليمة وحقل الملاحظات؟ 🔪 وزاري🎨

حقل الملاحظات	حقل التعليمة	
هي ملاحظات من قبل المبرمج وتعليقات على الامر الحالي	يحتوي على شفرة الامر المطلوب تنفيذها من قبل المعالج	
توضح <mark>وظيفة الامر</mark> يستعمل للوصف او التعليق ولتوثيق البرنامج	The second secon	
هو حقل اختياري في جميع الأوامر. MOV CX,0 ; move 0 to CX		
	یتکون من حرفین الی ۸ احرفت	

س ٢ – اشرح باختصار عمليات معالجة البيانات والعمليات التي تجري على الذاكرة؟

ج- تشمل أ<mark>وامر نسخ البيانات</mark> واوامر التحميل والخزن.

س ٣ - ما هي ام الفروقات بين العنونة المباشرة والعنونة الفورية؟

العنونة الفورية.	العنونة المباشرة.
وفيها التعليمة تحتوي على المعامل كجز	وهي اكثر طرائق العنونه انتشارا، ويتم فيها الحصول على
	العنوان الفعلي من العنوان المبين في التعليمة المباشرة،
حقل العنوان يحتوي على المعامل نفسه	حقل العِنُوانَ يحتوي على عنوان موقع الذاكرة الذي يخزن
	المعامل
من مساؤى هذه الطريقة.	من مساوئ هذه الطريقة.
ان قيمة المعامل ثابتة ولابد من الرجوع الى البرنامج في كل	ان عدد مواقع الذاكرة المعنونه محدود، فإذا كان حقل
مرة عندما نرغب تغيير قيمة المعامل.	العناوين يتكون
74//-	من مواقع ثنائية عددها فإنه يمكن عنونة موقعا فقط،

س ٤ - اشرح العنونة المؤشرة مع الرسم؟

ج- وفي هذه العنونه للحصول على <mark>ا</mark>لعنوان الفعلي يجب جمع

العنوان المبين في <mark>التعليمة مع محتوى سجل</mark> خاص

يسمى بسجل التأشير Index Register.

س ٥ - اشرح العنونة النسبية مع الرسم؟

ج- وهي تشبه العنونة المؤشرة من حيث العمل لكنها تستخدم

عداد البرامج بدلا من سجل التأشير للحصول على العنوان الفعلي.

س ٦ – اشرح العنونة غير المباشرة مع الرسم؟

ج- وفيها يكون العنوان الفعلي هو محتوى موقع الذاكرة المعنون

بواسطة التعليمة وللحصول على التعليمة يجب الرجوع للذاكرة مرتين.



اليه الحصول على العنوان الفعلي في العنونة المؤشرة

	Mark Commission	
pcode	IND ADDR	165
	الذاكرة	
164		
165	543	
166		1
		-
542		- /
543	301	Operand =
544	501	-
544		


Opcode

عداد البرامج


REI ADDR


اليه الحصول على العنوان الفعلي في العنونة النسبية

124+11=13



الفصل الخامس الهعالجان 8080 و 8085





- ا- المعالج (۸۰۸۰) : وهو ثاني معالج مصغر ۸ بتات كان امتدادا ونسخة مدعمة للتصميم السابق ۸۰۰۸ وقد تم تصنيع المعالج ۸۰۰۸ باستعمال ترانزستور من النوع NMOS ذو الحمل المعزز غير المشبع والذي يتطلب ۱۲+ فولت إضافيا ومزود ۵- فولت. 💉 وزاري
 - ا- المعالج (٨٠٨٥) : جاء المعالج ٨٠٨٠ لتعزيز وحدة المعالج الدقيق ٨٠٨٠، حيث يستعمل ٨٠٨٥ ايعازات معالج ٨٠٨٠ نفسها, ويعمل على امدادات طاقة بمقدار ٨٠ فولت.

جميع اسئلة الفصل الخامس

س / يمكن تلخيص المواصفات الفنية للمعالج الدقيق ٨٠٨٠ بالنقاط الاتية : 🧹 ولاري٠٠

- ا- عبارة عن معالج ذو ۸ بتات
- ۱- اقصی تردد اشتغال پتراوح بین ۲ MHZ الی ۴ MHZ
 - ٣- ذاكرة داخلية سعة ١٤KB
- عبارة عن دائرة متخاملة ذات ٤٠ طرفا على شكل صفين
 - ٥- فيه ناقل عنوان ذو ١٦ بتا وناقل بيانات ذو ٨ بتات
- يمتلك المعالج ٧ سجلات ذات ٨ بتات وهي (A,B,C,D,E,H & L)
- ٧- السجل A هو المركم ذو ٨ بتات اما بقية السجلات فيمكن أن تستعمل كثلاثة سجلات على شكل أزواج ذات ١٦ بتا (BC,DE,HL)
 - ٨- وفيه أيضا سجل عنوان للذاكرة ذو ١٦ بتا وعداد برنامج ذو ١٦ بتا

ولكل معالج له معمارية خاصة اذ تتكون معمارية المعالج الدقيق ٨٠٨٠ من : 🖊 وزاري 🧈

- سجل المصفوفة ومنطق العنوان
 - وحدة الحساب والمنطق
 - سجل الامر وقسم السيطرة
- ناقل بيانات عازل ثنائي الاتجاه, ثلاثي الحالة.

س / مجموعة من الأسئلة مهمة جدا – ممكن تجي فراغات

- يحتوى المعالج ٨٠٨٠ على ستة مخارج للتزامن والتحكم هي : (INTE , HLDA ,WR , WAIT ,DBIN , SYNC)
 - يحتوى المعالج ٨٠٨٠ على ٤ مداخل للتحكم هي : (RESET,INT,HOLD,READY)
 - يحتوى على أربعة اطراف للتغذية الكهربائية (GND,+1۲,+0,-0)
 - يوجد مدخلان لنبضات الساعة (Φ2, Ф1)

س / الإشارات الموجودة في المعالج الدقيق ٨٠٨٠ ووصفها

خطوط العنوان من	يتم تعيين خطوط العنوان <mark>الستة</mark> عشر من A0 الى A15. خطوط عنوان ث <mark>لاث</mark> ية الحالة, ام ا <mark>ن تكون ذات حالة</mark>
A15 الى A15	منطقية عالية واما منخفضة واما حالة المقاومة العالية, تستعمل حالة المقاومة العالية للسماح
	للأجهزة الأخرى الموصلة على المعالج ٨٠٨٠ للسيطرة على العنوان DMA (الوصول المباشر الى الذاكرة) عند
	اجراء العمليات المنطقية والحسابية.
خطوط البيانات من	يتم <mark>تعيين خطوط البيانات الثنائية من D0 الى D7 بيا</mark> نات <mark>الخطوط هي خطوط ثنائية الاتجاه تستعمل</mark>
00 الى 07	لادخال البيانات واخراجها وتستعمل أيضا للظهار الناتج في اثناء الدورة الأولى من أي عملية يتم اجراؤها,
	خطوط البيانات تكون ثلاثية الحالة.
SYNC £d	إشارة SYNC تكون عالية في غضون الفترة الأولى من كل نبضة ثنائية لكل دورة, الإخراج SYNC تسمح
	بتزامن الحالة المنطقية مع البيانات الموجودة على خطوط البيانات.
خط DBIN	يشير خط DBIN الى ان المعالج ٨٠٨٠ هو على استعداد لقراءة البيانات عبر خطوط البيانات, اما من الذاكرة
	من جهاز ١/٥ , ويمكن استعمال DBIN لتمكين ادخال البيانات.

خط WR	يكون خط WR منخفضا عند <mark>ما تكون البيانات الداخلة</mark> مستقرة, مشيرا ا <mark>لة ان ۸۰۸۰ على استعداد ل</mark> كتابة
	البيانات الى الذاكرة او جهاز 1/0 ويمكن استعمال WR لتمكين الكتابة.
خط READY	عند وضع خط READY في الحالة المنخفضة <mark>فانه يؤ</mark> دي الى وضع ٨٠٨٠ في حالة الانتظار, ويقوم بإضافة نبضات
	بحسب <mark>الحا</mark> جة إلى تمديد دورة الزمن على النحو المطلوب في إجراء <mark>العمليات المنطقية الخارجية.</mark>
خط WAIT	تكون حالة خط WAIT مرتفعة <mark>في غضون طلب الانتظار التي تسببها حالة خط READY</mark>
خط INT	يكون خط INT في مستوى عال, ليسمح بالمقاطعة الخارجية لــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فط INTE	يصبح خط INTE عاليا الى ان يتم انهاء المقاطعات بواسطة ٨٠٨٠, ويصبح INTE منخفض عند انتهاء
	المقاطعة.
RESET Ed	عند وضع مدخل RESET في مستوى منخفض لمدة لا تقل عن زمن ثلاث نبضات يؤدي الى إعادة تعيين عداد
	البرنامج وتصفير جميع المسجلات
خط HOLD	عند وضع خط HOLD في حالة مستوى عال, يتسبب في توقف ٨٠٨٠ عن اجراء العمليات, في حالة اسنعمال
	HOLD فانه يتسبب في وضع ناقل العناوين وناقل البيانات في حالة المقاومة العالية. ان تحديد حالة
2	النواقل ضُرورية في حالة استعمال DMA.
خط HLDA	يصّبح خُط HDLA عَالَيَا عَنْدَ انتهاء HOLD, فيقوم بتحويل ناقل النظام الى حالة المقاومة العالية.


س / الأطراف الخارجية للمعالج الدقيق ٨٠٨٥

يمتاز المعالج ٨٠٨٥ عن المعالج ٨٠٨٠ بخاصية المزج الزمني اذ ان كل من ناقل العناوين وناقل البيانات يستعملان نفس الخطوط APO-AD7 بحيث ان الإشارة الموجودة على هذه الخطوط تكون إشارة عناوين في بداية كل دورة أمر ثم تكون بعد ذلك إشارة بيانات. ويتم التعرف على نوع الإشارة على الخطوط الثمانية ADO-AD7 عن طريق الطرف (ALE) والذي يسمى بمنشط ماسك العنوان على الطرف ٣٠ فعندما تكون قيمة هذا الخط فان الإشارة على الخطوط تمثل عناوين، وعندما تكون قيمة الخط · فانها تمثل بيانات.

س/ وظيفة اطراف المعالج ٨٠٨٥

- X1,X2 (مدخل) : يستعملان لتوصيل مود نبضات توقيت خارجية، وذلك لتحديد تردد نبضات الساعة الداخلية او توصيل للبلورة.
 - Reset Out (مخرج) : تبين انه حدث تصفير للمعالج.
 - 50D (مخرج): يدل على ان البيانات في حالة اخراج بصورة متسلسلة عبر جهاز خارجي.
 - SID (مدخل): يدل على أن البيانات في حالة دخول متسلسل من جهاز خارجي.
 - TRAP (مدخل): بداية المقاطعة ولا يمكن منعها.
 - RST 5.5 , RST 6.5 , RST 7.5 (مدخل) : إعادة للبدء بالمقاطعة.
 - السماح المقاطعة ويستعمل عمومية ويمكن السماح او عدم السماح بالمقاطعة.
 - الموافقة على المقاطعة وذلك لإدخال تعليمات اعادة بدء أو تعليمات استدعاء.
 - AD7 AD7 (مداخل وخارج) : خطوات نقل ثنائية الاستعمال، إذ تستعمل لنقل العناوين و البيانات.
 - A15 -- A15 (مخارج): خطوط العناوين التي تحمل الإشارات الثماني ذات القيمة العليا، إذ تكون الاشارات الثمانية الأخرى على الخطوط AD7 AD7.
 - 50,51 (مخرج) : تمثل هذه المخارج إشارات تحكم تقوم بإخطار الوحدات ا خرى بنوع العمل الذي يقوم به المعالج الدقيق بحسب الجدول التالي:







enevene

- RD (مخرج) : إشارة قراءة تبين أن محتويات الذاكرة أو جهاز الإدخال او الإخراج سيتم قراءتها، وإن خطوط البيانات جاهزة لنقل البيانات.
 - IO/M (مُخرج) : يبين ما إذا كانت عملية القراءة أو الكتابة إلى الذاكرة أو إلى جهاز الإدخال او الإخراج.
 - READY (مدخل): جاهزة وهي إشارة تدخل على المعالج الدقيق لاخطاره بأن الوحدات الاخرى جاهزة لاستقبال او ارسال البيانات.
 - RESET IN (مدخل): وهي إشارة تقوم بإعادة ضبط المعالج (تصفير)، وتجعل عداد البرامج يساوي صفرا.
 - (CLK(OUT) (محرج) : وهي محرج لنبضات التوقيت (الترامن) لإشارات التحكم.
 - HLDA (مخرج) : الموافقة على طلب الإمساك.
 - HOLD (مدخل): وهي إشارة تقوم بإخطار المعالج الدقيق بأن جهازا أخر يريد إستعمال خطوط العناوين والبيانات.
 - Vcc : مصدر کهربائی دو جهد ۲۰+.
 - Vcc ؛ طرف ارضي.

حل أسئلة الفصل الخامس

س / ١ اذكر مقدار الجهود (الفولتيات) التي يعمل بها المعالج الدقيق ٨٠٨٠ والسرعة التي يعمل بها.

ج- يعمل على 120+ إضافيا ومزود بـ 50- | --- ويعمل بسرعة (٢٢٢٢٢٢٢٢)

س ٢ / اذكر خمسة من الخواص الفنية للمعالج اذكر خمسة من الخواص الفنية للمعالج اذكر خمسة من الخواص الفنية للمعالج ٠٨٠٨؟

- · عبارة عن معالج ذو ٨ بتات
- ۱- اقصی تردد اشتغال یتراوح بین ۲ MHZ الی EMHZ
 - ۳- ذَاكْرةَ دَاخَلِيةَ سعة TEKB
- ٤- عبارة عن دائرة متكاملة ذات ٤٠ طرفا على شكل صفين
 - ٥- فيه ناقل عنوان ذو ١٦ بتا وناقل بيانات ذو ٨ بتات

س/ ما مكونات معمارية المعالج ٨٠٨٠؟

- سجل المصفوفة ومنطق العنوان
 - وحدة الحساب والمنطق
 - سجل الامر وقسم السيطرة
- ناقل بیانات عازل ثنائی الاتجاه, ثلاثی الحالة.

س / اذكر مدخلات ناقل التحكم ومخرجاته؟

- يحتوى المعالج ٨٠٨٠ على ستة مخارج للتزامن والتحكم هي : (INTE HLDA ,WR , WAIT ,DBIN , SYNC)
 - يحتوى المعالج ٨٠٨٠ على ٤ مداخل للتحكم هي : (RESET,INT,HOLD,READY)
 - · يحتوى على أربعة اطراف للتغذية الكهربائية (GND,+17,+0,-0)
 - . يوجد مدخلان لنبضات الساعة (Φ2, Φ1)

س / ٥ ماهي وظائف الأطراف التالية في المعالج ٨٠٨٠ ؟ (INT,INTE,RESET,READY,DBIN)

DBIN : يشير خط DBIN الى ان المعالج ٨٠٨٠ هو على استعداد لقراءة البيانات عبر خطوط البيانات, اما من الذاكرة من جهاز ١/٥, ويمكن استعمال DBIN لتمكين ادخال البيانات.

READY : عند وضع خط READY في الحالة المنخفضة فانه يؤدي الى وضع ٨٠٨٠ في حالة الانتظار, ويقوم بإضافة نبضات بحسب الحاجة إلى تمديد دورة الزمن على النحو المطلوب في إجراء العمليات المنطقية الخارجية.

RESET : عند وضع مدخل RESET في مستوى منخفض لمدة لا تقل عن زمن ثلاث نبضات يؤدي الى إعادة تعيين عداد البرنامج وتصفير جميع المسجلات. INTE : يصبح خط INTE عاليا الى ان يتم انهاء المقاطع<mark>ات بواسطة ٨٠٨٠, ويصبح INTE منخفض عند انتهاء المقاطعة.</mark>

INT : يكون خط INT في مستوى عال, ليسمح بالمقاطعة الخارجية لــ^^٠٨

س 7 / ما الفرق بين طرف الإمساك HOLD طرف الإنتظار WAIT.

WAIT	HOLD
تخون حالة خط WAIT مرتفعة في	عند وضع خط HOLD في حالة مستوى عال, يتسبب في توقف ٨٠٨٠ عن اجراء العمليات, في
غضون طلب الانتظار التي تسببها حالة	حالة اسنعمال HOLD فانه يتسبب في <mark>وضع نا</mark> قل العناوين وناقل البيانات في حالة المقاومة
READY خط	العالية. ان تحديد حالة النواقل ض رورية في حالة استعمال DMA.

س / ۷ ما المقصود بخاصية المزح الزمني في المعالح ٨٠٨٥ 🧹 وراري

يمتاز المعالج ٨٠٨٥ عن المعالج ٨٠٨٠ بخاصية المزّج الزّماي أذّ ان كل من ناقل العناوين وناقل البياثاث يستعملان نفس الخطوط ADD-AD7 بحيث ان الإشارة الموجودة على هذه الخطوط تكون إشارة عناوين في بداية كل دورة أمر ثم تكون بعد ذلك إشارة بيانات. ويتم التعرف على نوع الإشارة على الخطوط الثمانية ADO-AD7 عن طريق الطرف (ALE) والذي يسمى بمنشط ماسك العنوان على الطرف ٣٠ فعندما تكون قيمة هذا الخط فان الإشارة على الخطوط تمثل عناوين، وعندما تكون قيمة الخط · فانها تمثل بيانات.

س ٨ / ما هي وظيفة الأطراف التالية في المعالج الدقيق ٨٠٨٥ (SID, INTA,X1,X2, ALE)

- ا- X1,X2 (مدخل): يستعملان لتوصيل مود نبضات توقيت خارجية، وذلك لتحديد تردد نبضات الساعة الداخلية او توصيل للبلورة.
 - INTA (مخرح): الموافقة على المقاطعة وذلك لإدخال تعليمات اعادة بدء أو تعليمات استدعاء.
 - ٣- ﴿ لِعَدْرِجٍ ﴾ : وهي إشارة ذات ثلاث حالات لبيان إشارة العنوان موجود على خطوط العناوين والبيانات ليتم خزنها
 - ٥٠٠ (مدخل): يدل على أن البيانات في حالة دخول متسلسل من جهاز خارجي.

س ٩/ ماهي اطراف المقاطعة في المعالج ٨٠٨٥؟ عددها مع الشرح.


س ١٠ / وضح بصورة جدول الإشارات الخاصة بالطرفين ٥٥,٥١ في المعالج 8085 ؟ 🖊 وزاريُّ


الحالة	50	51
HALT	0	0
WRITE	1	0
READ	0	1
FETCH	1	1





الفصل السادس اجيال الهعالجات الدقيقة







- ا- تقنية تعدد المعالجات : ويقصد بها استخدام اكثر من معالج دقيق ضمن منظومة الحاسوب الواحد ونظام تشغيلي قادرا على دعم اكثر من معالج دقيق وتوزيع المهام بيسر وانتظام فيما بينهم، وتشترك المعالجات في هذه الأنظمة في ا<mark>لذاكرة الرئيسية</mark> و <mark>وحدات الإدخال والإخراج</mark> بالنسبة لمنظومة الحاسوب.
 - ا- تقنية تعدد الانوية : ويقصد بها هو استخدام اكثر من معالج دقيق (نواة) ضمن شريحة معالج واحدة. 🖊 وزاري 🏂
 - ٣- تقنية الذاكرة المخبأة : هي ذاكرة صغيرة الحجم وسريعة جدا توجد داخل ال<mark>معالج ا</mark>لدقيق أو خارجه بين المعالج الدقيق والذاكرة الرئيسية والهدف الرئيسي من استخدامها هو <mark>خزن البيانات الاكثر طالبا</mark> من <mark>المعالج. <u>﴾ وتاري</u>ي ﴿</mark>
- ٤- <mark>تقنية تعدد البرامج</mark> : ويقصد بها هي معالجة مُتوازية لبيانات ومعطيات عدة برامج تحصل في المعالج الدقيق نفسه خلال فترة زمنية واحدة. 🖊 وزاري 🍆 📞
- 0- المشاركة الزمنية : يقصد بُها إشتراك أكثر من جهاز في إستخدام بيائات الحاسوب وبرمجياته بشكل متزامن عن طريق تقسيم وقت المعالج الدقيق بين الاجهزة. ★ وزاري ﴿

جميع أسئلة الفصل السادس

س / اشرح المعالج بنتيوم ا

هذه المعالجات تعتمد على طريقة القوائم المنخفضة RISC لزيادة سرعة تنفيذ الأوامر فيه الى 300 MIPS للمعالج الذي يعمل بنبضات ساعة مقدارها 200MHz بدلا من 54 MIPS للمعالجات التي سبقته والتي تعمل بنبضات ساعة مقدارها 66MHz.

ولابد من الإشارة الى ان المدى العنواني للادخال والإخراج للمعالج بنتيوم 64 kB للبوابات ذات 8 بتات, او 32 kB للبوابات ذات 16 بت او 16 kB للبوابات ذات 32 بت, اذ يمكن للمعالج التعامل مع كل هذه الأنواع مع بعضها.

س / اهم المواصفات الفنية لهذا النوع من المعالجات (بنتيوم ا) 🔪 وزاري 🥒

- ا- اثنانُ مَنَ الْأنسيابيات Pipelines، إحداهما: لتنفيذ الأوامر التي تتعامل مع البيانات الصحيحة, والأخرى لتنفيذ الأوامر التي تتعامل مع البيانات الحقيقة.
 - ٢- خاصية توقع أوامر التفريغ مثل القفز والنداءات على البرامج الفرعية، التي يكون لها دخل كبير في إسراع التعامل مع الذاكرة المخبأة.
 - ٣- ذاكرة مخبأة خاصة بالتعامل مع البيانات، وأخرى خاصة بالتعامل مع الأوامر.
 - ٥٠ مسار البيانات الخارجي يكون 64 bit.
 - ٥- حالة تشغيل جديدة وهي حالة توفير القدرة Power Saving Mode.

س / اشرح المعالج بنتيوم اا

- ج- انتج هذا المعالج في عام 1997 , واتى بعدد من التغيرات عن المعالج السابق (بنتيوم I) وهي :
- ا- زادت الذاكرة المخباة مستوى أول L1 الى 32 kB, واستخدمت ذاكرة الكاش مستوى ثاني L2 بسعة 512 kB.
 - سرعة الساعة الداخلية له وصلت الى 450 MHz مع ناقل بسرعة 100MHz.
- ٣- تم وضع المعالج والمستوى الثاني من الكاش ومبرد الحرارة معا على لوحة واحدة موصلة بفتحة SLOT (شق) على اللوحة الام.
 - ان المعالج بنتيوم الثاني يعمل على 2.8V.

س / اشرح المعالج بنتيوم ااا

ج- انتج هذا المعالج في عام 1999 بواسطة شركة انتل <mark>باسم Coppermine, ومن التكنلوجيا الجديدة في هذا المعالج هي</mark> :

- ا- بناؤه على عمليات دقيقة جدا بنحو 0.18 مايكرون أى نحو 500/1 من سمك شعرة راس الانسان.
- ٦- تصل سرعته الى 1 GHz واكثر, وصمم بسرعات GHz و 700 GHz و 733 GHz و 850 GHz و 866 GHz.
- ٣- تم زيادة عدد الحواجز الخزنية Buffers بين المعالج وناقل النظام الخاص به مما يؤدي الى زيادة تدفق البيانات.
 - ٤- في العام 2000 انتجت أنواع حديثة من هذا المعالج التي بلغت سرعتها 1.13 GHz واكثر.

س / اشرح تقنية تعدد المعالجات.

- ٥- ويقصد بها استخدام اكثر من معالج دقيق ضمن منظومة الحاسوب الواحد ونظام تشغيلي قادرا على دعم اكثر من معالج دقيق وتوزيع المهام بيسر وانتظام قيما بينهم، وتشترك المعالجات في هذه الأنظمة في الذاكرة الرئيسية و وحدات الإدخال والإخراج بالنسبة لمنظومة الحاسوب.
 - وفي هذه التقنية يتم استخدام نمط المعالجة المتوازية لعد عمليات بمساعدة النظام التشغيلي بالنسبة للمعالجات الدقيقة.

س / اشرح المعالج بنتيوم اااا

- ج- ضهر هذا المعالج في نهاية عام 2000 ويتصف هذا المعالج باعتماده على بنائية وهيكلية جديدة, فهو بداية لجل جديد من المعالجات الذي يتميز بعدة مميزات منها :
 - ا- المستوى الأول من الذاكرة المخبأة زادت لتصبح أكثر من 32 kB.
- إضافة محرك تنفيذ سريع، فالشريحة تستعمل ثلاث ساعات تنفيذية منفصلة وهي: تتابعات الجزء المركزي، وتتابعات وحدة الحساب والمنطق، وأخيرا تتابعات النواقل.
- هذا النوع بمستوى ثاني من الذاكرة المخبأة 512 kB التي يطلق عليها (الذاكرة المخبأة ذات النقل المتقدم) التي يبلغ
 معدل النقل بها الى 8yte في دورة الساعة الواحدة وسرعة نقل البيانات عن طريقهما حوال 44.9 kB في الثانية الواحدة.
 - تكنو لوجيا الأمر الواد والبيانات المتعددة SIMD2 التي زودت بنحو 76 امرا جديدا التي تمسك بنحو 128 لوحدتي معالجة النقط العائمة (FPV) وحساب الاعداد الصحيحة التي ت}دي الى سرعة معالجة الصور الفديوية والوسائل المتعددة والرسومات ثلاثية الابعاد.
 - ٥- ظهور اول ناقل للنظام بسرعة 400 MHz حيث يتفوق على السابق الذي تبلغ سرعته 133 MHz.
 - ببلغ عدد الترانزستورات المستعملة فيه نحو 42000000 ترانزستور وتبلغ ذاكرة المستوى الثالث نحو MB 1.

س / ماهي خصائص او ماهي مميزات تقنية تعدد المعالجات. 🧪 وراريٌّ 🤝

- انجاز الوظائف المتعددة في وقت قصير وبسرعة عالية.
- استخدام نمط المعالجة المتوازية بالنسبة لمنظومة الحاسوب.
- ٣- المرونة العالية في تنفيد وانجاز المهام والوظائف بسبب التكرار في المعالجة.
- ٤- ارتفاع نسبة الفولتية المستهلكة بسبب استخدام اكثر من معالج ضمن نفس المنظومة.

س / ماهي المشاكل التي تواجه تقنية تعدد المعالجات. 🥻 وزاري

- الحاجة الى وجود أكثر من نظام تبريد بسبب استخدام اكثر من معالج ضمن منظومة الحاسوب الواحدة.
 - توقف منظومة الحاسوب عن العمل في حالة حصول خلل في احد المعالجات.

س / اشرح تقنية تعدد الانوية.

ويقصد بها هو استخدام اكثر من معالج دقيق (نواة) ضمن شريحة معالج واحدة, والنواة هي المعالج نفسه بجميع مكوناته و وحداته و وظائفه بالتالي عندما نذكر النواة نحن نقصد وحدة الحساب و المنطق ووحدة السيطرة المنطقية ومجموعة السجلات حيث أن هذه الوحدات الثلاثة تؤدي وظيفتين رئيسيتين او طورين رئيسيين هما, طور جلب البيانات وطور تنفيذ التعليمات, وفي الطور الأول يقوم المعالج بجلب التعليمة المراد تنفيذها وفي الطور الثاني يقوم المعالج بتنفيذ التعليمة وتخزين ناتج العملية في احد السجلات المتخصصة وعند الانتهاء من الطور الثاني يعود للطور الأول وهكذا. وببساطة فان المعالجات متعدد الانوية هي تلك التي تملك اكثر من معالج بداخلها.

س / ماهو الفرق بين المعالج الذي يمتلك نواتين والمعالج الذي يمتلك نواة واحدة. 🦯 وزاري🎨

ان المعالج الذي يمتلك نواتين قدر على تنفيذ دورتين في نفس الوقت أي أنه أسر ع بالضعف من معالج أحادي النواة بنفس التردد، مثال – لو اخذنا معالج بتردد 1000 GHz احادي النواة فان الزمن المستغرق لتنفيذ دورة واحدة هو 0.001 ثانية, ولكن خلال هذا الزمن سيتم تنفيذ دورة واحدة اما في المعالجات ثنائية النواة فان زمن تنفيذ دورة واحدة لن يختلف وسيبقى 0.001 ثانية ولكن سيتم تنفيذ دورتين خلال هذا الزمن وهذا يعلي أن كل دورة تحتاج لنصف الزمن للتنفيذ. بل أن كل دورة ستأخذ 0.001 ثانية و لكن بسبب وجود نواتين فإن كل نواة تقوم بتنفيذ دورة خلال الزمن و بالتالي في نفس الوقت نحصل على دورتين.

س / اعطي امثلة على المعالجات متعددة الانوية.

core 17-P core 15 - Core 13 -1

س / ماهي مميزات وخصائص تقنية تعدد الانوية.

- ا- تمتاز بالتعقيد من حيث التصميم والتصنيع.
- آستهاك فولتية عالية نسبيا تصل الى الضعف أحيانًا بسبب طبيعة عملها.
 - ٣- كفاءة عالية وسرعة كبيرة في تنفيذ البرامج والتطبيقات.
- ٤- نظرا لارتفاع حرارة المعالج الدقيق بسبب إرتفاع الفولتية المستهلكة يفضل استخدام نظام تبريد خاص ذات كفاءة عالية لتقليل الحرارة المتولدة ضمن الشريحة الواحدة.

س / اشرح تقنية الذاكرة المخبأة. ؟ عرفها مع ذكر مستويات تطوير تصميم هذه الذاكري 🧹 وزاري

هي ذاكرة صغيرة الحجم وسريعة جدا توجد داخل المعالج الدقيق أو خارجه بين المعالج الدقيق والذاكرة الرئيسية والهدف الرئيسي من استخدامها هو <mark>خزن البيانات الدك</mark>ثر طالبا من المعالج.

- س/ اذكر مستويات الذاكرة المخبأة من ناحية التوصيل مع المعالج.
- المستوى الأول 11 وهو المستوى الذي يخون اقرب الى المعالج من بين المستويات ويرمز له بـ11 ويخون داخل المعالج نفسه.
 - المستوى الثاني 12 وهو المستوى الذي يكون بعد المستوى الأول بين المستويات ويرمز بــ 2 ويكون داخل المعالج نفسه.
- المستوى الثالث 13 وهو المستوى الذي يكون بعد المستوى الاول و الناني من بين المستويات ويرمز له بالرمز 13 وغالبا
 ما يكون خارج المعالج الدقيق.

س/ اشرح اليه عمل الذاكرة المخبأة.

ج- عندما يطلب المعالج بعض البيانات من إحدى اجزاء الحاسوب الأخرى مثلا من الذاكرة العشوائية RAM والتي تعد اقل سرعة من المعالج, فان المعالج عليه الانتظار حتى تنتهي الذاكرة العشوائية من عملها وترسل اليه البيانات التي طلبها وعلى هذا الاساس فإن المعالج يهدر الكثير من الوقت في انتظار وحدة الذاكرة حتى تنتهي من عملها وترسل له البيانات المطلوبة. وهنا تأتي الذاكرة المخبأة فعندما يحتاج المعالج إلى بيانات فإنه يقوم أولا بالبحث عنها داخل الذاكرة المخبأة فإذا وجدها فيأخذها من الذاكرة المخبأة وهذا أسرع بكثير طبعا، وتسمى هذه العملية بإصابة الهدف وإذا لم يجد البيانات المطلوبة فتسمى فقدان الهدف وفي هذه الحالة يجب على المعالج طلب البيانات من الذاكرة الرئيسية والانتظار حتة يتم ارسال البيانات له.

س / اشرح تقنية تعدد البرامج.

ويقصد بها هي معالجة متوازية لبيانات ومعطيات عدة برامج تحصل في المعالج الدقيق نفسه خلال فترة زمنية واحدة, ولتنفيد هذه التقنية تحتاج منظومة الحاسوب الى <mark>دُاكرة رئيسية ذات حجم كبير</mark> لان كل البرامج يتم تحميلها في الذاكرة الرئيسية تمهيدا لمعالجتها، ويتم تنفيذ العمليات بشكل مجدول حسب عمليات الإدخال والإخراج،

ويفضل ا<mark>ستخدام هذه التقنية ي البرامج التي تكثر فيها عمليات الادخال والإخراج كبرامج الحجز المصرفي, وهذه التقنية تعمل على</mark> زيادة سرعة معالجة وانجز البرامج في المعالج الدقيق وبالتالي زيادة سرعة عمل منظومة الحاسوب.

علل – هذه التقنية تحتاج الى ذاكرة رئيسية ذات حجم كبير.

ج- وذلك لان كل البرامج يتم تحميلها في الذاكرة الرئيسية تمهيدا لمعالجتها.

س/ اشرح تقنية المشاركة الزمنية. 🔏 وزاري🌣 🧪

المشاركة الزمنية : يقصد بها إشتراك أكثر من جهاز في إستخدام بيانات الحاسوب وبرمجياته بشكل متزامن عن طريق تقسيم وقت المعالج الدقيق بين الاجهزة.

ومن اهم مميزات هذه التقنية هي <mark>لا يوجد حاجة الى ذاكرة ذات حجم كبير</mark> لأن البرامج يثم تحميلها بشكل متعاقب الى الذاكرة الرئيسية حيث تبقى البرامج ا خرى موجودة في الذاكرة الثانوية لحين إستدعانها وانتقالها الى الذاكرة الرئيسية عند حصول عملية مبادلة وانتقال من برنامج لأخر،

ويفضل استخدام المشاركة الزمنية في البرامج التي تكثر فيها <mark>العمليات الحسابية</mark> و <mark>الجيرية</mark> كما هو الحال في برامج البطاقات المصرفي<mark>ة وشب</mark>كات الانترنت التي تسمح لآلاف المستخدمين للوصول الى نفس البرنامج الموجود علي اجهزة الحاسوب المركزية في نفس الوقت حيث تتجدول عمليات التنفيذ حسب الفترة الزمنية وبشكل متزامن.

حل أسئلة الفصل السادس

س ١/ إذكر أهم المواصفات الفنية التي يمتاز بها المعالج الدقيق بنتيوم ا

- ا- اثنان من الأنسيابيات Pipelines، إحداهما: لتنفيذ الأوامر التي تتعامل مع البيانات الصحيحة, والأخرى لتنفيذ الأوامر التي تتعامل مع البيانات الحقيقة.
 - خاصية توقع أوامر التفريغ مثل القفر والنداءات على البرامج الفرعية، التي يكون لها دخل كبير في إسراع التعامل مع الذاكرة المخبأة.
 - ٣- ذاكرة مخبأة خاصة بالتعامل مع البيانات، وأخرى خاصة بالتعامل مع الأوامر.
 - ٥٤ bit مسار البيانات الخارجي يكون 64 bit.
 - 0- حالة تشغيل جديدة وهي حالة توفير القدرة Power Saving Mode.

س ٢/ إذكر أهم المواصفات الفنية التي يمتاز بها المعالج الدقيق بنتيوم ١١ 🔪 وزاري

- ا- زادت الذاكرة المخباة مستوى أول L1 الى 8k, واستخدمت ذاكرة الكاش مستوى ثاني L2 بسعة 512 kB.
 - سرعة الساعة الداخلية له وصلت الى 450 MHz مع ناقل بسرعة 100MHz.
- ٣- تم وضع المعالج والمستوى الثاني من الكاش ومبرد الحرارة معا على لوحة واحدة موصلة بفتحة SLOT (شق) على اللوحة الام.
 - ان المعالج بنتيوم الثاني يعمل على 2.8V.

س ٣/ إذكر أهم المواصفات الفنية التي يمتاز بها المعالج الدقيق بنتيوم ااا

- ا- بناؤه على عمليات دقيقة جدا بنحو 0.18 مايكرون أي نحو 500/1 من سمك شعرة راس الانسان.
- تصل سرعته الى 1 GHz واكثر, وصمم بسرعات 500 GHz و 700 GHz و 850 GHz و 850 GHz و 866 GHz.
- ٣- تم زيادة عدد الحواجز الخزنية Buffers بين المعالج وناقل النظام الخاص به مما يؤدي الى زيادة تدفق البيانات.
 - ٤- في العام 2000 انتجت أنواع حديثة من هذا المعالج التي بلغت سرعتها 1.13 GHz واكثر.

س ٤/ إذكر أهم المواصفات الفنية التي يمتاز بها المعالج الدقيق بنتيوم اااا

- المستوى الأول من الذاكرة المخبأة زادت لتصبح أكثر من 32 kB.
- إضافة مجرك تنفيذ سريع، فالشريحة تستعمل ثلاث ساعات تنفيذية منفصلة وهي: تتابعات الجزء المركزي، وتتابعات وحدة الحساب والمنطق، وأخيرا تتابعات النواقل.
- هذا النوع بمستوى ثاني من الذاكرة المخبأة 512 kB التي يطلق عليها (الذاكرة المخبأة ذات النقل المتقدم) التي يبلغ
 معدل النقل بها الى 32 Byte في دورة الساعة الواحدة وسرعة نقل البيانات عن طريقهما حوال 44.9 kB في الثانية الواحدة.
 - ٤- تَكُنُو لُوجِيا الأَمر الواد والبيانات المتعددة SIMD2 التي زودت بنحو 76 امرا جديدا التي تمسك بنحو 128 لوحدتي معالجة النقط العائمة (FPV) وحساب الاعداد الصحيحة التي ت}دي الى سرعة معالجة الصور الفديوية والوسائل المتعددة والرسومات ثلاثية الابعاد.
 - ٥- ظهور اول ناقل للنظام بسرعة 400 MHz حيث يتفوق على السابق الذي تبلغ سرعته 133 MHz.
 - 1- يبلغ عدد الترانزستورات المستعملة فيه نحو 42000000 ترانزستور وتبلغ ذاكرة المستوى الثالث نحو MB 1.

س ٥/ عرف

- ا- تقنية تعدد المعالجات : ويقصد بها استخدام اكثر من معالج دقيق ضمن منظومة الحاسوب الواحد ونظام تشغيلي قادرا على دعم اكثر من معالج دقيق وتوزيع المهام بيسر وانتظام فيما بينهم، وتشترك المعالجات في هذه الأنظمة في <mark>الذاكرة</mark> الرئيسية و <mark>وحدات الإدخال والإخراج</mark> بالنسبة لمنظومة الحاسوب.
 - تقنية تعدد الانوية : ويقصد بها هو استخدام احثر من معالج دقيق (نواة) ضمن شريحة معالج واحدة.
- ٣- تقنية تعدد البرامج: ويقصد بها هي معالجة متوازية لبيانات ومعطيات عدة برامج تحصل في المعالج الدقيق نفسه خلال فترة زمنية واحدة.
 - المشاركة الزمنية : يقصد بها إشتراك اكثر من جهاز في إستخدام بيانات الحاسوب وبرمجياته بشكل متزامن عن طريق تقسيم وقت المعالج الدقيق بين الاجهزة.

س ٧/ ماهي خصائص تقنية تعدد المعالجات معززًا اجابتك بمخطط بسيط يبين عمل هذه التقنية ؟

ويقصد بها هي معالجة متوازية ل<mark>بيانات و</mark>معطيات عدة برامج تحصل في المعالج الدقيق نفسه خلال فترة زمنية واحدة, ولتنف<mark>يد</mark> هذه التقنية تحتاج منظومة الحاسوب الى <mark>ذاكرة رئيسية ذات حجم كبير</mark> لان كل البرامج يتم تحميلها في الذاكرة الرئيسية تمهيدا لمعالجتها، ويتم تنفيذ العمليات بشكل مجدول حسب عمليات الإدخال والإخراج،

ويفضل استخدام هذه التقنية ي البرامج التي تكثر فيها عمليات الادخال والإخراج كبرامج الحجز المصرفي, وهذه التقنية تعمل على زيادة سرعة معالجة وانجز البرامج في المعالج الدقيق وبالتالي زيادة سرعة عمل منظومة الحاسوب.



س ٨/ ماهو الفرق بين المعالج الذي يمتلك نواتين ومعالج يمتلك نواة واحدة.


ان المعال<mark>ج الذي يمتلك نواتين قدر على تنفيذ دورتين في نفس الوقت أي</mark> أنه أسر ع بالضعف من <mark>معالج أحادي النواة بنفس التردد,</mark> مثال – لو اخذنا معالج بتردد 1000 GHz احادي النواة فان الزمن المستغرق لتنفيذ دورة واحدة هو 0.001 ثانية, ولكن خلال هذا الزمن سيتم تنفيذ دورة واحدة اما في المعالجات ثنائية النواة فان زمن تنفيذ دورة واحدة لن يختلف وسيبقى 0.001 ثانية ولكن سيتم تنفيذ دورتين خلال هذا الزمن وهذا يعني ان كل دورة تحتاج لنصف الزمن للتنفيذ. بل أن كل دورة ستأخذ 0.001 ثانية و لكن بسبب وجود نواتين فإن كل نواة تقوم بتنفيذ دورة خلال الزمن و بالتالي في نفس الوقت نحصل على دورتين.

س ٩/ ارسم مخطط يبين تصميم المعالج ثنائي النواة.



س ١٠/ عدد مستويات الذاكرة المخبأة , ثم ارسم مخطط يبين هذه المستويات ؟

- الذاكرة المخبأة ذات المستوى الأول التى يرمز لها بالرمز 11
- الذاكرة المخبأة ذات المستوى الثانى التي يرمز لها بالرمز 12
- ٣- الذاكرة المخبأة ذات المستوى الثالث التي يرمز لها بالرمز ١٥




س ١١/ اشرح الية عمل الذاكرة المخبأة في منظومة الحاسوب. 🗶 وزاري 🏏

ج- عندما يطلب المعالج بعض البيانات من إحدى اجزاء الحاسوب الأخرى مثلا من الذاكرة العشوائية RAM والتي تعد اقل سرعة من المعالج, فان المعالج عليه الانتظار حتى تنتهي الذاكرة العشوائية من عملها وترسل اليه البيانات التي طلبها وعلى هذا الاساس فإن المعالج يهدر الكثير من الوقت في انتظار وحدة الذاكرة حتى تنتهي من عملها وترسل له البيانات المطلوبة. وهنا تأتي الذاكرة المخبأة فعندما يحتاج المعالج إلى بيانات فإنه يقوم أولا بالبحث عنها داخل الذاكرة المخبأة فإذا وجدها فيأخذها من الذاكرة المخبأة وهذا أسرع بكثير طبعا، وتسمى هذه العملية بإصابة الهدف وإذا لم يجد البيانات المطلوبة فتسمى فقدان الهدف وفي هذه الحالة يجب على المعالج طلب البيانات من الذاكرة الرئيسية والانتظار حتة يتم ارسال البيانات له.

س ١٢/ إشرح ألية تنفيذ برنامجين باستخدام تقنية تعدد البرامج؟ معززا إجابتك بالرسم؟

لغرض توضيح هذه التقنية نفرض وجود برنامجين A و B يتم تنفيذهما بالطريقة الأولى بدون استخدام تقنية تعدد البرامج حيث يتم تحميل البرنامج الاول A من الذاكرة الرئيسية الى المعالج الدقيق ومن ثم معالجته وبعد ذلك يتم تحميل البرنامج الثاني B من الذاكرة الرئيسية الى المعالج الدقيق ومن ثم معالجته وهذا يستغرق وقت طويل، أما في الطريقة الثانية باستخدام تقنية تعدد البرمجة فسيتم تحميل كلا البرنامجين من الذاكرة الرئيسية الى المعالج الدقيق ليتم تنفيدهما سويا.



س ١٢/ ماهو الفرق بين تقنية تعدد البرامج وتنقية المشاركة الزمنية.

- تقنية المشاركة الزمنية تقنية تعدد البرامج هي معالجة متوازية لبيانات ومعطيات عدة برامج تحصل في المعالج الدقيق نفسه خلال فترة زمنية واحدة
 - ٢- تحتاج الى ذاكرة ذات حجم كبير
 - ٣- تستخدم في البرامج التي تكثر فيها عمليات الادخال والإخراج خبرامج الحجز المصرفي
 - ٤- تعمل على زيادة سرعة معالجة وإنجاز البرامج في المعالج الدقيق وبتالي زيادة سرعة منظومة الحاسوب.
- يقصد بها إشتراك اكثر من جهاز في إستخدام بيانات الحاسوب وبرمجياته بشكل متزامن عن طريق تقسيم وقت المعالج الدقيق بين الأجهزة
 - لا تحتاج الى ذاكرة ذات حجم كبير
- ٣- تستخدم في البرامج التي تكثر فيها العمليات الحسابية والجرية مثل برامج البطاقات المصرفية.